

Le Haut-Parleur

1^{fr}
25

XIII^e Année
Numéro 638
7 Novembre 1937

HEBDOMADAIRE DE VULGARISATION

Jean-Gabriel POINCIGNON, directeur-fondateur.



Le monde de la lampe de F.

par Roger - R. CAHEN

Sans lyrisme facile, on peut dire que la lampe de T.S.F. est une des plus merveilleuses inventions du siècle. Le rôle qu'elle a joué a été considérable, ceux auxquels elle a permis de dépasser encore leur imagination.

Le radio, dans le sens de transmission radioélectrique, n'a pas toujours été à distance, aurait pu être, dans la lampe, mais s'est certainement resté embryonnaire, il aurait fallu en contenter le développement. L'art obscur, en téléphonie, les graphes des anciens émetteurs amortis, de la réception, et en télégraphie, des alternateurs haute tension, ont été les premiers à nous faire en jeu que les détecteurs à contacts imparfaits ou magnétiques... Il faut remarquer, d'ailleurs, que la lampe de T.S.F. n'a pas été inventée pour le besoin de la radio, elle aurait pu le penser. Elle est venue à son heure, tout simplement. Les avantages qu'il permit de la faire naître ne passaient pas du tout à la radio et comme tous les jours dans ces domaines les applications ont été plus déductives qu'inductives.

Orestes, Ampère, Coulomb, etc., dans leur temps, ont étudié les phénomènes physiques électriques sans en avoir la connaissance des applications. De même, Maxwell et Hertz ont été les premiers à découvrir la même psychologie scientifique, il fallait attendre de nouveaux phénomènes, les produire, les déceler, les mesurer pour fixer des lois immuables. Ces travaux ont été guidés par le désir d'atteindre à la vérité que on désomnaiter les parcellaires.

Quoi qu'il en soit, la radio n'aurait pu se développer si prodigieusement, depuis une vingtaine d'années, sans la lampe. Elle seule l'a permis.

Actuellement des milliers d'émetteurs, des millions de récepteurs tirent de la lampe toutes leurs possibilités, et le meilleur de leurs qualités. On ne pourrait plus en parler sans évoquer simplement qu'elle n'a pas existé.

La lampe ? un relais électronique

On ne saurait mieux exprimer le caractère de la lampe qu'en la caractérisant par un « relais électronique ». Ce terme est, en fait, une appellation mécanique ou électro-mécanique, car elle ne définit pas un « moteur » qui entraîne, lui, un « alternateur », dont le rôle est appliqué à un autre « moteur ». Au rendement pur, on retrouve en fin de chaîne l'énergie mécanique convertie au début. Se trouve-t-on devant un relais de relais ? Non pas, car l'énergie en jeu a toujours été présente en dépit des multiples transformations.

Dans le même esprit on ne peut pas dire qu'un transformateur électrique statique soit un relais, car il n'y a pas de transformation d'énergie, c'est évidemment cela fondamental au circuit primaire. On ne peut, en outre, le commander à une certaine distance allé-

ment d'une série de relais à l'inséparabilité, la mise en route d'un moteur, il est possible de le faire directement, ou par relais.

Dans le premier cas l'organe de commande sera un interrupteur, un rhéostat de démarrage, suivi par des fils plus ou moins longs, au système à commander. Dans le second cas, l'interrupteur fera partie d'un circuit qui ne circulera que dans la lampe électronique juste suffisante à actionner un relais. Celui-ci mettra en jeu l'énergie nécessaire pour allumer les lampes ou faire fonctionner un autre relais. On revivra la forme d'un simple électro-aimant, dont l'enroulement sera placé en série avec le circuit de commande, une armature magnétique attirée au moment voulu éteignant la fermeture d'un circuit d'entretien. On se trouve devant une dissipation et un asservissement.

Or, les relais mécaniques que l'on retrouve très souvent dans l'industrie électrique et qui apportent des solutions à de nombreux problèmes électromécaniques, ont des possibilités limitées. Ainsi, aucun relais ne peut fonctionner sans être lancé et dirigé, et pour lancer un circuit des millions de fois par seconde ou seulement quelques dizaines de millions. On conçoit que l'obstacle principal est « l'inertie » des systèmes mécaniques.


Le relais électronique, comme son nom l'indique, est basé sur des phénomènes purement électroniques. L'électron n'est-il pas l'élément constitutif de l'électricité ? Pour les besoins de l'électronique, on peut dire que l'inertie n'existe pratiquement pas. La « masse » infinitésimale de l'électron permet une multitude de possibilités d'action au maximum.

La lampe de T.S.F., quel que soit le nombre d'électrodes, est bien un relais à relais statique, elle ne comporte pas de pièces mécaniques en mouvement.

Nos lecteurs ont assez familiarisés avec le fonctionnement d'une lampe triode pour se rappeler qu'une grille triode relativement faible, ne correspondant pas dans les cas général à une grande formation d'un courant comparativement intense, dans la plaque. Une triode de pente 3 mA/V est capable de délivrer une puissance d'un ampère applique une tension d'un volt à la grille, en régime statique bien entendu. Y a-t-il un transformateur ?

Non, mais il y a un asservissement, la tension de commande donnant la possibilité à une batterie reliée au circuit de commande d'augmenter le débit dans une certaine mesure. Le lampage est bien un relais, et une lampe électronique sans inertie puisque les variations possibles de régime, dont les temps ne sont limités que par la vitesse de déplacement des électrons, n'est-elle pas l'élément fonctionnel de la valeur du champ électrique entre anode et cathode, mais parallèlement de la masse de l'électron puisque le temps de transit est de l'ordre de 10^{-10} s.

L'appellation « relais électronique » peut sembler bien générale



A. FLEMING

LE MONDE DE LA LAMPESPELLE

Ce numéro, que nous avons consacré il y a un mois environ, est une initiative que nos lecteurs apprécieront certainement à son auteur.

Chaque semaine, depuis des années, le Haut-Parleur publie, au gré de l'actualité, et souvent en avance, des articles qui traitent tous les sujets d'intérêt des auteurs relayés par l'ombien, d'ailleurs, les découpent consciencieusement pour constituer une documentation ricante qui s'enrichit sans cesse, d'un rythme qui ne peut empêcher qu'à un journal hebdomadaire!

Dans un esprit de synthèse constructive, nous avons voulu créer une formule nouvelle et publiée, l'ouvrage le besoin s'en fera sentir, un numéro spécial entièrement consacré à un grand sujet, cette page, les sujets traités, lampes de T. S. F., et l'on conviendra qu'il ne pouvait être fait de choix plus logique.

Aujourd'hui, à but de faire figurer dans un même numéro toute la documentation qui pouvait être pratiquement réunie sur une question aussi vaste : nos nombreux pages, les sujets traités, la personnalité des collaborateurs qui ont écrit spécialement ces articles, en font une œuvre solide et homogène que tout le monde voudra consulter soigneusement.

En outre, à côté d'articles généraux situés et commentés, les numéros, nos lecteurs trouveront des renseignements substantiels sous forme de tableaux très complets. Ils garderont sous les yeux une foule de renseignements dont la recherche pourrait leur perdre beaucoup de temps s'ils n'avaient été réunis sous cette forme. Il suffit de consulter le sommaire

pour couvrir l'ensemble des fonctions que la lampe assume. Elle est néanmoins exacte dans tous les cas où l'on envisage la présence d'une grille de commande, qu'il s'agisse de réels amplificateurs, oscillateurs. Dans le thyatron, triode à gaz, la dénomination est absolument probante.

Ces caractéristiques font que la lampe est plus qu'un simple organe radioélectrique, mais un instrument de physique très général. Avec elle on touche du doigt à l'Électronique pure sous une forme qui n'est pas autre dispositif ne peut donner.

L'électron qui chimiquement agit sur la lampe, est sous une forme de courant électrique, est mis en jeu dans les conditions, sous des conditions telles qu'il prend une personnalité que lui donnent sous des considérations plus ou moins théoriques, dans d'autres branches de la physique. Voilà le merveilleux de la lampe.

La genèse de l'électronique

L'électron était présent depuis fort longtemps, mais il n'en avait accordé une constitution grandiose que celle de l'effet Hertz-Hallwachs, en photoélectricité, et il fallut attendre la magistrale découverte de l'effet Edison pour lui donner une forme concrète dans ce qu'on appelle la lampe à incandescence.

Il est intéressant de noter que l'effet Edison, en photoélectricité, était déjà à l'incandescence, il s'était aperçu qu'un survolage du filament des lampes rudimentaires de l'époque (fil de bambou carbonisé) apportait une augmentation de l'effet Edison, et cela était dû à l'impulsion de vapeurs de verre nichées dans les lampes, ce qui mettait le résultat global. Il eut alors l'idée de placer à côté du filament une électrode, et ainsi pour étudier le phénomène de plus près. De cette manière, et grâce à

EDISON

un appareil de mesure branché en série avec le filament, il put vérifier qu'un courant circulait effectivement. La conception s'imposa que des particules d'électricité s'échappaient du filament; mais on dut attribuer au physicien J.-A. Fleming le mérite d'avoir poussé l'expérience plus loin en démontrant le caractère négatif des particules, vers 1890. Fleming découvrit une batterie de piles pour rendre l'analyse positive ou négative. Dans le premier cas, le courant s'accroissait, dans le second il s'annulait. Ceci donna lieu à la considération de Richardson.

Edison n'avait envisagé ce phénomène que sous l'angle spécial de la fabrication des lampes à incandescence; Fleming, lui, chercha une application industrielle qui était celle du redressement des courants alternatifs par conduction unilatérale. Les courants alternatifs venaient de faire leur apparition et excitaient la curiosité de tous les chercheurs. Ce n'est qu'en 1904 qu'on trouve trace du premier brevet anglais sur les « valves ». La valve de Fleming était née; c'était l'andré de nos redresseurs et de nos diodes. C'est elle qui montra la voie radioélectrique à une époque où un songeur pouvait se demander si les sensibler des détecteurs plus sensibles que ceux des tubes à vide, ceux à contacts imparfaits.

L'adjonction d'une grille de commande à la valve de Fleming appartenait à l'Américain Lee de Forest (1907). Le premier tube à p. était né avec son caractère de « triode ». Depuis lors, nous avons exposé précédemment.

La lampe de Lee de Forest appela l'attention des auteurs, qui ont encore un détecteur, plus perfectionnés que les autres. L'adaptation aux fonctions amplificatrices et oscillatrices n'apparut qu'ensuite et, pour cela, il fallut attendre la guerre 1914-18, au cours de laquelle les besoins des armées, les grands progrès dans tous les pays de l'époque, les travaux de l'après-guerre, les applications et des perfectionnements, s'ouvrirent. Les applications furent nombreuses, anodiques, Fleming et Lee de Forest furent les premiers à en faire des applications particulières. C'est on qu'on fait dans le domaine des ondes B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, et les travaux de Maxwell et de







Comme nous l'avons fait souvent remarquer, les grandes choses ne se créent pas, elles s'ajoutent à un savoir. Il faut souvent attendre plusieurs années pour qu'une idée géniale soit mise en œuvre, et on ne peut en dire qu'elle mérite en soi.

La lampe de T.S.F. sous la forme que nous connaissons actuellement et celles qu'elle pourra atteindre, ont été créées par des milliers d'équations venues s'ajouter à la science. Il faut également mentionner parmi les techniciens attachés aux premières applications, M. Jeaujust, directeur du Laboratoire de Carrière, et les nombreux collaborateurs comme Bauvaux, a réussi à faire entrer la lampe de la radio dans le domaine de la télégraphie, à une époque où il fallait faire passer des données immédiates dans des conditions matérielles souvent très difficiles.


Si s'extraordinaire que puisse paraître, on doit affirmer que les lampes ont permis, pour les applications, d'atteindre la place à laquelle elles ont atteintes. Elles n'ont pas négligé les petits-états, mais elles resteront des relais électroniques, ce qu'elles ont toujours été. R. R. C.




RÉALISATION DU LAMPEMÈTRE




E Type H. P. - 1938





L'OUTPUTMÈTRE MET FIN AU DÉBAT



Il prouve la supériorité des Pentodes finales "Technique Transcontinentale"

AL 4, EL 3, EL 5, EBL 1

qui seules permettent la réalisation des montages modernes

Contre-réaction totale • Triple diode

Impossible de récuser le témoignage impartial de l'Outputmètre. ★ Cet appareil vous montrera l'efficacité de la correction de fréquence effectuée très simplement grâce à la contre-réaction. ★ Il est ainsi possible de relever l'amplification des fréquences hautes et basses et de corriger la courbe de réponse d'après les caractéristiques acoustiques de l'appareil, du haut-parleur et de l'ébénisterie.

**Pas de haute fidélité sans contre-réaction
Pas de contre-réaction sans tubes**

**TECHNIQUE TRANSCONTINENTALE
SÉRIE ROUGE 6, 3 V. ★ SÉRIE 4 V.**



Pour la réalisation
D'UN LAMPEMÈTRE
OU D'UN CHASSIS

Pour tout achat
EN RADIO

UNE SEULE ADRESSE S'IMPOSE

AU PIGEON VOYAGEUR

FOURNISSEUR DE L'ÉTAT ET DES GRANDES ADMINISTRATIONS

252^{bis} Boul^d Saint-Germain Paris 7^e

*Les seuls vrais spécialistes
de la pièce détachée*


TÉL: LITRÉ 74-71
(4 lignes)

**UN STOCK ENORME
DES PRIX
DU MATÉRIEL**

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE
:TELAUDIOS 44 PARIS

VISSEAUX

la lampe de France




GARANTIT LE SUCCÈS
DE VOTRE SAISON
1937 — 1938
AVEC LES TUBES
·M·G· ·G·
(METAL-GLASS) (GLASS)

2
SÉRIES
STANDARD
UN
SEUL
CULOT

OCTAL

6A8 · 6B8 · 6K7 · 6Q7 · 6F6 · 5Y3 · 6C5 · 6F5 · 6F7 · 6J7 · 6H6 · 25A6 · 25Z6 · 5Y4S ·



par P. de CAMPIEU

Diagram of a plaque with labels: Plaque, Grille, Filament.

■ Numéro Spécial. — Page 3 ■

L'HISTOIRE DE L'ÉLECTRICITÉ

par E. WEISS



E. WEISS est ingénieur des Arts et Manufactures, spécialisé en produits industriels, ancien professeur à l'École Reiguet et ex-ingénieur de l'Office national des Recherches et Inventions. E. Weiss collabora à divers ouvrages et journaux techniques. Ses principaux ouvrages sont : Les merveilles de la Science et de l'Industrie, Photographie et musique à l'électricité, La T. S. F. pratique, La T. S. F. à la portée de tous, La Mécanique, Manuel de l'ajusteur-mécanicien...

L'invention de la lampe à électrodes peut être considérée comme l'une des plus importantes du siècle. Comme toutes les choses merveilleuses, elle n'est pas l'œuvre d'un seul et elle n'est pas sortie d'un cerveau d'inventeur tout armé pour




Fig. 1. — La valve de Fleming et son montage (1905)
(Fig. 1 du brevet 355.945)

les différents rôles qu'on lui fait jouer actuellement. Pas à pas, elle s'est perfectionnée, elle a pris sa forme définitive, alors que les premiers inventeurs, trop fiers, avaient pu bénéficier de toutes les




Fig. 2. — Montage de l'audion de Lee de Forest (1907)
(Fig. 1 du brevet 386.426)

possibilités offertes par le nouvel organe, possibilités qu'ils n'ont d'ailleurs généralement pas soupçonnées au début.

Nous ne parlerons pas de la technique propre de la lampe à électrodes, technique que nous lisons maintenant, mais, nous basant uniquement sur des documents indiscutables comme dates, nous allons

suivre l'évolution de la lampe merveilleuse et nous pourrions déterminer le part de chacun dans son évolution.

Le point de départ est l'effet Edison : dans ses expériences de laboratoire, Edison constata qu'entre deux électrodes placées dans le vide, l'une froide et l'autre chaude, il s'établissait une conductibilité particulière susceptible de faciliter le passage d'un courant électrique d'une électrode à l'autre. Il ne vit pas la véritable application de cette expérience, car ceci se passait en 1885 et les ondes hertziennes n'étaient pas en pratique.

Ce point de départ fut repris par Fleming en 1905, qui prit un brevet à l'époque pour un « appareil pour la transformation de courants alternatifs en courant continu ». Son but était d'avoir un détecteur de courants alternatifs à haute fréquence et de mesurer ces courants dans des appareils ordinaires à courant continu. Il imagine donc une « encartée où l'on avait fait le vide, contenant deux conducteurs adjacents ne se touchant pas. Un conducteur était chauffé par un détecteur d'ondes hertziennes, l'autre était froid. On reliait ces deux conducteurs par un circuit extérieur influencé par des ondes hertziennes tendant à produire un courant alternatif dans le dit circuit. L'électricité n'aurait pas le conducteur chaud au conducteur froid, mais non dans l'autre sens. Un galvanomètre placé dans le circuit manifestait alors la présence d'un courant continu.

Fleming n'avait en vue que la dé-

d'augmenter sa sensibilité. Dans son brevet américain du 20 novembre 1907, il ne donne même pas une théorie quelconque. Il se contente de mentionner que l'expérience montre que la présence de la troisième électrode découpée en forme de grille augmentait la sensibilité du détecteur d'oscillations. Il indique un montage de cette lampe dans un circuit de réception de télégraphie sans fil.

Il ne vit pas toute l'importance de cette invention, qui se développa si peu que le brevet français pris en avril 1908 fut déchu l'année suivante, la dixième année d'avance pas été payée. L'invention prématurée sans doute, trop en avance comme elle fut généralement le cas. L'inventeur était surtout un expérimentateur et il ne pouvait peut-être pas, à l'époque, tirer toutes les deductions possibles de l'audion alors qu'il est incontestablement le père, audion qui n'était alors qu'un détecteur.

Pendant longtemps, cette lampe ne devait rester que dans les laboratoires. Il y eut bien des recherches pour lui faire jouer le rôle de relais et on trouve un brevet antérieur de mars 1910 : il revendique un renforcement au moyen d'un inducteur qui produisait une modification de la conductibilité électrique d'un gap et crée des fluctuations électriques plus fortes, ayant la même fréquence, entre des électrodes montées dans un circuit spécial.

D'autres chercheurs étudieront divers montages et on trouve dans ce genre des brevets Marconi. Un brevet daté de décembre 1905 indique que une partie des électrodes : la grille a la forme d'un cylindre entourant le filament et l'anode à la forme d'un cylindre extérieur à la grille, mais il n'est pas des caractéristiques constructives des montages dans un circuit spécial.

Un autre brevet anglais Marconi




Fig. 3. — Le relais de von Lieben, Reix et Straus (1910)
(Fig. 1 du brevet 425.047)

de mai 1914 parle de la réaction des circuits l'un sur l'autre. Il y est dit aussi que pour augmenter la stabilité de la coupure, on ajoute le détecteur par une grande résistance en série avec une batterie et le rôle de cette disposition est indiqué dans le brevet. Mais il ne s'agit pas toujours pas de détecteur.

Le perfectionnement capital de la lampe de Forest est dû à Langmuir qui déposa un brevet aux États-Unis en octobre 1913. À la suite de ses recherches scientifiques, l'inventeur indique, pour des intensités moyennes, la possibilité de faire passer la tension inférieure à 100 volts la décharge électrique peut avoir lieu sans que la cathode chaude et une anode sans les gaz résiduels participent à la décharge. Il dit encore que le décharge est pro-

voquée par des particules négatives ou électrons. L'ionisation des gaz étant une cause d'irradiation, Langmuir indique qu'il faut faire le vide dans l'ampoule (et il en indique les moyens) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de microns et même moins. On peut alors travailler avec de hautes voltages et l'ionisation termine en étant comme une ampoule peut fonctionner comme redresseur, relais, détecteur, ondes, etc.

On obtenait alors une lampe de




Fig. 4. — Le condensateur shunté (Marconi, mai 1913)
(Fig. 1 du brevet 518.399)

fonctionnement régulier et offrant des possibilités pratiques. Comme elle commençait à se répandre aux États-Unis et qu'on était en pleine guerre, une mission fut envoyée par Ferris et nos officiers restèrent avec les indications voulues pour installer en France une fabrication de lampes audion. Langmuir avait d'ailleurs indiqué des modes de montage dès octobre 1913 dans des demandes de brevets aux États-Unis.

Dans un premier brevet de cette date, il indique des modes d'amplification des signaux au moyen d'un montage de lampes en cascade, accolées au moyen de résistances ou inductances ou de transformateurs.

Il parle aussi, dans le circuit de grille, du condensateur shunté par une forte résistance, qui assure le réglage résonant au système, à la fois pour la fréquence d'oscillations et pour la fréquence de groupes.

Un deuxième brevet de Langmuir du 30 octobre 1913 aux U.S.A. donne des indications précises pour assurer la stabilité au moyen de circuits résonants qu'on monte en cascade, de manière que la sélectivité soit en proportion géométrique avec le nombre de circuits résonants.

Dans le cours de la description, l'inventeur indique que l'on peut avoir une lampe avec deux grilles et deux plaques, de manière à utiliser les deux premières ondes des oscillations. En outre, il ajoute qu'on peut met-





Fig. 5. — L'ampoule à vide percée de Langmuir (octobre 1913)
(Fig. 2 du brevet 503.305)

tre une grille auxiliaire reliée au positif d'une source de force électromotrice dans la borne négative est reliée à une cathode, cette grille auxiliaire ayant pour effet de s'opposer aux réactions s'accompagnant d'effets statiques entre les grilles. Elles contiennent, avec le filament, une source virtuelle d'électrons.

On a vu la Forçigne, vague et é-

trava, des lampes biguet. Nous ver-

rons plus loin, au sujet de la lampe



à décan, qu'il existe également d'autres inventeurs ayant travaillé cette question vers la même époque.

Revenons maintenant à la fabrication française des lampes à trois électrodes pendant la guerre. Cette fabrication fut complètement mise au point sur des bases pratiques de manière à créer une lampe peu encombrante et de fonctionnement très sûr. Les armées allemandes disposaient également de postes de télégraphie sans fil, mais les lampes qui équipaient ces postes étaient encombrantes, lourdes, et elles étaient surtout constituées au moyen de plaques parallèles.

Un brevet français, dû à Péni et Biguet, déposé le 22 octobre 1913, revendique un dispositif des éléments plaque, grille et filament susceptibles de se prêter à la fabrication en série. C'est un brevet descriptif très complet de tous les éléments constitutifs d'une lampe à trois électrodes du type de la télégraphie militaire (T.M.) et qui fut ensuite employée pendant de nombreuses années, dans tous les postes, après la guerre.

Le brevet indique que l'invention concerne un dispositif de montage des éléments : plaque, grille et filament qui, pour être appliqué, le dispositif convient particulièrement aux relais et aux générateurs d'oscillations et de faible puissance et dont la construction simple et robuste se prête parfaitement à une fabrication en série : « Un ap-




Fig. 6. — L'ampoule à vide percée de Langmuir (octobre 1913)
(Fig. 2 du brevet 503.305)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

BREVET D'INVENTION.

XII. — Instruments de précision, électrocinétique.
4. — Téléphones, récepteurs.

N° 355.945

Appareil pour la transformation de courants alternatifs en courant continu.

Société dite: MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY LIMITED établie en Angleterre.

Demandé le 6 juillet 1905.

Délivré le 18 septembre 1905. — Publié le 16 novembre 1905.

La présente invention a pour objet un dispositif pour la transformation des courants électriques alternatifs, particulièrement des courants électriques alternatifs à haute fréquence ou aux oscillations électriques, en courants électriques continus, dans le but de maintenir leur puissance et de les assurer au couple d'appareils conducteurs à courant continu, tels qu'un galvanomètre à miroir du type généralement employé ou par tout autre appareil continu.

Les appareils de ce genre ne sont pas adaptés pour des courants alternatifs, qu'ils soient à haute fréquence, ou courants à basse fréquence, car les éléments ne peuvent être munis et leur puissance n'est pas suffisante pour les applications.

Fac-similé du premier brevet de Fleming sur la valve redresseuse anectrice de la lampe de T.S.F.

trans alternatif, de façon que le diploème électrique doit être en face d'une même direction, les grands nombres de diploèmes ont été découverts et sont employés pour le redressement des courants électriques à haute fréquence, tels que ceux employés pour l'éclairage électrique. Il y a la redresseuse en plaque d'aluminium sous forme d'un disque qui a la forme d'un disque, bas sur le fait que, lorsqu'un disque de charbon ou une plaque d'aluminium sont placés dans un circuit qui a la fréquence d'un courant alternatif, ils agissent comme un condensateur, ils sont ainsi placés par un courant électrique dans une direction continue à condition que la direction soit la même.

de transformateurs avec rapport de transformation appropriée et de construction spéciale. Son invention vise également la compensation de la déformation de la parole le long des lignes téléphoniques et permet d'effectuer une transmission sans réception sur un même appareil amplificateur; les amortisseurs parasites sont évités en définissant les potentiels des masses et des circuits par rapport à la source de courant.

Vers 1920 et 1922, on vit alors apparaître les lampes à grille écran qui comportent une grille auxiliaire entre la grille et la plaque; c'est une sorte de cloison dans l'ampoule.

Les lampes à grille écran étaient déjà très anciennes, car on trouve, en Allemagne, un brevet du 31 mai 1916 de Siemens et Halske, qui indique nettement l'emploi de la grille écran, celle-ci ayant pour but de diminuer les réactions entre les circuits.

Cette grille est désignée, dans le brevet, sous le nom de « réseau protecteur ». Il sert, en effet, à protéger électrostatiquement le champ dans le voisinage de l'électrode auxiliaire contre le champ de l'anode; lorsque, par conséquent, grâce au champ dirigé du réseau auxiliaire à ce réseau protecteur et s'étendant en partie dans l'espace existant entre la cathode et le réseau auxiliaire, une partie importante des électrons traverse l'espace auxiliaire, même quand le potentiel de ce dernier est choisi plus bas que celui de la cathode, comme cela est avantageux pour d'autres raisons.

D'ailleurs le dessin qui accompagne ce brevet est très probant, et il n'y a aucune discussion possible, bien que ce dispositif, dans l'aspect du demandeur, est surtout pour la réalisation d'un amplificateur téléphonique. Ce n'est que par la suite qu'on est parvenu à l'appliquer à la haute fréquence.

D'autres brevets furent alors pris sur cette question et la grille écran a été le succès que l'on connaît. La lampe trigrille qui fit son apparition, est indiquée, pour la première fois, dans un brevet Philips. Son but était d'éviter les électrons secondaires, en portant la troisième grille à un faible potentiel. On supprimait presque complètement les distorsions et c'est ce qui permit aux postes à résonance de noter contre la superhétérodyne.

Peu à peu, des lampes plus complexes furent établies à cinq et six grilles qui servirent à établir notamment un dispositif antiaulap. Plusieurs brevets furent pris sur les divers modes de montage.

Signalons en passant les lampes multiples Lorne en réalité, ces lampes étaient constituées par une position, dans une même enveloppe, de plusieurs lampes ayant chacune leur fonction déterminée.

Malgré leur intérêt, elles sont, pour ainsi dire, abandonnées aujourd'hui, en raison de leur prix élevé et des frais de remplacement qu'elles entraînent.

Enfin, plus récemment, on a imaginé des lampes de composition plus particulière. Signalons les tubes électroniques à émission secondaire qu'on trouve dans un brevet américain de mai 1925 sur ce sujet. Le tube fonctionne comme multiplicateur d'électrons secondaires ou comme générateur d'oscillations et l'on règle la fréquence d'émission en variant la tension de la cathode de manière à obtenir une émission continue. On choisit pour cela des dimensions et des temps de parcours pour régler la fréquence en phase. Les cathodes ont la forme d'écrans interrompus qui se font six-à-six. Entre elles se trouve une grille à haute fréquence, en arrière de laquelle des cathodes interrompues, se trouvent une électrode à haute fréquence.

trode collective qui n'est pas électrode secondaire et qui est reliée de façon conductrice avec la cathode correspondante. Si le courant total qui est alors obtenu est en phase

plaque de base, les organes de support constituent en un alliage d'acier. Nous ne mentionnerons pas tous les détails de ce mode de lampes. D'ailleurs, les dispositifs actuels




Fig. 7. — Le brevet français de la loupette (octobre 1915) (Brevet 452.687)

avec le potentiel alternatif provoquant le décharge, ce dernier est amplifié de lui-même et est extrêmement. Il faut noter aussi les lampes à ampoules métalliques qui ont fait

ont une histoire moins connue que les lampes primitivement conçues par les premiers inventeurs. Nous ne savons avoir donné un historique exact des origines de la lampe à trois élec-

la loupette (comme on l'appelle à ce moment) qui, après la découverte, depuis lors les postes ont suivi le développement de la radio-diffusion quand elle prit un grand essor. Les postes à loupette, ces lampes devinrent de plus en plus nombreux et les fabricants de postes connurent un grand succès.

Vers 1920 apparurent les lampes bigrilles. Comme nous l'avons dit précédemment, on a vu, dans le brevet Langmuir une sorte d'antécédent, et on lui attribue souvent la paternité de cette lampe, mais c'est surtout en Allemagne qu'elle fut mise au point et perfectionnée par Scholky, en particulier pour les écrans, comme nous le verrons plus tard.

Les lampes bigrilles se prêtèrent

alors à de nombreux montages fort intéressants à l'époque; la seconde grille donnant une réaction de feedback pour les postes à changement de fréquence. On se rappelle qu'à ce moment, en effet, il y avait deux classes principales de postes: les superhétérodes et les postes à résonance.

Ce dernier mode de montage résista longtemps encore au néoélégisme des lampes. L'un des premiers qui proposa ce schéma fut Morris Latour, dont le brevet date du 15 avril 1910, et qui revendiquait une perfectionnement dans les amplificateurs à basse et haute fréquence au moyen de l'appareil

pareil à vide destiné à servir de relais ou de générateur d'oscillations entretenues, dans lequel le filament, la grille et la plaque sont disposés concentriquement et fixés directement aux fils servant de conducteurs, ces fils étant scellés dans un même tube de verre soudé à l'ouverture de l'ampoule. Le filament placé au centre du système est tenu entre deux conducteurs présentant une certaine élasticité, et la grille formée d'un fil roulé en spirale est supportée par ses deux extrémités. La plaque cylindrique enveloppe les deux autres éléments est rattachée à son conducteur par une ou deux aigües.

A vrai dire, dans le brevet Marconi déposé en Angleterre le décembre 1910, on trouve bien ces indications, mais on ne trouve pas la grille, ainsi que nous l'avons dit précédemment.




Fig. 6. — Tubes en cascade avec 2 grilles et 2 plaques. (Langmuir, octobre 1913) (Brevet 903.383)

ment, mais le brevet français contient des données pratiques s'adaptant à une fabrication économique ainsi qu'on peut le voir sur les figures. Toutes les connexions se trouvent dans un pied de verre à l'intérieur des lampes.

D'ailleurs, le résultat pratique ne se situe pas, car le fil de l'acier, qui alimente en lampes à trois électrodes toutes les armées alliées. Évidemment, les Allemands ne tardèrent pas à établir des modèles analogues, leur attention ayant été mise sur eux par des captures de postes, conséquence inévitable de la guerre.

Ce fut comme toute cette lampe.




Fig. 8. — La lampe à écran de Siemens et Halske (mai 1916) (Brevet 518.623)

l'objet de plusieurs brevets, surtout trodes et de ses perfectionnements, vous guidant, pour cela, sur des dizaines de brevets qui sont des documents authentiques qu'on ne peut pas ignorer. C'est le cas d'ailleurs d'une façon générale, la E. WEISS

LES LAMPES EUROPÉENNES

Les lampes à caractéristiques européennes, les premières et les plus utilisées en France, ont été créées pour répondre aux conditions de réception de la radio européenne.

Chaque série de ces lampes a connu et connaît toujours un succès grandissant. En particulier, les dernières lampes transcontinentales à roques γ caractérisées par le perfectionnement actuel de la lampe de T. S. F. La série rouge est l'évolution logique, parfaitement étudiée, de la technique transcontinentale, qui tient compte de toutes les exigences posées à la qualité et aux applications des lampes.

LES PREMIÈRES SÉRIES DE LAMPES EUROPÉENNES

La construction européenne des lampes de T.S.F. s'est orientée, depuis le début de la radio, vers la construction de lampes d'une puissance de chauffage toujours moindre.

On se souvient des premières lampes T. M. dont le filament en tungstène exigait pour son chauffage un courant de 0,7 ampère sous 4 volts. Un grand perfectionnement fut apporté par l'apparition des lampes dites « à consommation réduite », lampes à filament théorique, dont le courant de chauffage était de 60 milliampères, plus de dix fois moins.

C'est de cette époque que date la série des lampes batteries sous 4 volts, encore utilisée aujourd'hui par les amateurs. Nous rappellerons à l'intention de ceux-ci, les caractéristiques essentielles de ces lampes, dans un tableau où figurent les A409, B406, etc., et les baguilles qui équivaient tous les anciens superhétérodes, que l'on n'appelait pas encore chaudières de fréquence.

La même époque vit aussi, le début de la spécialisation des lampes, car l'on s'aperçut assez vite que chacune des fonctions (HF-D-BF) demandait des caractéristiques particulières.

Suivant les utilisations auxquelles étaient destinées les lampes, tel type devait être choisi de préférence à un autre. Et cependant toutes les lampes étaient encore des triodes, à l'exception de la baguille, l'ancêtre des tubes à électrodes multiples.

On trouve donc, dans le tableau des lampes européennes batteries des anciennes séries, des triodes tels que l'A410N prévue pour l'amplification haute ou moyenne fréquence, des détectrices spéciales, des lampes de puissance, la B406 par exemple qui fut, longtemps, la lampe de sortie classique de tout récepteur.

Cette série a été complétée par différentes lampes nouvelles, destinées plus particulièrement à l'amplification basse fréquence: lampe spéciale antimicrophonique A414K, triodes de puissance A406 et A410, pentodes fixes C404, et autres qui étaient d'un emploi courant lorsque furent utilisés les premiers récepteurs alimentés sur secteur.

À dater de ce moment, la spé-

cialisation des types de lampes, se fit encore davantage. Les tubes à grille écran qui étaient employés pour l'amplification haute fréquence furent bientôt remplacés par les pentodes ou trigrids. La diode fit son apparition sous le nom de biode. Enfin, la baguille cède la place à l'octode qui se généralisa aussitôt sur tous les chaudières de fréquence à lampes européennes.

Les types de lampes qui font partie de cette série que nous avons désignée par « ancienne série » de lampes européennes. Leurs caractéristiques présentent de sérieuses améliorations sur celles des anciens types. Les lampes haute fréquence sont tellement des amplificateurs, les lampes basse fréquence fournissent une puissance modeste jusqu'à l'arrivée avec les récepteurs ordinaires, la détectrice biode effectue une démodulation linéaire, l'octode produit le changement de fréquence sans avoir des inconvénients qui caractérisaient les premiers superhétérodes.

Il convient toutefois de remarquer que la réduction de consommation filament qui s'imposait comme une première nécessité avec les lampes batteries, n'a plus été le même caractère d'exigence absolue.

En général, les lampes des anciennes séries « secteur » consomment, pour le chauffage de leur filament, 1 ampère sous 4 volts.

Mais l'apparition des séries transcontinentales va rapidement remédier à ce défaut auquel on attachait, en réalité, l'importance de l'importance devant les qualités des lampes secteur.

Les premières lampes transcontinentales comprenaient tous les types indispensables à la réalisation de postes ordinaires alternatifs, soit à ces dates postes à tous courants y a alors coururent une grande faveur.

La série A, dont le tension de chauffage était maintenue à 4 volts, mais le courant réduit sensiblement de moitié vis-à-vis des précédents comprenait l'octode AK2, destinée à remplacer l'AK1, des pentodes à pente fixe ou variable, une triode, une double diode triode, deux doubles diodes et plusieurs amplificateurs trigrids de puissance, et valves.

La série C, composée des mêmes lampes et caractérisée par une plus petite intensité de chauffage de filament, fixée pour tous les types à 0,2 ampère 2, tandis que la tension de chauffage est de 13 ou 25 volts.

L'innovation qui marqua aussi l'apparition des séries transcontinentales est l'adoption du culot à contacts latéraux, que possèdent désormais toutes les lampes modernes européennes.

LES SÉRIES ACTUELLES

Les lampes actuelles de la série rouge sont caractérisées par tous les points de vue un ensemble complet.

Elles ne sont pas une innovation risquée, mais le perfectionnement logique des séries précédentes. Elles



présentent par rapport à celles-ci un grand nombre d'améliorations. La technique de la construction des tubes s'est logiquement orientée vers la production de lampes d'une puissance de chauffage toujours moindre, comme nous le disions précédemment. L'économie réalisée à cet égard par les lampes actuelles transcontinentales est remarquable.

La cathode des lampes de la série rouge n'a besoin que d'une puissance de chauffage de 1 watt 2 (6,3 volts, 0,2 ampère). On obtient donc une grande économie de puissance de chauffage qui, par ailleurs, a permis de réduire en même temps l'encombrement des lampes.

Le courant de chauffage de 0,2 ampère sous la tension standard, 6,3 volts des lampes rouges transcontinentales permet de les utiliser aussi bien sur les postes tous courants que sur les postes où l'audio ou les récepteurs pour habituels alternatif. La série rouge constitue donc une série d'utilisation universelle.

Mais, ces caractéristiques ne sont pas les seules qui sont à l'avantage des lampes rouges à caractéristiques européennes. D'autres découlent des améliorations mêmes apportées à la construction des tubes.

Citons en particulier : l'absence parfaite de bruits parasites. Grâce à l'encombrement ré-

formité remarquable des caractéristiques ;

Le centrage normal dans l'intérieur de l'ampoule. Une grande rigidité mécanique est réalisée, grâce au support en mica qui assure un bon centrage des éléments dans l'ampoule ;

Les capacités réduites. En particulier, les capacités entre et de sortie des lampes rouges sont très faibles. Ceci constitue un grand avantage, principalement lorsque les lampes sont utilisées pour l'amplification haute fréquence des ondes courtes, et même pour le réglage automatique de l'intensité sonore. Dans ce dernier cas, la variation de capacité pendant le réglage de la polarisation est pratiquement inexistante ;

Le grand rendement par étage. L'amplification obtenue par étage ou le gain d'étage est très grand. Les lampes de sortie sont, sous ce rapport, tout à fait remarquables, la puissance modeste obtenue atteignant presque les limites maximales théoriquement possibles.

Les différentes lampes de la série rouge figurent dans le tableau donné plus loin, toutes leurs caractéristiques en fonctionnement y sont indiquées dans chaque cas d'utilisation.

Aux lampes de réception proprement dites : octode neutrodyne EK2, pentodes H. F., etc., ont été adjoints les valves et le triode cathodique, utilisé comme indicateur visuel d'accord.

Dans le même tableau, on trouve également les caractéristiques des lampes « batteries » de la série rouge.

Les types les plus modernes de lampes figurent dans cette série, dont l'octode KK2 fonctionnant normalement sous tension réduite, 135 volts, jusqu'à la puissance basse fréquence KL4 à grande sensibilité.

Le culot utilisé pour toutes les lampes des séries transcontinentales est le culot P à contacts latéraux. Il remplace l'ancien culot à broches qui pouvait très difficilement donner satisfaction avec les tubes modernes dont certains possèdent de nombreuses électrodes. Mais il a aussi d'autres avantages :

— Il permet une mise en place facile de la lampe, sans aucun risque d'erreur ;

— Il assure d'excellents contacts ;

— La lampe est très solidement maintenue dans le support ;

— Les pertes en haute fréquence et les capacités parasites sont très réduites ;


SCHEMAS D'UTILISATION

Nous avons donné pour les différentes lampes de la série rouge transcontinentale, un schéma d'utilisation avec valeur des différents contacts ;

Un exemple d'emploi des lampes européennes dans les récepteurs est fourni par les trois schémas de la page 6. Ils illustrent la construction des types précédents. Les tolérances de fabrication sont très faibles et garantissent une utilisation, tout effet microphonique et tous courants, ont pu être supprimés complètement ;

La fabrication très régulière. Les lampes rouges bénéficient de la même qualité de fabrication que les constructions des types précédents. Les tolérances de fabrication sont très faibles et garantissent une utilisation, tout effet microphonique et tous courants, ont pu être supprimés complètement ;

Culots P. des lampes européennes



Tandis que les anciennes lampes, telle que la E446, nécessitent une puissance de chauffage de 4 watts 4 (4 volts, 1 ampère), cette puissance avait déjà été réduite dans la première série transcontinentale, pour les lampes analogues, tels que l'AF3, à 2 watts 6 (4 volts, 0,65 ampère).


Le culot P à contacts latéraux, tout effet microphonique et tous courants, ont pu être supprimés complètement ;

LES LAMPES EUROPÉENNES MODERNES

	TYPE	Cath.	CHAUFFAGE		UTILISATION	Tension anode	Polarisation négative de grille	Tension écran	Courant anode	Courant écran	Résistance interne	Pente	Coeff. d'amplification	Impédance de charge	Puissance de sortie
			Volts	Amperes		volts	volts	volts	mA	mA	ohms	mA/V	—	ohms	watts
AB1	Double diode	O.23	4,0	0,65	Détection	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AB2	Double diode	V.33	4,0	0,65	Détection	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
ABC1	Double diode-triode	P.33	4,0	0,65	Détection Amplification B.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AC2	Triode	P.33	4,0	0,65	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AF3	Pentode	P.27	4,0	0,65	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AF7	Pentode	P.27	4,0	0,65	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AK2	Octode	P.26	4,0	0,65	Changement de fréquence	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AL1	Pentode	P.34	4,0	1,1	Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AL2	Pentode	P.28	4,0	1,0	Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AL3	Pentode	P.35	4,0	1,85	Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AM1	Triode cathodique	P.44	4,0	0,3	Indicateur visuel	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AZ1	Valve bipolaire	P.36	4,0	1,1	Redressement	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
CB1	Double diode	V.32	13	0,2	Détection	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
CB2	Double diode	V.33	13	0,2	Détection	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
CB3	Double diode-triode	P.33	13	0,2	Détection Amplification B.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
CC2	Triode	P.32	13	0,2	Amplification B.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
CF3	Pentode	P.27	13	0,2	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
CF7	Pentode	P.27	13	0,2	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
CK1	Octode	P.26	13	0,2	Changement de fréquence	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
CL2	Pentode	P.28	20	0,2	Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
CY1	Valve monopolaire	P.29	24	0,2	Redressement	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
CY2	Valve bipolaire	P.30	30	0,2	Redressement	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EB4	Double diode	P.43	0,3	0,2	Détection	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EBC3	Double diode-triode	P.33	0,3	0,2	Détection Amplification B.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EF3	Pentode	P.27	0,3	0,2	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EF8	Pentode	P.27	0,3	0,2	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EK2	Octode	P.26	0,3	0,2	Changement de fréquence	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EL2	Pentode	P.28	0,3	0,2	Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EL3	Pentode	P.35	0,3	1,2	Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EL5	Pentode	P.35	0,3	1,3	Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EM1	Triode cathodique	P.44	0,3	0,2	Accord visuel	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
E22	Valve bipolaire	P.37	0,3	0,4	Redressement	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
E23	Valve bipolaire	P.37	0,3	0,65	Redressement	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
E24	Valve bipolaire	P.37	0,3	0,9	Redressement	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
ET25	Triode-Hexode	Octal 8A	0,3	0,7	Changement de fréquence	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EB1	Double diode-pentode	P.	0,3	1,2	Détection Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
EB2	Hexode	P.	0,3	0,2	Changement de fréquence	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
KB2	Double-diode	V.33	2,0	0,09	Détection	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
KBC1	Double diode-triode	P.33	2,0	0,1	Détection amplification	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
KF3	Pentode	P.39	2,0	0,045	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
KF5	Pentode	P.39	2,0	0,065	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
KK2	Octode	P.40	2,0	0,13	Changement de fréquence	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
KL1	Pentode	P.41	2,0	0,15	Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
AD1	Triode	P.32	4,0	0,05	Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
210 Det	Triode	4 broches	2,0	0,10	Détection	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
210 PG	Heptode	7 broches	2,0	0,10	Changement de fréquence	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
220 PT	Pentode	5 broches	2,0	0,20	Amplification de puissance	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
220 BG	Pentode	4 broches	2,0	0,20	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
220 VSG	Pentode	4 broches	2,0	0,20	Amplification H.F.	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
4677	Triode cathodique	P.44	14,0	0,3	Indicateur visuel	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—
4678	Indicateur visuel	P.44	0,3	0,2	Triode cathodique	250	—	250	10	—	—	—	—	—	—


BROCHAGE DES LAMPES CI-CONTRE

Les lampes européennes "secteur" des anciennes séries




A1

A2




A3

B8




B9

C10




C11

C12




D12

H13




O14

O15




O16

O19



O20

O22



O23


O25

	TYPE	Cable	CHAUFFAGE		UTILISATION	Tension plaque Volts	Tension écran Volts	Courant plaque mA.	Tension jonction Volts	K	S m A/V	e Ohms
			Volts	Ampères								
A72	Pentode	O.19	4	1,1	Amplification H.F.	200	100	4,2	2	3.500	2,6	1.400,00
A81	Octode	C.11	4	0,65	Changement de fréquence	200	70	0,8	1,5	225 (a)	0,6 (b)	1.500,000
C443	Pentode	O.15	4	0,25	Amplification de puissance	300	200	20	25	60	1,7	35,000
C443N	Pentode	O.15	4	0,25	Amplification de puissance	300	150	20	20	50	1,5	33,000
D410	Triode	A.1	4	0,45	Amplification de puissance	250	—	30	16	10	4	2.500
E406	Triode	A.1	4	1,0	Amplification de puissance	250	—	48	24	6	4	1.500
E408N	Triode	A.1	4	1,0	Amplification de puissance	400	—	30	86	8	2,7	3,000
E409N	Triode	O.14	4	1,0	Amplification B.F.	200	—	12	16	9	1,3	7,000
E415	Triode	O.14	4	1,0	Détection, Oscillation B.F.	200	—	6	8	15	1,4	11,000
E424N	Triode	O.14	4	1,0	Amplification B.F.	200	—	6	3,5	24	2,4	10,000
E438	Triode	O.14	4	1,0	Amplificat. Oscillation B.F.	200	—	0,3	2,5	38	—	120,000
E441	Bigirille	O.23	4	0,4	Changement de fréquence	100	0	1,7	0	—	0,1	—
E442	Tétrode	O.16	4	1,0	Amplification H.F.	200	100	1,5	1,3	700	0,9	800,000
E442B	Tétrode	O.16	4	1,0	Délect. Amplification H.F.	200	60	4	2	400	1,0	400,000
E443H	Pentode	O.15	4	1,0	Amplification de puissance	250	250	36	14	130	3	43,000
E443N	Pentode	O.15	4	1,0	Amplification de puissance	400	200	30	40	75	1,0	40,000
E444	Diode Triode	B.8	4	1,0	Délect. Amplification B.F.	200	25	0,3	2	3,600	—	7.000,000
E444S	Diode Triode	O.22	4	1,0	Délect. Amplification B.F.	200	—	6	3,5	20	2	15,000
E445	Tétrode	O.16	4	1,1	Amplification H.F.	200	100	6	2	300	1	200,000
E446	Pentode	O.19	4	1,1	Délect. Amplificat. Oscillat.	200	100	3	2	2,000	2,5	2.000,000
E447	Pentode	O.19	4	1,1	Amplification H.F.	200	100	4,5	2	2,000	2	1.000,000
E448	Hexode	C.10	4	1,2	Changement de fréquence	200						
E449	Hexode	C.10	4	1,2	Changement de fréquence	200						
E452T	Tétrode	O.16	4	1,0	Amplificat. Oscillat. B.F.	200	100	3	2	900	2	450,000
E453	Pentode	O.20	4	1,1	Amplification de puissance	250	250	15	15	175	2,5	70,000
E455	Tétrode	O.16	4	1,0	Amplification H.F.	200	100	3	1,5	700	2	350,000
E463	Pentode	B.9	4	1,55	Amplification de puissance	250	250	24	22	100	2,7	37,000
E499	Triode	O.14	4	1,0	Délect. Amplificat. B.F.	200		0,2	1,5	90		100,000
F410	Triode	A.1	4	2,0	Amplification de puissance	550		45	36	10	4	2.500
F443N	Pentode	O.15	4	2,0	Amplification de puissance	300	300	83	40	80	3,2	25,000
F460	Triode	O.14	4	1,4	Amplification B.F.	250		16	2	60	5,5	11,000
506	Valve bigirille	A.3	4	1	Redressement	300		75				
1561	Valve bigirille	A.3	4	2	Redressement	500		120				
1817	Valve bigirille	A.3	4	1	Redressement	350		300				
1831	Valve bigirille	A.3	4	1	Redressement	700		60				
1832	Valve monoplaque	H.13	4	1,2	Redressement	700		120				
1875	Valve monoplaque	P.42	4	2,3	Redressement	7000		5				


Les lampes européennes "batteries" des anciennes séries

TYPE	Cable	CHAUFFAGE		UTILISATION	Tension plaque Volts	Tension écran Volts	Courant plaque mA.	Tension jonction Volts	K	S m A/V	e Ohms	
		Volts	Ampères									
SERIE 4 VOLTS												
A409	Triode	A.1	4	0,065	Amplification, Détection	150		3,5	9	9	0,9	10,000
A410N	Triode	A.1	4	0,06	Amplificat. H. F. Détection	150		3,5	3	10	0,5	20,000
A414K	Triode	A.1	4	0,08	Amplification B. F.	150		4	4,5	14	1,5	7,777
A415	Triode	A.1	4	0,085	Détection, Oscillation	150		4	4	15	1,5	10,000
A425	Triode	A.1	4	0,065	Oscillatrice	200		0,25	2,5	25		80,000
A441	Bigirille	D.12	4	0,08	Changement de fréquence	100	40	4	0		0,3	
B405	Triode	A.1	4	0,15	Amplification de puissance	150		11	18	6	1,0	3,000
B406	Triode	A.1	4	0,1	Amplification, Détection	150		12	12	6	1,3	4,500
B409	Triode	A.1	4	0,15	Délect. Amplification B.F.	250		12	16	9	1,8	5,000
B424	Triode	A.1	4	0,1	Détection, Amplificat. B.F.	200		6	3	24	2,5	9,000
B438	Triode	A.1	4	0,1	Détection, Amplification	200		0,2	2,5	38		170,000
B442	Tétrode	A.2	4	0,1	Détection, Amplification	200	100	4,5	1	350	0,9	400,000
B443	Pentode	O.15	4	0,15	Amplification de puissance	200	150	12	16	40	1,3	45,000
SERIE 2 VOLTS												
B.217	Triode	A.1	2	0,1	Détection, Amplificat. B.F.	150		4	4	17	1,3	13,000 ⁰
B.228	Triode	A.1	2	0,1	Délect. Amplification	150		2	2	28	1,2	23,000
B.240	Double triode	C.12	2	0,2	Amplification de puissance	120		1,5	0			
B.255	Tétrode	A.2	2	0,18	Détection, Amplification	150	90	1,8	0,5	400	1,2	330,000
B.262	Tétrode	A.2	2	0,18	Détection, Amplification	150	90	2	0,5	500	1,3	400,000


★ Schémas d'utilisation des lampes européennes



SCHEMA 1. — Changeur de fréquence alternatif 5 lampes, dont une valve à chauffage bobinages d'accord et oscillateur réalisés en fil de Litz. Transformateurs moyenne fréquence, à fer accordés sur 472 Kc/s. Antifading différé. Indicateur visuel par triode cathodique. Ce montage, le « R.S.5 européen » est la version en lampes rouges du « R.S.5 américain ».




SCHEMA 2. — Super toutes ondes 472 Kc/s. à 7 lampes, plus une valve. Filtre d'entrée G.O. Indicateur visuel par triode cathodique. Détection diode et antifading. Première amplification basse fréquence, par pentode à pente fixe. Déphasage cathodique par pentode de puissance EL2. Contre-réaction basse fréquence réglable. Montage « SV8R-C.R. », qui dérive du « SV8R » décrit dans le n° 594 du HAUT-PARLEUR sans contre-réaction. (Voir la valeur des éléments page 10.)



SCHEMA 3. — Changeur de fréquence 472 Kc/s à 10 lampes, plus une valve. Préamplification H.F. Changement de fréquence par deux lampes. Un étage M.F. Indicateur visuel d'accord. Amplificateur B.F., push-pull classe A, de grande puissance. Contre-réaction. Montage « P.B. 1938 » du n° 630 du HAUT-PARLEUR. (Voir la valeur des éléments p. 10.)

SCHEMA 4. — Changeur de fréquence à 5 lampes transcontinentales, plus une valve, comportant un changement de fréquence par octode, une détection par diode distincte et une amplification finale par pentode EL2. Montage super 7 Rouge M.B. décrit dans le n° 615 du HAUT-PARLEUR.



Valeur des éléments :

SCHEMA N° 2.

R1 = 1 mégohm (0,5 watt).
R2 = 400 ohms (0,5 watt).
R3 = 50.000 ohms (0,5 watt).
R4 = 50.000 ohms (10 watts).
R5 = 1 mégohm (0,5 watt).
R6 = 400 ohms (0,5 watt).
R7 = 20.000 ohms (2 watts).
R8 = 20.000 ohms (2 watts).
R9 = 50.000 ohms (0,5 watt).
R10 = 1 mégohm (0,5 watt).
R11 = 1 mégohm (0,5 watt).
R12 = 1 mégohm (0,5 watt).
R13 = 1 mégohm (0,5 watt).
R14 = 50.000 ohms (0,5 watt).
R15 = 1 mégohm (0,5 watt).
R16 = 100.000 ohms (2 watts).
R17 = 1 mégohm (0,5 watt).
R18 = 6.000 ohms (1 watt).
R19 = 20.000 ohms (1 watt).
R20 = 20.000 ohms (1 watt).
R21 = 500.000 ohms (0,5 watt).
R22 = 500.000 ohms (0,5 watt).
R23 = 75 ohms (5 watts).

R24 = 2.500 ohms (1 watt).
R25 = 50.000 ohms (0,5 watt).
R26 = 500 ohms (1 watt).
P1 = 500.000 ohms.
P2 = 30 ohms.
C1 = 200 em (mica).
C2 = 10 em (mica).
C3 = trimmer.
C4 = 0,1 µF (papier).
C5 = 0,1 µF (papier).
C6 = 50 em (mica).
C7 = trimmer.
C8 = 5/1.000 µF (mica).
C9 = padding.
C10 = trimmer.
C12 = 0,1 µF (papier).
C13 = 0,1 µF (papier).
C14 = 0,1 µF (papier).
C15 = 0,1 µF (papier).
C16 = 0,1 µF (papier).
C17 = 200 em (mica).
C18 = 200 em (mica).
C19 = 0,1 µF (papier).
C20 = 0,1 µF (papier).

C22 = 2 µF (50 volts).
C23 = 10/1.000 µF (mica).
C25 = 0,1 µF (papier).
C26 = 0,1 µF (papier).
C28 = 5/1.000 µF (mica).
C31 = 16 µF (450 volts).
C32 = 16 µF (450 volts).
C33 = 8 µF (500 volts).
C34 = 0,5 µF (2.400 volts).
C35 = 50 em (mica).

R10 = 50.000 ohms.
R11 = 30.000 ohms.
R12 = 20.000 ohms.
R13 = 500 ohms.
R14 = 80.000 ohms.
R15 = 50.000 ohms.
R16 = 0,5 MO.
R17 = 1 MO.
R18 = 0,5 MO.
R19 = 100.000 ohms.
R20 = 1 MO.
R21 = 0,5 MO.
R22 = 2 MO.
R23 = 10.000 ohms.
R24 = 20.000 ohms.
R25 = 50.000 ohms.
R26 = 25.000 ohms.
R27 = 50.000 ohms.
R28 = 2.000 ohms.
R29 = 50.000 ohms.
R30 = 25.000 ohms.
R31 = 50.000 ohms.
R32 = 450 ohms.
R33 = 225.000 ohms.
R34 = 25.000 ohms.
R35 = 10.000 ohms.
C4 = 0,1 µF.
C5 = 0,1 µF.
C6 = 100 µF.
C7 = 100 µF.
C8 = 1.000 µF.
C9 = 100 µF.
C10 = 10.000 µF.
C11 = 0,5 µF.
C12 = 0,1 µF.
C13 = 0,1 µF.
C14 = 0,1 µF.
C15 = 0,1 µF.
C16 = 10.000 µF.
C17 = 100 µF.
C18 = 100 µF.
C19 = 100 µF.
C20 = 0,1 µF.
C21 = 0,5 µF.
C22 = 10.000 µF.
C23 = 5 µF.
C25 = 250 µF.
C26 = 5 µF.
C27 = 250 µF.

C28 = 0,1 µF.
C29 = 20 µF.
C30 = 10.000 µF.
C31 = 5.000 µF.
C32 = 50.000 µF.
C33 = 20 µF.
C34 = 10.000 µF.
C35 = 5.000 µF.
C36 = 50.000 µF.
C37 = 16 µF.
C38 = 8 µF.
C39 = 8 µF.

SCHEMA N° 3.


R1 = 500 ohms.
R2 = 50.000 ohms.
R3 = 50.000 ohms.
R4 = 10.000 ohms.
R5 = 20.000 ohms.
R6 = 50.000 ohms.
R7 = 25.000 ohms.
R8 = 10.000 ohms.
R9 = 350 ohms.

SCHEMA N° 4.

CV1-CV2 = 0,46/1.000 µF.
C1 = 0,25 µF.
C2 = 0,15/1.000 µF.
C3 = 0,1 µF.
C4 = 0,1 µF.
C5 = 0,1 µF.
C6 = 0,15 µF.
C7 = 0,15 µF.
C8 = 0,1 µF.
C9 = 10 µF (50 volts).
C10 = 0,1 µF.
C11 = 10/1.000 µF.
C12 = 10 µF (50 volts).
C13 = 5/1.000 µF.
C14 = 16 + 16 µF (450 v.).
C15-C16 = 10.000 ohms.
R1 = 200 ohms.
R2 = 50.000 ohms.
R3 = 10.000 ohms.
R4 = 75.000 ohms.
R5 = 10.000 ohms.
R6 = 25.000 ohms.
R7 = 500.000 ohms.
R8 = 4.000 ohms.
R9 = 500.000 ohms.
R10 = 500.000 ohms.
R11 = 500.000 ohms.
R12 = 550 ohms.
P = 500.000 ohms.

"CONTRE-RÉACTION" ET "TRIPLE DIODE"

veulent dire
**LAMPES TECHNIQUE
TRANSCONTINENTALE**



SÉRIE ROUGE 6, 3 V. - SÉRIE 4 V.

Pour vos montages, toute la gamme des tubes Miniwatt complétée par ses trois dernières créations :

E H 2 Sélecto modulatrice

E B L 1 Duodiode penthode

E L 5 Penthode finale

Miniwatt



Radio-Mauberge

**TOUT CE QUI
CONCERNE
LA RADIO**

LE SPECIALISTE SÉRIEUX DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

**AUX PRIX
LES PLUS
REDUITS**

Catalogue illustré sur simple demande
95, RUE DE MAUBEUGE, PARIS (10°)

PAUL BERCHE est né le 30 février 1919. Les suites de la guerre l'obligèrent d'interrompre de brillantes études à l'École centrale des Arts et Manufactures. Il se consacra à la radio qu'il suivit jusqu'en février 1942. Il fit ses premiers articles à l'Antenne en 1942 et devint son rédacteur en chef en 1949.

Depuis un an et demi, Paul Berché collabore au Haut-Parleur et dirige le journal mensuel Le Magnétisme. Le Radiomètre, le livre principal est Pratique et théorie de la T. S. F., véritable manuel du genre, publié par la Librairie de la Radio.

Les lampes à caractéristiques américaines sont actuellement très en vogue en Europe et plus particulièrement en France, où les principaux constructeurs « lampistes » aiment figurer dans leurs séries. Bien mieux, la plus récente conquête de ces lampes est le marché anglais, pourtant si particulariste, où la Marconi-Oram vient de lancer une série dite internationale, répondant aux caractéristiques des lampes G. Il est donc parfaitement justifié de réserver une place importante aux lampes américaines dans ce *quadrans spécial du Haut-Parleur*, consacré à la *Lampe de T. S. F.*

I. — Regards en arrière

L'évolution subie au cours de ces dernières années par la lampe américaine mérite qu'il lui soit consacré quelques lignes.

L'ancêtre est la fameuse UV-201, visée uniquement pour filament de tungstène exigeait 5 volts, 1 ampère. Avec une tension d'anode de 60 v, la résistance interne était de 18.000 ohms, la pente de 0,41 mA/V et le coefficient d'amplification de 7,5. Le filament de tungstène tortillé, appliqué pour la première fois à la OIA, ramène le courant de chauffage à 0,25 ampère. Pour la tension d'anode maximale de 135 volts, la pente était de 0,8 mA/V. La première lampe de puissance destinée à équiper les étages de sortie fut la 20, suivie bientôt par la 71 et la 71A. Le coefficient d'amplification de la 20 est de 3,3. Pour 135 volts anode — 22,5 volts grille, la puissance modulée est de 110 milliwatts. La 71A a un coefficient d'amplification de 3 et pour 180 volts anode et — 40,5 volts grille, la puissance modulée atteint 790 milliwatts.

Puis vint la 26, lampe amplificatrice de tension tirée du filament à oxyde, destinée à être chauffée en alternatif (1,5 volt et 0,75 ampère).

La 27 est une triode à chauffage indirect (2,5 volts et 1,75 ampère) destinée à être chauffée en continu ou en alternatif. Elle pouvait être utilisée à la détection. La 26 et la 27 ont un coefficient d'amplification d'environ 9 et une pente de 1 mA/V à 180 volts anode.

Le perfectionnement suivant fut la lampe à écran ou tétrode, dans laquelle une seconde grille (écran), montée entre anode et grille de commande, éliminant les effets indésirables de la capacité grille-anode et permettant la radiation d'énergie, fut introduite à la tension de 22, la 26, lampe à écran du tube batteries, a un coefficient d'amplification de 270 et une résistance interne de 750.000 ohms et

une pente de 0,375 mA/V pour 135 volts anode et 45 volts écran. La 24A est la lampe à écran à chauffage indirect : son coefficient d'amplification atteint 400, sa résistance interne 400.000 ohms et sa pente 1 mA/V pour 180 volts anode et 90 volts grille.

A ce moment, les efforts des techniciens de la lampe s'orientent vers la lampe de puissance pour l'étage final. La 45 qui, avec 250 volts anode et — 50 volts grille, fournissait 1,6 watt modulés, constituait le moment de son apparition, une sensibilité nouvelle. La 50, bien que demandant 4,6 watts modulés, a un courant d'anode élevé (55 mA) qui impose 450 volts anode et — 45 volts grille (en pentode simple). Emportant la technique européenne, la pentode fit son apparition aux États-Unis sous la forme 47, qui demandait 2,7 watts modulés pour 250 volts anode et écran et — 16,5 volts grille.

Les progrès suivant fut la lampe à pente variable qui permet, comme on le sait, de compenser la faible admissibilité des pentes élevées et d'éliminer la distorsion de modulation et la transmutation qui se manifestent lorsqu'un signal de forte amplitude est appliqué aux étages HF.

La lampe à écran à pente variable fut la 31, dont la pente variait de 1,05 à 0,051 mA/V pour une variation de résistance grille de — 3 à — 40 volts.

Le grand succès de la pentode 47 conduisit à appliquer le principe de la grille de suppression aux lampes amplificatrices HF. Ce qui donna naissance à la 33/44, pentode HF à chauffage indirect (6,3 volts 0,3 ampère).

Cette lampe présente un chauffage sous 6,3 volts, valeur qui sera adoptée plus tard par toutes les lampes américaines et les plus marquantes des lampes européennes. Une telle valeur de la tension de chauffage permet, en effet, d'utiliser des lampes convenant aussi bien aux postes sectoriels alternatifs, secteur continu et aux postes auto-radio. La 33/44 est une lampe à pente variable.

Depuis, toutes les amplificatrices HF sont des pentodes qui se firent dans le type à pente variable : 57-58, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77 et 78, 6C6 et 6D6. La primauté de la pentode est à peine entamée par l'apparition d'une commande de l'horloge amplificatrice 6L7.

A côté de ces lampes vinrent se ranger les doubles diodes triodes (73, 53, 83, 2A6), les doubles

diodes pentodes (2B7, 6B7), les amplificatrices jumelles (291), les pentagrides (2A7, 6A7), la triode pentode (6F7), les doubles triodes (53, 6A6).

Au fait et à mesure que ces lampes faisaient leur apparition, les valves de redressement, appelées à alimenter des récepteurs de plus en plus gourmands en milliwatts, suivaient une progression parallèle pour aboutir à la 80, étalon mon-




FIG. 1. — Coupe d'une lampe incandescente américaine.

1. Soudure.
2. Isolation du titon.
3. Serrage de l'isolement du titon.
4. Support du titon.
5. Protection électrostatique de la connexion de grille.
6. Grille de commande.
7. Écran.
8. Grille de suppression.
9. Diode isolant maintenant les grilles en place.
10. Anode.
11. Support maintenant l'ensemble des grilles.
12. Cylindre de support de l'anode.
13. Soudure du getter.
14. Goutte de verre assurant l'isolation des passages de connexions.
15. Marchon de passage d'une connexion.
16. Connexion d'électrode.
17. « Pincement » de la base de la lampe sur le culot.
18. Ergot du cylindre de centrage du culot.
19. Extrémité fermée de la tubulure du vide.
20. Cylindre de centrage du culot.
21. Téton de grille.
22. Connexion de l'anode.
23. Goutte de verre assurant l'isolation des passages de connexions.
24. Marchon de passage de la connexion de grille.
25. Anaphore métallique (cathode).
26. Cathode.
27. Base.
28. Laiton élastique.
29. Conduite onéreuse de la cathode.
30. Supports isolants de l'anode.
31. Connexion de l'anode.
32. Diapase isolant maintenant les grilles en place.
33. Protection électrostatique du culot.
34. Soudure de l'anaphore à la base de la lampe.
35. Base.
36. Connexion de blindage (à l'ampoule).
37. Boulon.
38. Broche du culot.
39. Soudure.
40. Tuyau de vidage.

dial et de comparaison des valves bi-pentodes et à valves à vapeur de mercure.

II. — Aujourd'hui

Aujourd'hui, la lampe américaine se présente sous deux formes principales :

La lampe métallique (création RCA, printemps 1935) :

La lampe verre dite G.

La lampe G correspond, en général, à une lampe métallique avec laquelle est interchangeable car elle en possède et les caractéristiques (1) et le culot.

Ces lampes sont toutes chauffées sous 6,3 volts, tension de chauffage dénommée « standard ».

Traité d'habitude au moment de sa création, la lampe métallique est, à l'heure actuelle, parfaitement au point et, pour certaines fonctions, se montre supérieure à la lampe verre correspondante.

Les caractéristiques essentielles de la lampe métallique peuvent être résumées en peu de mots :

Dans ces lampes, l'ampoule de verre classique est remplacée par un cylindre en alliage métallique spécial. Le fond de la lampe est en laiton ou fer, par soudure, un disque et acier percé de trous, dans lesquels on allie fer-nickel-cobalt (ferrocen). Dans ces manchons, on place à chaud une petite tige de verre dans l'axe de laquelle se centre, par tension superficielle (capillarité), un fil en ferrocen qui sert l'entrée d'électrode.

L'intérêt du ferrocen est qu'il présente le même coefficient (1) de dilatation que le verre et qu'il peut, par conséquent, y être efforcé sans les seules parties en verre de la lampe métallique. Cette disposition assure la fois l'étanchéité de l'enceinte et l'isolement électrique des entrées d'électrodes.

La figure 1 donne la coupe d'une pentode métallique (6L7 ou 6B7). On distingue nettement les manchons de verre et les positions relatives des électrodes.

L'ampoule, plus exactement le capuchon métallique remplacant l'ampoule en verre, est soudée électriquement sur le fond de la lampe, une fois les électrodes (cathode avec son diaphragme, grille ou grille d'anode) mises en place. Cette soudure, faite à l'autogène, doit être assez rapide, pour ne pas changer les propriétés physiques du métal constituant l'ampoule et, en particulier, pour ne pas faire apparaître sa porosité. On a réalisé dans ce but des soudures électriques qui utilisent pendant une fraction de seconde (1/20 ou 1/36 de seconde) un courant de l'ordre de 60 ampères découlant par une connexion à thyristors (spot welding time).

Les connexions relient les broches du culot aux électrodes sous de longues tiges à plus court contact. Elles présentent un intérêt considérable dans la technique de la très haute fréquence (utilisation de la lampe à la réception des ondes ultra-courtes, l'ampoule métallique conçue).

(1) Ce coefficient est le même à température ordinaire, il dépasse légèrement celui du verre vers 500°C et se rapproche de nouveau vers 500°C et s'élève à nouveau vers 500°C. L'effet est, en fait, très faible et la dilatation est négligeable.

par Paul BERCHE

épaisse assure un effet de blindage réellement efficace que la pulvérisation métallique des lampes verre ne saurait approcher. Elle donne à la lampe une solidité remarquable qui fait du tube métallique un organe véritablement industriel.

Ces lampes tiennent très bien le vide et leurs protagonistes vont jusqu'à affirmer que ce vide s'améliore encore avec le temps.

Autre avantage des lampes métalliques : elles sont de dimensions très réduites ; ainsi la double diode 6H6 à 41 mm. de hauteur totale et 33 mm. de diamètre maximum, la triode 6C5 à 67 mm. de hauteur totale pour le même diamètre maximum.

Le culot utilisé avec ces lampes métalliques est le fameux culot OCTAL, qui est également em-




FIG. 2. — Codes du culot octal.

ployé sur les lampes américaines vers les plus récentes (lampes GL) et sur les lampes métal-gas (lampes MG), lampes de transition lampes par les concurrents des constructeurs de la lampe métallique et constituées essentiellement dans une coupelle de métal servant de blindage et rapporté à la forme de l'ampoule d'une grande lampe métallique.

Le culot octal comporte un cylindre central en matière moulée de 8 mm. de diamètre. Ce cylindre, sur lequel se trouve une circonférence de 17 mm. 5 de diamètre, lui, broches métalliques pleines de 1 mm. 1 de longueur et de 2 mm. 3 de diamètre. La figure 2 donne une coupe du culot octal tous les enseignements nécessaires.

Pour certaines lampes (lampes amplificatrices avant détection), la prise de la grille, sur laquelle on applique les oscillations à haute fréquence (grille de commande), s'effectue sur un téton métallique placé au sommet de la lampe. Cette disposition diminue, comme on sait, la capacité de la grille par rapport aux autres électrodes, améliore la sélectivité et diminue les interférences dues à l'induction de l'élément chauffant.

■ LE HAUT-PARLEUR ■

LES LAMPES AMÉRICAINES MODERNES

TYPES	DEFINITION	Nature de la cathode	Caractéristiques de chauffage	EMPLOI (des valeurs qui suivent concernent cet emploi)	Tension d'anode volts	Polarisation grille volts	Tension d'écran volts	Courant d'anode mA	Courant d'écran mA	ρ ohms	S mA/V	K	Impédance optimum d'antenne ohms	Puissance maximale watts	Colois	
6A7 2A7	Heptode convertisseuse	Chauff. ind.	6,3 2,5	0,3 0,8	Conversion	100 250	— 3 100	50 3,5	1,8 2,2	600.000 360.000	Grille n° 2 : 250V, à trav. 20.000 ohms, 4mA Résistance dans la grille 1 : 50.000 ohms Pente de conversion : 0,520 mA/V				7C	
6AB	Heptode convertisseuse métallique	Chauff. ind.	6,3	0,3	Conversion	100 250	— 3 100	50 3,5	1,2 1,5	600.000 360.000	Grille n° 2 : 250V, à trav. 20.000 ohms, 4mA Résistance dans la grille 1 : 150.000 ohms Pente de conversion : 0,5 mA/V				8A	
6B7 2B7	Double diode-pentode	Chauff. ind.	6,3 2,5	0,3 0,8	Amplificatrice I.F.F. Amplif. basse fréquence	100 250 90 300	— 3 100 100	50 125 5,8 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				7D	
6B8	Double diode-pentode	Chauff. ind.	6,3	0,3	Amplif. basse fréquence Amplificatrice II, F. Amplification classe A	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230					
6C8	Triode métallique	Chauff. ind.	6,3	0,3	Amplification classe A Détecteur par l'anode	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				8E	
6D6 5D6	Pentode à pente variable	Chauff. ind.	6,3 2,5	0,3 1,0	Amplification I.F.F. Amplification classe A	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				8F	
6F6	Triode métallique	Chauff. ind.	6,3	0,3	Amplification classe A	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				8M	
6F8	Pentode de puissance métallique	Chauff. ind.	6,3	0,7	Amplification I.F.F. Amplification classe A	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				7B	
6F7	Triode Pentode	Chauff. ind.	6,3	0,3	Triode amplif. classe A Pentode amplif. classe A	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				7E	
6H6	Double diode métallique	Chauff. ind.	6,3	0,3	Détecteur diode	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				7C	
6J5	Triode métallique	Chauff. ind.	6,3	0,3	Amplif. cl. A, Oscillation	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				8Q	
6J7	Pentode métallique à pente fixe (verre)	Chauff. ind.	6,3	0,3	Amplification I.F.F. Amplification I.F.F.	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				7R	
6C6	Pentode métallique à pente fixe (verre)	Chauff. ind.	6,3	0,3	Amplification I.F.F. Amplification I.F.F.	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				8F	
57	Pentode métallique à pente variable	Chauff. ind.	6,3	0,3	Amplification I.F.F. Convertisseur	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				7R	
6K7	Pentode métallique à pente variable	Chauff. ind.	6,3	0,3	Amplification I.F.F. Convertisseur	100 250 250	— 3 100 100	50 125 3,5	1,7 1,25 1,25	300.000 300.000	0,35 285 230				7R	
6L6	Lampe à concentration électronique (triode-pentode) métallique	Chauff. ind.	6,3	0,0	Une lampe classe A	250 250 250	— 14 Autom.	250 250 72	75 5,4	Résist. de pol. : 170 ohms	2.500 2.500	0,5 0,5			7AC	
6L7	Heptode métallique amplificateur et modulateur	Chauff. ind.	6,3	0,3	Modulation Amplification I.F.F.	250 250 250	— 3 100 100	2,4 5,3	5,5	Polar. grille : 10 V. Ataque grille 3 : 1,2 volts min. Pente de conversion : 0,520 mA/V					7T	
6N7	Double triode métallique (verre)	Chauff. ind.	6,3	0,3	Driver classe A (2 grilles réunies, 2 anodes réunies). Amplification classe B2.	250 294 300	— 5 6 0	100 7	6 11.000	11.000 3,2	31 35	20.000 99 plus	4,5 13		8B 7B	
6Q6	Double diode triode métallique (verre)	Chauff. ind.	6,3	0,3	Triode amplif. classe A	100 250 250	— 1,5 1,3	0,35 1,3	87.500 88.000	0,8 0,8	20 20				7V	
6R7	Double diode triode métallique	Chauff. ind.	6,3	0,3	Triode amplificateur classe A	250 250 250	— 9 6	9,5 1,3	8.500 1,3	Résist. de pol. : 170 ohms	10.000 10.000	0,28 0,28			7V	
6V6G	Lampe à concentration électronique (triode-pentode)	Chauff. ind.	6,3	0,3	Une lampe classe A deux lampes push-pull classe A31	250 250 300	— 12,5 15 20	47 250 70	6,5 12 6,5		8.000 12.000 8,5	4,5 13			7AC (rode 1 secro)	
6V6G	Lampe à concentration électronique (triode-pentode)	Chauff. ind.	6,3	1,25	Une lampe classe A	135 135 135	— 13,5	135	60	3	7	2.000	3,6		7AC (rode 1 secro)	
25A6	Pentode de puissance métallique	Chauff. ind.	25	0,3	Amplification classe A	95 180	— 15 20	95 135	20 38	45.000 40.000	2,5 10	90 5.000	4.500 2.75		7B	
25B6G	Pentode de puissance	Chauff. ind.	25	0,3	Amplification classe A	95 180	— 15 20	95 135	20 38	45.000 40.000	2,5 10	90 5.000	4.500 2.75		8-7B	
25A1	Lampe à concentration électronique métallique	Chauff. ind.	25	0,3	Amplification classe A	110 110	— 15 20	110 110	45 38	45.000 40.000	2,5 10	90 5.000	4.500 2.75		7AC	
41	Pentode de puissance	Chauff. ind.	6,3	0,4	Amplification classe A	100 250 250	— 10 18 25	100 250 32	5,5 10,5 10,5	100.000 18.000 18.000	1,45 2,2 2,2	150 150 150	12.000 7.000 5.40		8B 8B	
2A5	Pentode de puissance	Chauff. ind.	2,5	1,75	Pentode classe simple	315 315	— 22 315	315 42	8 8	100.000 100.000	2,0 2,0	280 280	7.000 5.40		8B	
43	Pentode de puissance	Chauff. ind.	25	0,3	Amplification classe A	95 180	— 15 20	95 135	20 38	45.000 40.000	2,5 10	90 5.000	4.500 2,75		8B	
7A5	Double diode triode	Chauff. ind.	6,3 2,5	0,3 0,8	Élément triode ou amplificateur classe A	250 250 250	— 1,35 1,35	0,4							8C	
7B	Triode	Chauff. ind.	6,3 2,5	0,3 1,0	Amplification classe A	100 250 250	— 1,5 1,5 1,5	60 100 250	1,7 2,3 2,3	0,4 0,5 0,5	650.000 1.000.000 1.000.000	1,1 1,25 1,25	715 1.250 1.250		8F	
77	Pentode à pente fixe	Chauff. ind.	6,3	0,3	Amplification I.F.F. Détecteur anode	100 250 250	— 1,5 1,5 1,5	60 100 250	1,7 2,3 2,3	0,4 0,5 0,5	650.000 1.000.000 1.000.000	1,1 1,25 1,25	715 1.250 1.250		8F	
79	Double triode	Chauff. ind.	6,3	0,6	Amplificatrice classe B2	180 250	— 10 135	0							8B	
85	Double diode triode	Chauff. ind.	6,3 2,5	0,3 1,0	Élément triode ou amplificateur classe A	250 250 250	— 10,5 10,5 10,5	250 250 250	3,7 5 5	11.000 7.500 7.500	0,75 1,2 1,2	8,3 125 125	25.000 30.000 30.000	0,075 0,080	8G	
89	Pentode de puissance	Chauff. ind.	6,3	0,4	Pentode classe A	100 250	— 2,25 250	100 250	0,5 5	1,8 5	104.000 7.000	1,2 1,2	125 125	10.750 8.750	0,53 0,4	8F

Les caractéristiques des valves américaines sont indiquées dans l'article sur les VALVES, de Marthe DOURIAU.


Les lampes américaines des anciennes séries

TYPES	DEFINITION	Nature de la cathode	Caractéristiques de chauffage		EMPLOI (des valeurs qui suivent concernent cet emploi)	Tension d'ampoule volts	Polarisation grille volts	Tension d'écran volts	Courant d'antenne mA.	Courant d'écran mA.	P	S	K	Impédance optimum d'antenne ohms	Puissance modérée watts	Couleur
			Tension grille volts	Intensité ampère							ohms	mA/V.				
2A3	Triode de puissance	Filament	2,5	2,5	Classe A Push-pull classe A1H	250 300	— 45 Polarisation autom. 180 ohms	60			800	5,25	4,2	2.500	3,5	4D
10	Triode de puissance	Filament	7,5	1,25	Amplification classe A	350 425	— 32 — 40	16			5.150 5.000	1,55 1,6	8	11.000 10.200	0,9 1,6	4D
24-A	Tétrode à pente fixe	Chauff. ind.	2,5	1,75	Amplification I.L.F. Détection anode	180 250	— 3 — 5	90 20 à 40	4 env. 20	1,7 1,7	400.000 600.000	1 1,05	400 330	1.000 3.000	10 12	5E
27	Triode	Chauff. ind.	2,5	1,75	Amplification classe A Détection anode	135 250 250	— 9 — 21 — 30	0 env. 20	4,5 5,2	0,000 0,075	1 0,75	9 9				8A
35-51	Tétrode à pente variable	Chauff. ind.	2,5	1,75	Amplification I.L.F.	180 250	— 3 minimum	90 50	0,3 0,3	2,5 2,5	300.000 400.000	1,02 1,05	305 420			5E
36	Tétrode à pente fixe	Chauff. ind.	6,3	0,3	Amplification I.L.F. Détection anode	190 250 250	— 1,5 — 5 — 8	55 90 90	0,8 3,2 1,7	550.000 550.000	0,85 1,08	470 305				5E
40	Triode	Filament	5	0,25	Amplification de tension classe A	135 180	— 1,5 — 3	0,2 0,2			150.000 150.000	0,2 0,2	30 30			4D
45	Triode de puissance	Filament	2,5	1,5	Amplification classe A Amplif. classe A12	180 275 275	— 31,5 — 56 — 68	0,2 Autom. 28			1.650 1.700	2,125 2,05	3,5 3,5	2.700 3.400	0,82 2,90	4D
46	Tétrode de puissance (utilisée en triode)	Filament	2,5	1,75	Triode (grille 2 à l'anode) amplification classe A Triodes grilles 1 et 2 réunies amplification classe B2 push-pull	250 300 400	— 33 — 33 0	22 22 12			2.380	2,35	5,0	8.400 5.200 5.800	1,25 1,6 1,8	6C
47	Pentode de puissance	Filament	2,5	1,75	Amplification classe A	250	— 10,5	250	31	6	60.000	2,5	150	7.000	2,7	8B
48	Tétrode de puissance	Chauff. ind.	30	0,4	Amplification classe A Amplification push-pull classe A	90 125 125	— 10 — 20 — 20	96 100 100	32 9 9,5		3,8 3,8			1.500 1.500 3.000	2 2 5	6A
50	Triode de puissance	Filament	7,5	1,25	Amplification classe A	300 400 450	— 54 — 70 — 84	35 55 55	0,5 0,5		2.000 1.800 1.800	1,9 2,1 2,1	3,8 3,8 3,8	4.600 3.070 4.350	1,6 3,4 4,6	4D
59	Pentode de puissance	Chauff. ind.	2		Triode (grilles 2 et 3 à l'anode) amplification classe A Pentode amplification classe A Triode grilles 1 et 2 réunies, grille 3 à l'anode en amplification c. B2	250 250 300 400	— 28 — 18 0 0	20 250 20 20	85 85 20 20	9	46.000	2,6 2,6	6 100	5.000 6.000	1,25 3	7A


Tab.eau général des lampes américaines (batteries)

TYPES	DEFINITION	Nature de la cathode	Caractéristiques de chauffage		EMPLOI (des valeurs qui suivent concernent cet emploi)	Tension d'ampoule volts	Polarisation grille volts	Tension d'écran volts	Courant d'antenne mA.	Courant d'écran mA.	P	S	K	Impédance optimum d'antenne ohms	Puissance modérée watts	Couleur
			Tension grille volts	Intensité ampère							ohms	mA/V.				
1A4	Pentode à pente variable	Filament	2	0,06	Amplification classe A.	90 180	min. min.	67,5 67,5	2,2 2,3	0,9 0,9	600.000 1.000.000	0,720 0,750	425 760			4M
1A6	Heptode convertisseur	Filament	2	0,06	Conversion	135 180	min. min.	67,5 67,5	1,2 1,3	2,5 2,5	400.000 500.000	Grille n° 2 : 180 volts max., 2,3 mA. Réset, dans la grille 1 : 50.000 ohms Pente de conversion : 0,800 mA/V				8E
1B4	Pentode à pente fixe	Filament	2	0,06	Amplification classe A.	90 180	— 3 — 3	67,5 67,5	1,6 1,7	0,7 0,6	1.000.000 1.500.000	0,660 0,650	550 1000			4M
1B5/2B5	Double diode-triode	Filament	2	0,06	Amplification classe A.	135	— 3	67,5	0,8		35.000	0,575	20			4M
1C6	Heptode convertisseur	Filament	2	0,12	Conversion	135 180	min. min.	67,5 67,5	1,3 1,5	2 2	250.000 750.000	Grille n° 2 : 180 V. maximum, 3,3 mA. Réset, dans la grille 1 : 50.000 ohms Pente de conversion : 0,825 mA/V.				6L
1F4	Pentode de puissance	Filament	2	0,12	Amplification classe A.	135	— 4,5	135	8	2,6	200.000	1,700	340	16.000	0,34	5K
1F6	Double diode-pentode	Filament	2	0,06	Pentode en amplification Pentode en amplification Basse fréquence	180 135 135	— 1,5 — 1,5 — 1,5	67,5 67,5 67,5	2 2 2	0,6 0,6 0,6	1.000.000 1.000.000 1.000.000	0,650 0,650 0,650	620 1000 1000			6W
19	Double triode	Filament	2	0,26	Amplification classe B.	135 135	— 6 — 6							10.000 10.000	2,4 1,9	4D
20	Triode	Filament	2	0,06	Amplification classe A.	90 135 180	— 4,5 — 13,5 — 15	2,5 3 3,1			10.000 10.300 10.300	0,85 0,9 0,9	9,3 9,3 9,3			6C
20	Tétrode à pente fixe	Filament	2	0,60	Amplification I.L.F. Détection anode	135 180 180	— 3 — 3 — 3	67,5 67,5 67,5	1,7 1,7 1,7	0,4 0,4 0,4	130.000 1.200.000 1.200.000	0,64 0,65 0,65	610 900 900			4E
23	Pentode de puissance	Filament	2	0,20	Amplification classe A.	180	— 18	180	22	5	55.000	1,7	90	6.000	1,4	5K
24	Pentode à pente variable	Filament	2	0,6	Amplification I.L.F.	135 180	— 2 minimum	67,5 67,5	2,8 2,8	1	600.000	0,6	860			4M
94	Tétrode de puissance (utilisée en triode)	Filament	2	0,12	Triode (grille 2 à l'anode) Triode (grilles 1 et 2 réunies) push pull classe B2.	135 180 180	— 20 — 4 — 4	6 6 6	4 4 4	1,4 1,4 1,4	4.175 4.175 4.175	1,125 1,125 1,125	4,7 4,7 4,7	11.000 12.000	0,17 0,3	6C


★ Schémas d'utilisation des lampes américaines



SCHEMA 1. — Récepteur à amplification directe de conception moderne : amplificateurs 6L7, détection diode et C.A.V., amplification BF, de puissance avec deux 6L6 en PARLEUR. Récepteur sélectif, fidèle et puissant (3 watts modulés). (Montage RCA.) (Voir valeur des éléments, page 16.)



SCHEMA 2. — Le plus simple des récepteurs à changement de fréquence : 4 lampes, plus une valve. Décrit sous le nom de « RSS américain », dans le n° 624 du HAUT-
« PBT », du n° 619 du HAUT-PARLEUR. (Voir valeur des éléments, page 16.)



SCHEMA 3. — Changeur de fréquence 472 Kc/s à 12 lampes, plus une valve. Préamplificateur HF. Changement de fréquence par deux lampes. Deux étages MF. Indicateur
visuel d'accord. Lampe de silence. Amplificateur BF, push-pull, classe A, donnant 13,5 watts modulés par deux lampes à concentration électronique. Contre-réaction. Montage
push-pull, classe AB1, contre-réaction. Puissance modulée : 32 watts. (Voir valeur des éléments, page 16.)

SCHEMA 1

C = 50 - 200 µF.
 C1, C7, C13, C29 = Condensateur quadruplex d'accord.
 C2 = C3 = C8 = C9 = C14 = C15 = C19 = C23 = C27 = 0,05 µF.
 C4 = C5 = C6 = C10 = C11 = C12 = C16 = C17 = C18 = C30 = C31 = 0,1 µF.
 C21 = C25 = 100 µF.
 C22 = 10 µF FT.
 C24 = 0,01 µF, compensation de tonalité.
 C29 = 1 µF.
 C28 = chercheur meilleure valeur entre 0,00091 et 0,005 µF.
 C29 = 25 µF FT.
 C32 = C33 = C34 = C35 = 8 µF, 600 volts.
 R1 = R3 = R6 = R8 = R11 = R13 = 100.000 ohms, 0,1 W.
 R2 = R7 = R12 = 275 ohms, 0,1 W.
 R4 = R5 = R14 = 10.000 ohms 1 W.
 R5 = R10 = R16 = 12.000 ohms 0,1 W.
 R15 = R25 = 1 MO 0,1 W.
 R17 = 10.000 ohms 0,1 W.
 R18 = 200.000 ohms 0,1 W.
 R19 = 640 ohms, 0,1 W.
 R20 = Commande de volume 1 MO avec prise à 250.000 ohms pour compensation de tonalité.
 R21 = 27.000 ohms 0,1 W.
 R22 = 4.700 ohms 1 W.
 R23 = R24 = 2 MO 0,1 W.
 R26 = R27 = 8.000 ohms, 0,1 W.
 R28 = 197 ohms 5 W.
 R29 = R30 = 45.000 ohms 1 W.
 R31 = 12.500 ohms 1 W.
 L1 = 20 H, 100 ohms.
 L2 = Excitat. HP 1.500 ohms 7 W.
 T1 = transformateur d'attaque à deux secondaires pour 6L6 en classe AB1. Rapport :
 totalité secondaire — 1
 primaire
 T2 = impédance plaque à plaque 6.000 ohms.
 T3 = transformateur d'alimentation.
 CV1 = CV2 = 460 µF.
 C1 = 50 µF.
 C2 = 2.000 µF.
 C3 = 10.000 µF.
 C4 = 0,1 µF.
 C5 = 0,1 µF.
 C6 = 10.000 µF.
 C7 = 0,1 µF.
 C8 = 0,1 µF.
 C9 = 10.000 µF.
 C10 = 50.000 µF.
 C11 = 50 µF.
 C12 = 50 µF.
 C13 = 50 µF.
 C14 = 0,1 µF.
 C15 = 0,1 µF.
 C16 = 0,1 µF.
 C17 = 0,1 µF.
 C18 = 0,1 µF.
 C19 = 10.000 µF.
 C20 = 160 µF.
 C21 = 100 µF.
 C22 = 0,1 µF.
 C23 = 0,1 µF.
 C24 = 0,1 µF.
 C25 = 250 µF.
 C26 = 250 µF.
 C27 = 0,1 µF.
 C28 = 25 µF.
 C29 = 0,1 µF.
 C30 = 10.000 µF.
 C31 = 5.000 µF.
 C32 = 5.000 µF.
 C33 = 25 µF.
 C34 = 50.000 µF.
 C35 = 20 µF.
 C36 = 10.000 µF.
 C37 = 5.000 µF.
 C38 = 16 µF.
 C39 = 8 µF.
 C40 = 8 µF.
 C41 = 10.000 µF.

SCHEMA 2

CV1 = CV2 = 460 µF.
 C1 = 50 µF.
 C2 = 2.000 µF.
 C3 = 0,05 µF.
 C4 = 0,1 µF.
 C5 = 50 µF.
 C6 = 0,1 µF.
 C7 = 0,1 µF.
 C8 = 0,05 µF.
 C9 = 0,1 µF.
 C10 = 0,1 µF.
 C11 = 10.000 µF.
 C12 = 100 µF.
 C13 = 200 µF.
 C14 = 5 µF.
 C15 = 250 µF.
 C16 = 0,1 µF.
 C17 = 10.000 µF.
 C18 = 20 µF electrolyt.
 C19 = 5.000 µF.
 C20 = 0,05 µF.
 C21 = 8 µF 500 V.
 C22 = 8 µF 500 V.
 R1 = 200.000 ohms
 R2 = 20.000 ohms.
 R3 = 250 ohms.
 R4 = 50.000 ohms.
 R5 = 10.000 ohms.
 R6 = 30.000 ohms.
 R7 = 10.000 ohms.
 R8 = 300 ohms.
 R9 = 50.000 ohms.
 R10 = 20.000 ohms.
 R11 = 100.000 ohms.
 R12 = 1 MO.
 R13 = 500.000 ohms.
 R14 = 3.000 ohms.
 R15 = 200.000 ohms.
 R16 = 20.000 ohms.
 R17 = 50.000 ohms.
 R18 = 460 ohms.
 R19 = 250.000 ohms.
 R20 = 5.000 ohms.
 R21 = 5.000 ohms.
 R22 = 5.000 ohms.
 R23 = 5.000 ohms.
 R24 = 5.000 ohms.
 R25 = 5.000 ohms.
 R26 = 5.000 ohms.
 R27 = 5.000 ohms.
 R28 = 5.000 ohms.
 R29 = 5.000 ohms.
 R30 = 5.000 ohms.
 R31 = 5.000 ohms.
 R32 = 5.000 ohms.
 R33 = 5.000 ohms.
 R34 = 5.000 ohms.
 R35 = 5.000 ohms.
 R36 = 5.000 ohms.
 R37 = 5.000 ohms.
 R38 = 5.000 ohms.
 R39 = 5.000 ohms.
 R40 = 5.000 ohms.
 R41 = 5.000 ohms.
 R42 = 5.000 ohms.
 R43 = 5.000 ohms.
 R44 = 5.000 ohms.
 R45 = 5.000 ohms.
 R46 = 5.000 ohms.
 R47 = 5.000 ohms.
 R48 = 5.000 ohms.
 R49 = 5.000 ohms.
 R50 = 5.000 ohms.
 R51 = 5.000 ohms.
 R52 = 5.000 ohms.
 R53 = 5.000 ohms.
 R54 = 5.000 ohms.
 R55 = 5.000 ohms.
 R56 = 5.000 ohms.
 R57 = 5.000 ohms.
 R58 = 5.000 ohms.
 R59 = 5.000 ohms.
 R60 = 5.000 ohms.
 R61 = 5.000 ohms.
 R62 = 5.000 ohms.
 R63 = 5.000 ohms.
 R64 = 5.000 ohms.
 R65 = 5.000 ohms.
 R66 = 5.000 ohms.
 R67 = 5.000 ohms.
 R68 = 5.000 ohms.
 R69 = 5.000 ohms.
 R70 = 5.000 ohms.
 R71 = 5.000 ohms.
 R72 = 5.000 ohms.
 R73 = 5.000 ohms.
 R74 = 5.000 ohms.
 R75 = 5.000 ohms.
 R76 = 5.000 ohms.
 R77 = 5.000 ohms.
 R78 = 5.000 ohms.
 R79 = 5.000 ohms.
 R80 = 5.000 ohms.
 R81 = 5.000 ohms.
 R82 = 5.000 ohms.
 R83 = 5.000 ohms.
 R84 = 5.000 ohms.
 R85 = 5.000 ohms.
 R86 = 5.000 ohms.
 R87 = 5.000 ohms.
 R88 = 5.000 ohms.
 R89 = 5.000 ohms.
 R90 = 5.000 ohms.
 R91 = 5.000 ohms.
 R92 = 5.000 ohms.
 R93 = 5.000 ohms.
 R94 = 5.000 ohms.
 R95 = 5.000 ohms.
 R96 = 5.000 ohms.
 R97 = 5.000 ohms.
 R98 = 5.000 ohms.
 R99 = 5.000 ohms.
 R100 = 5.000 ohms.
 R101 = 5.000 ohms.
 R102 = 5.000 ohms.
 R103 = 5.000 ohms.
 R104 = 5.000 ohms.
 R105 = 5.000 ohms.
 R106 = 5.000 ohms.
 R107 = 5.000 ohms.
 R108 = 5.000 ohms.
 R109 = 5.000 ohms.
 R110 = 5.000 ohms.
 R111 = 5.000 ohms.
 R112 = 5.000 ohms.
 R113 = 5.000 ohms.
 R114 = 5.000 ohms.
 R115 = 5.000 ohms.
 R116 = 5.000 ohms.
 R117 = 5.000 ohms.
 R118 = 5.000 ohms.
 R119 = 5.000 ohms.
 R120 = 5.000 ohms.
 R121 = 5.000 ohms.
 R122 = 5.000 ohms.
 R123 = 5.000 ohms.
 R124 = 5.000 ohms.
 R125 = 5.000 ohms.
 R126 = 5.000 ohms.
 R127 = 5.000 ohms.
 R128 = 5.000 ohms.
 R129 = 5.000 ohms.
 R130 = 5.000 ohms.
 R131 = 5.000 ohms.
 R132 = 5.000 ohms.
 R133 = 5.000 ohms.
 R134 = 5.000 ohms.
 R135 = 5.000 ohms.
 R136 = 5.000 ohms.
 R137 = 5.000 ohms.
 R138 = 5.000 ohms.
 R139 = 5.000 ohms.
 R140 = 5.000 ohms.
 R141 = 5.000 ohms.
 R142 = 5.000 ohms.
 R143 = 5.000 ohms.
 R144 = 5.000 ohms.
 R145 = 5.000 ohms.
 R146 = 5.000 ohms.
 R147 = 5.000 ohms.
 R148 = 5.000 ohms.
 R149 = 5.000 ohms.
 R150 = 5.000 ohms.
 R151 = 5.000 ohms.
 R152 = 5.000 ohms.
 R153 = 5.000 ohms.
 R154 = 5.000 ohms.
 R155 = 5.000 ohms.
 R156 = 5.000 ohms.
 R157 = 5.000 ohms.
 R158 = 5.000 ohms.
 R159 = 5.000 ohms.
 R160 = 5.000 ohms.
 R161 = 5.000 ohms.
 R162 = 5.000 ohms.
 R163 = 5.000 ohms.
 R164 = 5.000 ohms.
 R165 = 5.000 ohms.
 R166 = 5.000 ohms.
 R167 = 5.000 ohms.
 R168 = 5.000 ohms.
 R169 = 5.000 ohms.
 R170 = 5.000 ohms.
 R171 = 5.000 ohms.
 R172 = 5.000 ohms.
 R173 = 5.000 ohms.
 R174 = 5.000 ohms.
 R175 = 5.000 ohms.
 R176 = 5.000 ohms.
 R177 = 5.000 ohms.
 R178 = 5.000 ohms.
 R179 = 5.000 ohms.
 R180 = 5.000 ohms.
 R181 = 5.000 ohms.
 R182 = 5.000 ohms.
 R183 = 5.000 ohms.
 R184 = 5.000 ohms.
 R185 = 5.000 ohms.
 R186 = 5.000 ohms.
 R187 = 5.000 ohms.
 R188 = 5.000 ohms.
 R189 = 5.000 ohms.
 R190 = 5.000 ohms.
 R191 = 5.000 ohms.
 R192 = 5.000 ohms.
 R193 = 5.000 ohms.
 R194 = 5.000 ohms.
 R195 = 5.000 ohms.
 R196 = 5.000 ohms.
 R197 = 5.000 ohms.
 R198 = 5.000 ohms.
 R199 = 5.000 ohms.
 R200 = 5.000 ohms.
 R201 = 5.000 ohms.
 R202 = 5.000 ohms.
 R203 = 5.000 ohms.
 R204 = 5.000 ohms.
 R205 = 5.000 ohms.
 R206 = 5.000 ohms.
 R207 = 5.000 ohms.
 R208 = 5.000 ohms.
 R209 = 5.000 ohms.
 R210 = 5.000 ohms.
 R211 = 5.000 ohms.
 R212 = 5.000 ohms.
 R213 = 5.000 ohms.
 R214 = 5.000 ohms.
 R215 = 5.000 ohms.
 R216 = 5.000 ohms.
 R217 = 5.000 ohms.
 R218 = 5.000 ohms.
 R219 = 5.000 ohms.
 R220 = 5.000 ohms.
 R221 = 5.000 ohms.
 R222 = 5.000 ohms.
 R223 = 5.000 ohms.
 R224 = 5.000 ohms.
 R225 = 5.000 ohms.
 R226 = 5.000 ohms.
 R227 = 5.000 ohms.
 R228 = 5.000 ohms.
 R229 = 5.000 ohms.
 R230 = 5.000 ohms.
 R231 = 5.000 ohms.
 R232 = 5.000 ohms.
 R233 = 5.000 ohms.
 R234 = 5.000 ohms.
 R235 = 5.000 ohms.
 R236 = 5.000 ohms.
 R237 = 5.000 ohms.
 R238 = 5.000 ohms.
 R239 = 5.000 ohms.
 R240 = 5.000 ohms.
 R241 = 5.000 ohms.
 R242 = 5.000 ohms.
 R243 = 5.000 ohms.
 R244 = 5.000 ohms.
 R245 = 5.000 ohms.
 R246 = 5.000 ohms.
 R247 = 5.000 ohms.
 R248 = 5.000 ohms.
 R249 = 5.000 ohms.
 R250 = 5.000 ohms.
 R251 = 5.000 ohms.
 R252 = 5.000 ohms.
 R253 = 5.000 ohms.
 R254 = 5.000 ohms.
 R255 = 5.000 ohms.
 R256 = 5.000 ohms.
 R257 = 5.000 ohms.
 R258 = 5.000 ohms.
 R259 = 5.000 ohms.
 R260 = 5.000 ohms.
 R261 = 5.000 ohms.
 R262 = 5.000 ohms.
 R263 = 5.000 ohms.
 R264 = 5.000 ohms.
 R265 = 5.000 ohms.
 R266 = 5.000 ohms.
 R267 = 5.000 ohms.
 R268 = 5.000 ohms.
 R269 = 5.000 ohms.
 R270 = 5.000 ohms.
 R271 = 5.000 ohms.
 R272 = 5.000 ohms.
 R273 = 5.000 ohms.
 R274 = 5.000 ohms.
 R275 = 5.000 ohms.
 R276 = 5.000 ohms.
 R277 = 5.000 ohms.
 R278 = 5.000 ohms.
 R279 = 5.000 ohms.
 R280 = 5.000 ohms.
 R281 = 5.000 ohms.
 R282 = 5.000 ohms.
 R283 = 5.000 ohms.
 R284 = 5.000 ohms.
 R285 = 5.000 ohms.
 R286 = 5.000 ohms.
 R287 = 5.000 ohms.
 R288 = 5.000 ohms.
 R289 = 5.000 ohms.
 R290 = 5.000 ohms.
 R291 = 5.000 ohms.
 R292 = 5.000 ohms.
 R293 = 5.000 ohms.
 R294 = 5.000 ohms.
 R295 = 5.000 ohms.
 R296 = 5.000 ohms.
 R297 = 5.000 ohms.
 R298 = 5.000 ohms.
 R299 = 5.000 ohms.
 R300 = 5.000 ohms.
 R301 = 5.000 ohms.
 R302 = 5.000 ohms.
 R303 = 5.000 ohms.
 R304 = 5.000 ohms.
 R305 = 5.000 ohms.
 R306 = 5.000 ohms.
 R307 = 5.000 ohms.
 R308 = 5.000 ohms.
 R309 = 5.000 ohms.
 R310 = 5.000 ohms.
 R311 = 5.000 ohms.
 R312 = 5.000 ohms.
 R313 = 5.000 ohms.
 R314 = 5.000 ohms.
 R315 = 5.000 ohms.
 R316 = 5.000 ohms.
 R317 = 5.000 ohms.
 R318 = 5.000 ohms.
 R319 = 5.000 ohms.
 R320 = 5.000 ohms.
 R321 = 5.000 ohms.
 R322 = 5.000 ohms.
 R323 = 5.000 ohms.
 R324 = 5.000 ohms.
 R325 = 5.000 ohms.
 R326 = 5.000 ohms.
 R327 = 5.000 ohms.
 R328 = 5.000 ohms.
 R329 = 5.000 ohms.
 R330 = 5.000 ohms.
 R331 = 5.000 ohms.
 R332 = 5.000 ohms.
 R333 = 5.000 ohms.
 R334 = 5.000 ohms.
 R335 = 5.000 ohms.
 R336 = 5.000 ohms.
 R337 = 5.000 ohms.
 R338 = 5.000 ohms.
 R339 = 5.000 ohms.
 R340 = 5.000 ohms.
 R341 = 5.000 ohms.
 R342 = 5.000 ohms.
 R343 = 5.000 ohms.
 R344 = 5.000 ohms.
 R345 = 5.000 ohms.
 R346 = 5.000 ohms.
 R347 = 5.000 ohms.
 R348 = 5.000 ohms.
 R349 = 5.000 ohms.
 R350 = 5.000 ohms.
 R351 = 5.000 ohms.
 R352 = 5.000 ohms.
 R353 = 5.000 ohms.
 R354 = 5.000 ohms.
 R355 = 5.000 ohms.
 R356 = 5.000 ohms.
 R357 = 5.000 ohms.
 R358 = 5.000 ohms.
 R359 = 5.000 ohms.
 R360 = 5.000 ohms.
 R361 = 5.000 ohms.
 R362 = 5.000 ohms.
 R363 = 5.000 ohms.
 R364 = 5.000 ohms.
 R365 = 5.000 ohms.
 R366 = 5.000 ohms.
 R367 = 5.000 ohms.
 R368 = 5.000 ohms.
 R369 = 5.000 ohms.
 R370 = 5.000 ohms.
 R371 = 5.000 ohms.
 R372 = 5.000 ohms.
 R373 = 5.000 ohms.
 R374 = 5.000 ohms.
 R375 = 5.000 ohms.
 R376 = 5.000 ohms.
 R377 = 5.000 ohms.
 R378 = 5.000 ohms.
 R379 = 5.000 ohms.
 R380 = 5.000 ohms.
 R381 = 5.000 ohms.
 R382 = 5.000 ohms.
 R383 = 5.000 ohms.
 R384 = 5.000 ohms.
 R385 = 5.000 ohms.
 R386 = 5.000 ohms.
 R387 = 5.000 ohms.
 R388 = 5.000 ohms.
 R389 = 5.000 ohms.
 R390 = 5.000 ohms.
 R391 = 5.000 ohms.
 R392 = 5.000 ohms.
 R393 = 5.000 ohms.
 R394 = 5.000 ohms.
 R395 = 5.000 ohms.
 R396 = 5.000 ohms.
 R397 = 5.000 ohms.
 R398 = 5.000 ohms.
 R399 = 5.000 ohms.
 R400 = 5.000 ohms.
 R401 = 5.000 ohms.
 R402 = 5.000 ohms.
 R403 = 5.000 ohms.
 R404 = 5.000 ohms.
 R405 = 5.000 ohms.
 R406 = 5.000 ohms.
 R407 = 5.000 ohms.
 R408 = 5.000 ohms.
 R409 = 5.000 ohms.
 R410 = 5.000 ohms.
 R411 = 5.000 ohms.
 R412 = 5.000 ohms.
 R413 = 5.000 ohms.
 R414 = 5.000 ohms.
 R415 = 5.000 ohms.
 R416 = 5.000 ohms.
 R417 = 5.000 ohms.
 R418 = 5.000 ohms.
 R419 = 5.000 ohms.
 R420 = 5.000 ohms.
 R421 = 5.000 ohms.
 R422 = 5.000 ohms.
 R423 = 5.000 ohms.
 R424 = 5.000 ohms.
 R425 = 5.000 ohms.
 R426 = 5.000 ohms.
 R427 = 5.000 ohms.
 R428 = 5.000 ohms.
 R429 = 5.000 ohms.
 R430 = 5.000 ohms.
 R431 = 5.000 ohms.
 R432 = 5.000 ohms.
 R433 = 5.000 ohms.
 R434 = 5.000 ohms.
 R435 = 5.000 ohms.
 R436 = 5.000 ohms.
 R437 = 5.000 ohms.
 R438 = 5.000 ohms.
 R439 = 5.000 ohms.
 R440 = 5.000 ohms.
 R441 = 5.000 ohms.
 R442 = 5.000 ohms.
 R443 = 5.000 ohms.
 R444 = 5.000 ohms.
 R445 = 5.000 ohms.
 R446 = 5.000 ohms.
 R447 = 5.000 ohms.
 R448 = 5.000 ohms.
 R449 = 5.000 ohms.
 R450 = 5.000 ohms.
 R451 = 5.000 ohms.
 R452 = 5.000 ohms.
 R453 = 5.000 ohms.
 R454 = 5.000 ohms.
 R455 = 5.000 ohms.
 R456 = 5.000 ohms.
 R457 = 5.000 ohms.
 R458 = 5.000 ohms.
 R459 = 5.000 ohms.
 R460 = 5.000 ohms.
 R461 = 5.000 ohms.
 R462 = 5.000 ohms.
 R463 = 5.000 ohms.
 R464 = 5.000 ohms.
 R465 = 5.000 ohms.
 R466 = 5.000 ohms.
 R467 = 5.000 ohms.
 R468 = 5.000 ohms.
 R469 = 5.000 ohms.
 R470 = 5.000 ohms.
 R471 = 5.000 ohms.
 R472 = 5.000 ohms.
 R473 = 5.000 ohms.
 R474 = 5.000 ohms.
 R475 = 5.000 ohms.
 R476 = 5.000 ohms.
 R477 = 5.000 ohms.
 R478 = 5.000 ohms.
 R479 = 5.000 ohms.
 R480 = 5.000 ohms.
 R481 = 5.000 ohms.
 R482 = 5.000 ohms.
 R483 = 5.000 ohms.
 R484 = 5.000 ohms.
 R485 = 5.000 ohms.
 R486 = 5.000 ohms.
 R487 = 5.000 ohms.
 R488 = 5.000 ohms.
 R489 = 5.000 ohms.
 R490 = 5.000 ohms.
 R491 = 5.000 ohms.
 R492 = 5.000 ohms.
 R493 = 5.000 ohms.
 R494 = 5.000 ohms.
 R495 = 5.000 ohms.
 R496 = 5.000 ohms.
 R497 = 5.000 ohms.
 R498 = 5.000 ohms.
 R499 = 5.000 ohms.
 R500 = 5.000 ohms.
 R501 = 5.000 ohms.
 R502 = 5.000 ohms.
 R503 = 5.000 ohms.
 R504 = 5.000 ohms.
 R505 = 5.000 ohms.
 R506 = 5.000 ohms.
 R507 = 5.000 ohms.
 R508 = 5.000 ohms.
 R509 = 5.000 ohms.
 R510 = 5.000 ohms.
 R511 = 5.000 ohms.
 R512 = 5.000 ohms.
 R513 = 5.000 ohms.
 R514 = 5.000 ohms.
 R515 = 5.000 ohms.
 R516 = 5.000 ohms.
 R517 = 5.000 ohms.
 R518 = 5.000 ohms.
 R519 = 5.000 ohms.
 R520 = 5.000 ohms.
 R521 = 5.000 ohms.
 R522 = 5.000 ohms.
 R523 = 5.000 ohms.
 R524 = 5.000 ohms.
 R525 = 5.000 ohms.
 R526 = 5.000 ohms.
 R527 = 5.000 ohms.
 R528 = 5.000 ohms.
 R529 = 5.000 ohms.
 R530 = 5.000 ohms.
 R531 = 5.000 ohms.
 R532 = 5.000 ohms.
 R533 = 5.000 ohms.
 R534 = 5.000 ohms.
 R535 = 5.000 ohms.
 R536 = 5.000 ohms.
 R537 = 5.000 ohms.
 R538 = 5.000 ohms.
 R539 = 5.000 ohms.
 R540 = 5.000 ohms.
 R541 = 5.000 ohms.
 R542 = 5.000 ohms.
 R543 = 5.000 ohms.
 R544 = 5.000 ohms.
 R545 = 5.000 ohms.
 R546 = 5.000 ohms.
 R547 = 5.000 ohms.
 R548 = 5.000 ohms.
 R549 = 5.000 ohms.
 R550 = 5.000 ohms.
 R551 = 5.000 ohms.
 R552 = 5.000 ohms.
 R553 = 5.000 ohms.
 R554 = 5.000 ohms.
 R555 = 5.000 ohms.
 R556 = 5.000 ohms.
 R557 = 5.000 ohms.
 R558 = 5.000 ohms.
 R559 = 5.000 ohms.
 R560 = 5.000 ohms.
 R561 = 5.000 ohms.
 R562 = 5.000 ohms.
 R563 = 5.000 ohms.
 R564 = 5.000 ohms.
 R565 = 5.000 ohms.
 R566 = 5.000 ohms.
 R567 = 5.000 ohms.
 R568 = 5.000 ohms.
 R569 = 5.000 ohms.
 R570 = 5.000 ohms.
 R571 = 5.000 ohms.
 R572 = 5.000 ohms.
 R573 = 5.000 ohms.
 R574 = 5.000 ohms.
 R575 = 5.000 ohms.
 R576 = 5.000 ohms.
 R577 = 5.000 ohms.
 R578 = 5.000 ohms.
 R579 = 5.000 ohms.
 R580 = 5.000 ohms.
 R581 = 5.000 ohms.
 R582 = 5.000 ohms.
 R583 = 5.00

LA SPECIALISATION des lampes de réception

par R. ASCHEN

Si la diode existe depuis fort longtemps, il n'en est pas de même de la lampe amplifiatrice. Celle-ci est née vingt ans plus tard, et cependant rien ne semble plus simple, aujourd'hui tout au moins, que la réalisation d'une de ces anciennes triodes : il suffisait d'introduire une électrode supplémentaire entre filament et anode pour obtenir une certaine amplification en-

que où l'on commençait à mettre une ou plusieurs lampes spéciales dans chaque étage.

La résistance interne de ces lampes connaît parfaitement des haut-parleurs magnétiques, et la pente était déjà assez élevée pour obtenir une puissance supérieure à celle obtenue alors.

Pour les autres étages, on pou-

voilà donc un second pas dans la spécialisation : la lampe H.F. Celle-ci fonctionne à merveille lorsqu'on ne demande pas une tension de sortie trop grande.

Dans le cas d'une « surcharge », la tension plaque varie autour de la tension moyenne, et il arrive alors qu'elle descende plus bas que celle de la grille-écran. C'est alors que l'on peut remarquer une grande distorsion en regardant la caractéristique de la figure 2.

On voit que le courant plaque baisse rapidement lorsque la tension sur cette dernière est inférieure à celle de la grille-écran. Ceci est dû à un phénomène très connu aujourd'hui, et appelé émission secondaire.

En effet, lorsque les électrons partant de la cathode frappent une électrode, cette dernière émet à son tour de nouveaux électrons appelés « électrons secondaires ».

Dans la lampe à grille-écran, il y a deux émetteurs d'électrons secondaires : la grille-écran et l'anode. L'émission qui nous gêne le plus est celle produite par l'anode. Lorsque sa tension est plus faible que celle de la grille-écran, les électrons secondaires vont vers celle-ci, d'où grande variation dans le courant plaque, et distorsion inévitable (fig. 3).

Comment arrêter ces électrons pour éviter de l'anode pour aller vers la grille-écran ?

Entre ces deux électrodes, montons un barrage dont le rôle sera

Il y a deux sortes de pentodes : celles utilisées en basse fréquence et celles employées en haute fréquence. En haute fréquence, le progrès réside surtout dans la grande résistance interne, la faible capacité grille-anode, et la grande stabilité due à la caractéristique de l'anode (fig. 5). Dans ces lampes spéciales pour haute fréquence ou M.F., la résistance interne atteint à moins, la tension à milliampère est inférieure à 0,003 mmf.

Utilisée en moyenne fréquence, l'amplification d'un seul étage atteint facilement 150 avec un bobinage à fer.

Afin de réduire au minimum la distorsion lorsqu'on applique la tension d'antenne comme tension de polarisation (C.A.V.), on a réalisé un modèle spécial dit à pente variable.

Lorsqu'il s'agit, par contre, d'un




Fig. 4. - La lampe pentode.

étage à polarisation fixe (1^{re} B.F.), on a avantage à utiliser la lampe pentode à pente fixe.

Quittons l'étage H.F. ou M.F. pour voir les avantages de cette nouvelle lampe de grille de sortie. En remplaçant notre B 406 par une B 443, la puissance moyenne devient 3 fois plus grande. Ce n'est pas précisément la puissance maximum qui diffère beaucoup d'avec une B 406, mais plutôt la puissance. Ceci signifie que, la même puissance de sortie, la B 443 demandait beaucoup moins de tension à la grille que la lampe B 406 ; on avait l'impression qu'il ajoutait un étage basse fréquence.

Par contre, la tonalité n'était pas aussi agréable que celle obtenue avec la triode. Cette dernière a une résistance de charge relativement faible (2.000 ohms), tandis que la B 443 doit fonctionner avec une charge de 20.000 ohms.

En employant le même haut-parleur pour l'essai des deux lampes, la distorsion semblait plus grande avec la pentode.

A l'époque où la pentode fit son apparition, on ne parlait guère des « valeurs de résistances de charge » c'était toujours le même haut-parleur qui servait, les lampes fonctionnaient rarement avec des charges optima.

Mais, depuis cette date, pour-




Fig. 5. - Caractéristique d'une lampe pentode.

tant peu éloignés, on a fait des progrès appréciables dans toute la construction des haut-parleurs.

Les pentodes modernes ont une résistance de charge variant entre 2.000 et 7.000 ohms. Le type courant, que l'on trouve dans le plus grand nombre des récepteurs est la pentode de 9 watts de dissipation, fonctionnant avec une résistance

de charge de 7.000 ohms (AL 2, EL 3, EL 2, 42, 6F6, etc.). Il est donc aisé de construire des haut-parleurs s'adaptant spécialement avec ces lampes, étant donné que la valeur de la résistance de charge est la même pour la plupart des lampes courantes.

Par ailleurs, les lampes modernes, c'est-à-dire les pentodes finales, A grille-pente (genre EL 3). Leur sensibilité est 3 fois supérieure à celle des lampes de 1935 et 6 fois supérieure à celles de 1930. La pente d'une lampe EL 3 atteint 10 mA par volt. La sensibilité est telle qu'il est possible de les utiliser directement après le circuit de détection.

L'une des dernières créations compte même l'intégrité diode à l'intérieur de la lampe. Il est ainsi possible de détecter la tension H.F. ou M.F., d'amplifier ensuite la tension B.F. en se servant d'une seule lampe pour les deux fonctions.

Nous arrivons donc au poste moderne qui ne nécessite qu'un




Fig. 6. - La première changement de fréquence.

nombre de lampes très réduit : une seule lampe pour la détection et l'amplification, une pentode à pente variable comme amplificateur, une diode détectrice amplifiatrice comme premier étage basse fréquence et une pentode de sortie. Chaque lampe est spécialisée pour une ou parfois deux fonctions. Nous avons parlé




Fig. 7. - La lampe bigrille employée comme changement de fréquence.

de la pentode haute fréquence, de la pentode basse fréquence, mais nous ne laissons pas de fréqu-

celle-ci a fait bien des progrès depuis la création de la bigrille. Elle a profité de toutes les découvertes se rapportant aux lampes haute fréquence. On a commencé par l'augmentation de la résistance interne en ajoutant au nombre des électrodes une grille-écran. Elle servait alors, comme dans la lampe H.F., de cage de Faraday avec cette seule différence qu'elle entourait la grille d'oscillation et non l'anode (fig. 8).

La capacité entre grille de commande et grille d'oscillations fut ainsi réduite. Les figures 6 et 7 montrent la différence entre l'ancienne bigrille et la lampe hexode. Dans celle-ci, la résistance interne est plus élevée, l'amplification, par conséquent, est plus grande. La




Fig. 1. - La lampe à grille-écran.

tre la tension de sortie recueillie dans le circuit d'anode, et la tension d'entrée appliquée à l'électrode supplémentaire. Cette dernière fut appelée « grille ». Le filament, la grille et l'anode étaient montés concentriquement.

On savait une seule chose : en variant la tension de grille, le courant d'anode variait également ; aujourd'hui, nous parviendrons à le.

Une pente très élevée donne une forte variation de courant plaque pour une variation minime de tension de grille. L'amplification semble être d'autant plus grande que la valeur de la pente est plus élevée.

Mais alors, pas trop vite, les premières triodes, T.M., avaient des pentes assez faibles. Cela n'empêchait pas de les utiliser un peu partout : en amplification B.F., même en détectrice.

C'était la « bonne à tout faire » qui a rendu, d'ailleurs, d'énormes services à une époque où la télégraphie seule était en vogue.

Mais le jour où l'on commença à recevoir des concerts, on se rendit compte qu'une lampe universelle ne convenait guère à un récepteur fidèle.

C'est alors que l'on commença à travailler les conditions d'emploi pour chaque étage. Les résultats les plus satisfaisants pour l'époque furent ceux concernant la partie B.F.

On connaissait deux points : d'abord la relation entre la résistance interne de la lampe et la résistance du circuit d'utilisation.




Fig. 2. - Caractéristique d'une lampe à grille-écran.

correspondait à une variation de courant de 10/1.000, soit un milliampère.

Pour que la lampe soit puissante et sensible, il est nécessaire d'atteindre une pente aussi grande que possible. Ces deux découvertes ont facilité la réalisation des premières lampes spéciales pour la partie basse fréquence.

Inutile de rappeler les succès des lampes B 405 et B 406, véritables championnes de musicalité à l'épo-

ROBERT ASCHEN travaille dans la radio depuis 1932. Ancien élève du général Farid, est diplômé du Conservatoire des Arts et Métiers.

Robert Aschen collabore à plusieurs journaux radioélectriques, mais c'est surtout un homme de laboratoire. On lui doit le montage cathodique pull-push, un montage à régime alternatif et un montage à synchronisation automatique destiné à la télévision. Depuis longtemps, R. Aschen est impliqué dans un laboratoire spécial dans l'étude de la lampe de T. S. F. et de la leurs différentes applications.

fonctionnait en oscillateur et non en amplificateur.

On se demandait alors comment réduire cette capacité anode-grille ? Après avoir traversé l'époque où l'on tentait de neutraliser cette capacité, avec beaucoup de mal d'ailleurs, une nouveauté sensationnelle se présente : la lampe à grille-écran.

Quel progrès ! La capacité grille-anode n'est plus aussi élevée que dans le cas d'une triode. Dans celle-ci, une fraction de la tension alternative recueillie dans le circuit plaque s'en va vers la grille. La lampe constituait un diviseur de tension, où la « grille » de la cage de Faraday était la partie la plus développée dans le circuit d'anode.

Or, cette fraction de tension recueillie sur la grille était amplifiée de nouveau et, si l'amplification était trop grande, la lampe se mettait à osciller. Dans la lampe à grille-écran, la capacité anode-grille est très faible (ou mmf). La grille est entourée d'une cage de Faraday, d'où son nom « grille-écran ». (Fig. 1.)

Après la lampe basse fréquence,

celui d'une cage de Faraday. C'est ainsi que M. Tellegen a imaginé et réalisé la lampe pentode. La grille de barrage arrêtera la promenade fantaisiste des électrons secondaires. On appelle cette nouvelle électrode « grille d'arrêt ». Son potentiel est celui de la cathode (fig. 4). L'électron secondaire ne se trouve plus attiré par la tension positive de la grille-écran, il restera tranquille sur l'anode et ne produira de ce fait aucune distorsion dans le circuit d'utilisation de cette dernière.

Par contre, l'électron partant de la cathode franchira facilement, grâce à sa vitesse, l'espace entre la grille-écran et l'anode.

Un autre avantage, dû à l'introduction de la grille d'arrêt, est l'augmentation de la résistance interne cathode-anode. L'amplification se trouve ainsi augmentée. Voilà donc la lampe la plus intéressante qui équipe actuellement presque tous les récepteurs.

Rien de sensationnel n'a été découvert depuis la création de la pentode.

conversion de la tension d'entrée (H.F.) en tension de sortie (M.F.) est devenue meilleure ; par contre, la production de l'oscillation locale demande beaucoup plus d'attention. A ce point de vue, elle semble




FIG. 8. — La première changeuse de fréquence fonctionnant d'une manière satisfaisante.

plus difficile à utiliser que la biligrille.

Il fallait donc faire mieux ; on y est parvenu en ajoutant une nouvelle électrode entre la première grille et la grille-écran.

Cette fois-ci, on inversait les rôles, la première grille et la deuxième

grille sont destinées à l'oscillation locale, tandis que la quatrième grille doit être reliée avec le circuit H.F. du récepteur. La troisième grille ainsi que la cinquième forment une cage de Faraday autour de la quatrième grille (fig. 8).

Si l'oscillation locale se trouve sur la fréquence F₁, la tension due à l'écran sur F₂, le courant plaque doit alors traverser l'enroulement primaire d'un transformateur accordé sur F₂-F₁ pour que le changement de fréquence soit réalisé avec succès.

La fréquence de la tension d'entrée F₁ se trouve ainsi convertie en une nouvelle fréquence F₂ qui est égale à F₂-F₁.

Nous voilà donc en possession de la première changeuse de fréquence qui a de réels avantages sur l'ancienne biligrille. La pente de conversion dépasse 1/2 millimètre par volt, la résistance interne est si faible qu'elle n'est pas à considérer, et le souffle est bien moins gênant. La figure 8

indique l'utilisation de cette première changeuse de fréquence, lampe spécialement conçue pour cet usage, et qui ne peut guère être utilisée pour d'autres fins.

Cette spécialisation a donné un



FIG. 9. — Caractéristique spéciale d'une lampe moderne (octode) sans souffle.

développement considérable à chaque catégorie. On a ainsi étudié tous les problèmes concernant le changement de fréquence, et ils sont nombreux ! Glissons seulement ceux concernant le souffle, l'amplification de conversion, les interférences, le glissement de fréquence et la courbe de réglage du C.A.V. En ce qui concerne le souffle, on

peut admettre qu'il dépend surtout de la valeur du courant plaque. On a donc cherché à diminuer le plus possible cette valeur, le résultat est que les lampes actuelles ont des courants dépassant à peine 1 milliampère.

Quant à l'amplification, le problème était beaucoup plus ardu. On pouvait augmenter la valeur de la pente, mais, malheureusement, le souffle devenait plus gênant, car le courant plaque augmentait également. Une autre solution était donnée par l'augmentation de la résistance interne, mais on n'a toujours paru la plus intéressante. La résistance interne dans ce octode atteint 2 mégohms, comment s'en va-t-on à un tel résultat ?

C'est un système grille qui a permis d'élever la résistance interne à une valeur aussi intéressante. Etant donné que cette grille se trouve placée entre l'écran et

l'anode, elle joue en même temps le rôle de grille d'arrêt.

La sixième grille supprime ainsi l'effet désastreux de l'émission secondaire.

La courbe de réglage du C.A.V. ne doit pas être trop antifrédig.

Il se produirait de nouveau des interférences, mais elles disparaissent par interception plaque avec la quatrième grille comme grille de commande. Chaque fois que la tension H.F. dépasse une certaine valeur, la grille de commande, il y aura détection par courbure de la caractéristique plaque. Il en résultera des interférences et des interférences des postes puissants, et il faudra dans ce cas également peser le pour et le contre.

En résumé, la spécialisation est devenue une nécessité de premier ordre pour toute industrie qui veut se développer d'une façon toujours croissante.

Robert ASCHEN.

Le Grand Exposé des Lampes

Garnitures emballage d'origine.

SACRIFICE PUBLICITAIRE

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

LAMPES DE PREMIER CHOIX

AMERIC. (Types) 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000.

LAMPES VERRE COTOL OCTAL

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

CEIL, MAQUETTE ET TREFLE

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

TRANSICONT

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

AMERICAINES

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

AMERICAINES

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

AMERICAINES

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

AMERICAINES

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

AMERICAINES

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

AMERICAINES

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

AMERICAINES

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

AMERICAINES

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

AMERICAINES

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

AMERICAINES

6AR5, 6AR6, 6AR7, 6AR8, 6AR9, 6AR10, 6AR11, 6AR12, 6AR13, 6AR14, 6AR15, 6AR16, 6AR17, 6AR18, 6AR19, 6AR20, 6AR21, 6AR22, 6AR23, 6AR24, 6AR25, 6AR26, 6AR27, 6AR28, 6AR29, 6AR30, 6AR31, 6AR32, 6AR33, 6AR34, 6AR35, 6AR36, 6AR37, 6AR38, 6AR39, 6AR40, 6AR41, 6AR42, 6AR43, 6AR44, 6AR45, 6AR46, 6AR47, 6AR48, 6AR49, 6AR50, 6AR51, 6AR52, 6AR53, 6AR54, 6AR55, 6AR56, 6AR57, 6AR58, 6AR59, 6AR60, 6AR61, 6AR62, 6AR63, 6AR64, 6AR65, 6AR66, 6AR67, 6AR68, 6AR69, 6AR70, 6AR71, 6AR72, 6AR73, 6AR74, 6AR75, 6AR76, 6AR77, 6AR78, 6AR79, 6AR80, 6AR81, 6AR82, 6AR83, 6AR84, 6AR85, 6AR86, 6AR87, 6AR88, 6AR89, 6AR90, 6AR91, 6AR92, 6AR93, 6AR94, 6AR95, 6AR96, 6AR97, 6AR98, 6AR99, 6AR100.

Dés le début, il y eut des modèles européens et américains qui se convenaient pas aux autres, opposés.

Les points de départ avaient été les mêmes, c

Si u est l'amplitude de la tension d'attaque grille, on peut représenter par A l'amplitude de la tension amplifiée, le coefficient A dénotant le coefficient d'amplification pratique, on a, du montage :

$$A = \frac{k}{1 + \frac{p}{R}} = \frac{S}{1 + \frac{1}{pR}}$$

on voit donc que A est toujours inférieur à k .

N. B. — La charge anodique d'une lampe n'est qu'une résistance pure. On peut souvent admettre que la charge Z d'une lampe, d'une résistance pure de valeur élevée pour les oscillations appliquées, et d'autre part présente une résistance négligeable pour le courant continu.

C'est en particulier ce qui se passe lorsque la charge anodique est constituée par un cir-

cuit accordé dans le circuit anodique d'une triode, c'est-à-dire lorsqu'on utilise une triode comme amplificateur haute fréquence, il en résulte trois inconvénients :

a) Le gain d'amplification obtenu est peu élevé. Le coefficient A est inférieur à k , et k est compris entre 10 et 100.

b) Le circuit oscillant est asservi par la résistance interne de la triode d'où une faible sélectivité.

c) L'intervalle grille-plaque présente une capacité qui peut atteindre quelques micromicrofarads. Il s'ensuit qu'une partie des oscillations anodiques est reportée sur la grille, d'où risques d'auto-excitation.

Nous allons voir comment la création des lampes à écran a permis de remédier à ces inconvénients.

5) LES TETRODES

On réalise une lampe à écran, ou tétrode, en plaçant une deuxième grille ou écran entre la grille de commande et l'anode.

L'écran, qui est porté à un po-

tentiel augmenté de l'amplification pratique et, dans le cas d'un étage amplificateur accordé, une amélioration de la sélectivité.

La tétrode ne possède ces propriétés intéressantes que lorsque la tension d'anode est supérieure à la tension d'écran. Considérons, en effet, le graphique de la figure 8 A, qui est relative à une tétrode dont la tension d'écran est de 100 volts. On voit que lorsque V est supérieur à 100 volts, la courbe caractéristique est sensiblement horizontale, mais qu'à l'inverse lorsque V est inférieur à 100 volts, la courbe est très irrégulière.

Cette irrégularité provient du phénomène de l'émission secondaire. Sous l'action du choc des électrons émis par la cathode et arrivant sur l'anode, un certain nombre d'électrons secondaires sont libérés de l'anode, et lors-

qu'il se trouve à son voltage une électrode portée à un potentiel supérieur à celui de l'anode, cette électrode capte à son tour des électrons secondaires. Le départ des électrons secondaires de l'anode modifie évidemment l'intensité du cou-

ECRAN (80 A 100 VOLTS)




Figure 10. — Pour obtenir une régulation automatique (antifading), on surpolarise la grille d'écran au moyen de la tension continue redressée par la diode, tension apparaissant au point d.

On réalise tout simplement une lampe à pente variable en commandant par l'hélice constitutive de la grille de commande un pas irrégulier.

Les lampes à pente variable peuvent se réaliser dans les différents types : triode, tétrode, pentode, etc. Elles sont surtout utilisées dans les étages amplificateurs haute fréquence pour permettre un effet d'antifading.

Rappelons, brièvement, le principe de la C. A. V. : la tension continue redressée et filtrée obtenue en d , figure 10, commande en partie la polarisation de la lampe amplifiatrice. Lorsque la force de l'émission reçue diminue, la tension redressée diminue (en valeur absolue), la pente de la caractéristique augmente et il en est de même

interne de la lampe, qui attend couramment la valeur de 1 MO pour une lampe à cinq électrodes.

Le principal avantage que possède la pentode sur la tétrode ordinaire est donc la possibilité d'obtenir des oscillations anodiques de très fortes amplitudes, puisque la tension instantanée de l'anode peut descendre au-dessous de la tension d'écran. Comme autres avantages, on peut citer une amélioration de la sélectivité et une augmentation légère de l'amplification pratique.

On peut diviser les pentodes




Figure 12. — Amplificateur à puissance, classe A.
HT1 HT2 R1 Z
EL2 : 300 v. 300 v. 400 10.000
EL3 : 275 v. 110 v. 400 4.000
ELV2 : 300 v. 300 v. 400 8.000
EL6 : 300 v. 300 v. 400 8.000
EL8 : 400 v. 300 v. 400 8.000

en deux catégories : les pentodes de tension et les pentodes de puissance.

Les pentodes de tension peuvent se subdiviser à leur tour en tubes à pente fixe et tubes à pente variable. C'est à cette dernière catégorie qu'appartiennent les deux lampes bien connues : 6AK7 et 6JF6.

Les pentodes à pente variable sont principalement utilisées comme lampes amplificateurs haute ou moyenne fréquence dans un étage soumis à l'action de la C. A. V.

Figure 11. — Amplificateur de puissance, classe A.
C1 : 500 pF; C2 : 6.000 pF.

Ensuite on prendra :
Pour une C. A. V. :
EL2. — R : 500 ; Z : 8.000
EL3. — R : 400 ; Z : 7.000
EL4. — R : 150 ; Z : 2.000
EL5. — R : 175 ; Z : 3.500
ELV2. — R : 250 ; Z : 2.000
EL6. — R : 175 ; Z : 2.500

de l'amplification de la lampe, d'où une certaine régulation qui se manifeste en particulier à l'occasion du fading.

7) LES PENTODES

On réalise une pentode en disposant une grille G3 entre la grille écran G2 et l'anode d'une tétrode. Cette grille G3 est portée au potentiel de la cathode.

La présence de cette grille ne gêne guère les électrons primaires car ceux-ci, après avoir traversé la grille écran sont attirés d'une grande vitesse ; par contre, les électrons secondaires qui ne possèdent après avoir quitté l'anode, qu'une faible vitesse ne peuvent vaincre la répulsion de la grille G3 et, donc, n'atteignent pas la grille écran, même si celle-ci est portée à un potentiel supérieur à celui de l'anode.

La figure 9 B nous montre la forme de la courbe caractéristique 1/V pour une pentode. On voit que l'irrégularité constatée figure 8 A disparaît.

La présence de la grille G3 augmente encore la résistance




Figure 13. — Cathode B.
Pour une 6C5 ou une 6BC6, on prendra :
C1 : 500 pF
C2 : 25.000 pF
R1 : 100
R2 : R3 : 0 A. O.
EL6 : 300 v. 300 v. 400 8.000
R6 : 2.500.

Le schéma de montage d'une pentode comme amplificateur moyenne fréquence est tout




Figure 7. — Détermination de la caractéristique dynamique I/U dans le cas général.

cuit oscillant accordé sur la première du transformateur d'isolement du haut-parleur. Dans ce cas, la droite de charge passe par le point P déterminé par les valeurs U_0 et V_0 des tensions grille et anode au repos, c'est-à-dire en l'absence d'oscillations appliquées. L'inclinaison de cette droite dépend de la résistance Z présente par Z au passage du courant alternatif.

La construction de cette droite permet de déterminer, comme le montre la figure 7, la caractéristique dynamique correspondante.

Le coefficient d'amplification




Figure 8. — Courbe caractéristique I/V : en A, d'une triode ordinaire ; en B, d'une pentode ; en C, d'une tétrode à concentration électronique.

pratique est donné par la même formule que précédemment. Lorsqu'on monte un circuit

teutiel de 80 à 100 volts, à une double rôle : d'une part il isole électrostatiquement la grille de commande de l'anode et supprime ainsi tout risque d'auto-excitation ; d'autre part, à cause de sa tension élevée, il facilite le passage des électrons de la cathode à l'anode, ce qui a pour effet de rendre dans une certaine mesure le courant anodique indépendant de la tension d'anode et donc d'augmenter la résistance interne de la plaque.

Une tétrode à écran a normalement une résistance interne de l'ordre de 400.000 ohms, tandis qu'une triode a une

rant anodique, d'où l'irrégularité signalée.

6) LAMPES A PENTE VARIABLE

Le coefficient d'amplification A d'une lampe dépend de la




Figure 9. — Caractéristique I/U d'une lampe à pente fixe, et caractéristique I/U d'une lampe à pente variable.

valeur de la pente S , celui-ci définissant, comme on l'a vu, l'inclinaison de la caractéristique statique I/V .

Lorsque cette caractéristique est rectiligne, figure 9 A, à gauche, la pente est constante, quelle que soit la tension de polarisation : U_0 , U_1 , etc.

Lorsqu'on contraire la caractéristique a la forme indiquée figure 9 B, à droite, la pente est d'autant plus élevée que la tension de polarisation est plus faible et en valeur absolue.

Lorsque la lampe utilisée est une lampe à pente variable, on peut donc commander l'amplification d'un étage au moyen de sa tension de polarisation.

fait analogue au schéma de la figure 10, la présence de la 3^e grille ou grille suppressive, qui est disposée entre

phénomène que ce phénomène entraîne une forme en « S » de la caractéristique dynamique I/V de la lampe ce qui provo-

centration électronique qu'en employant une pentode.

9) LES CLASSES D'AMPLIFICATION

Faire fonctionner une lampe en classe A, c'est la monter de telle façon que la distortion par harmoniques soit aussi réduite que possible. Le cas idéal s'obtient lorsque la caractéristique dynamique, I/V est rectiligne. Comme pratiquement une caractéristique dynamique n'est jamais une droite, un amplificateur classe A est affecté de distortion lorsque les oscillations appliquées à la grille sont de grande amplitude.

Faire fonctionner une lampe en classe AB, c'est la monter de telle façon que le courant anodique soit à peu près nul en l'absence d'oscillations appliquées.

Un bon fonctionnement en classe A s'obtient par un choix convenable de la tension de polarisation et de l'impédance de charge anodique. Voir quelques exemples figure 11, en légende.

Le fonctionnement d'une seule lampe montée en classe AB est affecté de distortion par harmoniques pairs. Or le montage push-pull élimine les harmoniques d'ordre pair. Pour obtenir un bon fonctionnement en classe AB on emploiera donc un montage push-pull.

Le schéma le plus simple de montage d'un amplificateur push-pull est représenté figure 12.

Les oscillations d'audiofréquence attaquant les grilles de deux lampes montées en push-pull doivent être déphasées de 180 degrés. On emploiera donc soit un bon transformateur, avec prise médiane au secondaire, soit une lampe déphaseuse, soit une lampe Cathodyne B, dont nous donnons le schéma figure 13. Le point P doit être relié à la plaque d'une lampe amplificatrice de tension (fig. 6).

Le montage push-pull en classe AB permet d'obtenir d'excellent

que une inévitable distortion par harmonique 3.

Lorsqu'on recherche la cause de cette baisse de courant on trouve précédemment qu'il faut augmenter la présence de la grille suppressive; celle-ci, dont le rôle est d'empêcher l'émission secondaire, possède une action répulsive sur les électrons primaires et cette répulsion se fait évidemment surtout sentir lorsque la valeur de V est peu élevée.

Pour supprimer cet inconvénient, il faut évidemment supprimer la troisième grille, mais alors on risque d'obtenir une tétrode à caractéristique encore plus défavorable.

En réalité on a pu, dans les tétrodes de puissance du type 6L6 et 6V6G faire disparaître l'émission secondaire en concentrant à l'aide de réflecteurs électrostatiques les électrons primaires en faisceau. Les courbes caractéristiques I/V obtenues ont alors la forme indiquée sur la figure 8 C.

Le schéma de montage à employer est celui de la figure 11. Lorsque l'impédance du haut-parleur est bien adaptée, on constate que la distortion par harmonique 3 est moins importante en employant une tétrode à con-

Figure 14. — Amplificateur basse fréquence muni d'une contre-réaction par couplage Telegen. Pour une EB33 et une EL3, on prendra :
R1 : 400.000
R2 : 150
R3 : 2.000
R4 : 40.000 R5 : 500 R6 : 300
L1 : bobine à air de 20 mH.
L2 : bobine à fer de 40 mH.
C1 : 25.000 µF.
C2 : 50 µF.
C3 : 10 µF.

l'écran et l'anode et qui est reliée à la cathode, ne modifiant en rien le schéma de principe. On prendra $C3 \approx 0,1 \mu F$, $R3 \approx 300$ ohms dans le cas d'une EF5, et $R3 \approx 400$ ohms dans le cas d'une 6X7. Pour les autres valeurs, se reporter à la figure 3.


Dans les pentodes de tension, l'écran est porté généralement à une tension comprise entre 50 et 120 volts; dans les pentodes de puissance, au contraire (EL2, 6F6, EL2, EL5), la tension écran est de 250 volts ou même davantage.

Le montage classique d'une lampe de puissance qui attaque le haut-parleur ne présente rien de bien particulier. Nous en redonnons le schéma figure 11, avec des valeurs de la résistance de polarisation et de l'impédance du haut-parleur à adopter suivant la lampe utilisée.

8) LES TETRODES A CONCENTRATION ELECTRONIQUE

Les courbes caractéristiques I/V d'une pentode sont loin d'être parfaites. On observe en particulier sur le schéma de la figure 8 B une décroissance rapide du courant anodique I lorsque la tension V devient inférieure à 80 volts.

Il est facile de montrer gra-



trent qu'en opérant ainsi on réduit la sensibilité de l'amplificateur, mais qu'à égalité de puissance modulée, la distortion par harmoniques est aussi notablement réduite.

Le couplage à contre-réaction de plus en vogue à l'heure actuelle est le couplage *Tellegen* (figure 14). Les oscillations apparaissent aux bornes de la bobine mobile du haut-parleur sont reportées à l'entrée de la lampe amplificatrice par la contre-réaction avec les fréquences transmises, ce qui permet d'améliorer par compensation la fidélité générale du récepteur. On peut évidemment employer aussi la contre-réaction sur les récepteurs pourvus d'une amplification push-pull classe AB.

obtenir à l'aide d'un seul tube l'oscillation locale et la modulation de l'oscillation incidente, citons l'heptode 6AS et l'octode neutrolynée EK2.

La figure 16 donne le schéma à employer avec l'octode EK2.

12) LES LAMPES MULTIPLES

D'une façon générale les diodes d'une lampe multiple peuvent être montés conformément aux schémas que nous venons de décrire.

Ainsi pour monter une diode-triode on utilisera les schémas des figures 3 et 6.

La figure 17 indique la manière de monter la diode-pentode.




Figure 19. — Schéma d'utilisation de la 6B5 (double triode à électrodes flottantes).

2 : 1.000.
fode de puissance EBEL. Pour éviter les accrochages, on trou-

blera pes l'ensemble de découplage CT, R3, C3 et on blindera soigneusement la connexion aboutissant à la grille de commande de l'EBEL.

Les deux éléments de la 6N7 peuvent être employés comme triode de tension et triode de phase. Le schéma à adopter est celui de la figure 18. Le gain procuré par chaque étage étant de 21 environ, on en déduit que R5 doit être la vingtième de R4. Les oscillations basse fréquence détectées par la diode sont appliquées en b et on obtient en F1 les oscillations destinées à l'attaque du push-pull.

Enfin nous rappelons figure

19. Le schéma d'utilisation de la 6B5. On voit que ce schéma est très simple puisqu'il ne nécessite l'emploi d'aucune résistance de polarisation.

Avec les différents schémas que nous venons de décrire on peut réaliser toutes sortes de récepteurs. Ainsi le récepteur classique à 4 lampes s'obtient en combinant les schémas des figures 16, 10 et 11.

Un récepteur push-pull à 7 lampes s'obtiendra en combinant les schémas des figures 15, 10, 6, 18 et 1.

Louis BOE.




Figure 18. — Schéma d'utilisation de la double triode 6N7 comme lampe amplificatrice de tension et comme lampe de phase.
R1, R2 : 50.000
R3 : 1.000
R4, R5 : 50.000
R6 : 25.000.
C1, C2 : 20.000 μ F.

10) LES HEXODES ET HEPTODES MODULATRICES

Ces lampes contiennent quatre ou cinq grilles, qui sont :
G1 ou grille de commande,
G2 ou première grille écran,
G3 ou grille de commande de



peute.
G4 ou deuxième grille écran,
G5 ou grille suprasseuse (dans le cas de l'heptode seulement).
On utilise ces lampes pour changer, dans les appareils superhétérodynes, la fréquence des oscillations reçues. Comme heptodes modulatrices, citons l'EH2 et la 6L7.

Les oscillations incidentes sont appliquées en G1 et on attaque G3 au moyen d'oscillations locales obtenues à l'aide d'un générateur à lampes.
Le flux électronique qui traverse la lampe est commandé à la fois par la fréquence f de l'onde incidente et par la fréquence F de l'oscillation locale. Le courant anodique obtenu présente alors une composante alternative de fréquence $f = F - f$, appelé *modulateur de fréquence*.

La figure 15 donne un schéma très moderne de changement de fréquence utilisant l'heptode EH2 comme modulatrice et la pentode EPK munie ou triode comme oscillatrice.

11) LES HEPTODES ET OCTODES OSCILLATRICES-MODULATRICES

Ces lampes contiennent cinq ou six grilles qui sont :
G1 ou grille oscillatrice,
G2 ou grille anode oscillatrice,
G3 ou première grille écran,
G4 ou grille de commande,
G5 ou deuxième grille écran,
G6 ou grille suprasseuse (dans le cas de l'octode seulement).
Ces lampes ont été créées pour



Parmi les réalisations...
de haut luxe, se
caractérisant par
un haut rendement
et une grande
robustesse...

RADIO-SOURCE

attire l'attention de ses clients sur les montages suivants :

R. S. 5 AMÉRICAIN

R. S. 5 EUROPÉEN 1938

LE SUPER FERROBLOC 1938 à haut rendement

HEPTODYNE 1938

LE PUSH PULL 7 + 1, TYPE SALON

LE PUSH PULL GRAND LUXE P. B. 1938

LE P. B. 12 lampes push pull américain 6 L 6

- 5 lampes américaines : 3 américaines (18 à 2.000 mètres).
- 5 lampes rouges : 1 mail magique (18 à 2.000 mètres).
- 6 lampes rouges : 1 mail magique (18 à 2.000 mètres).
- 7 lampes rouges : 1 mail magique (18 à 2.000 mètres).
- 5 lampes américaines : 1 mail magique (18 à 2.000 mètres).
- 10 lampes rouges : 1 mail magique (18 à 2.000 mètres).
- 12 lampes américaines : 1 mail magique (18 à 2.000 mètres).

Voir pages 9 et 15 du présent numéro.

Série de POSTES COMPLETS à partir de 660 fr.

Demandez les devis détaillés des montages ci-dessus, qui vous seront adressés gratuitement.

Demandez également « RADIO-MANUEL 1938 » qui comprend l'étude complète avec schémas de principe et plans de câblage de 16 nouveaux montages particulièrement intéressants. Envoi franco en province contre 4 fr. 50 en timbres.

ETs. RADIO-SOURCE

82 Avenue Parmentier. PARIS. Tel. Roq. 62.80.81

LES VALEES

et leurs applications

par Marthe DOURIAU

TABLEAU II

VALVES A CARACTERISTIQUES AMERICAINES							
TYPE	Mode de redressement	Tension filament en volts	Courant filament en ampères	Tension alternative d'anode en volts	Courant redressé maximum en mA	Mode de chauffage	Nature de la valve
Verre 2526	Biphaque	25	0,3	2x125	100	Direct	Vide poussé.
Verre 25Y6	—	—	—	—	—	—	—
Métal 2626	—	28	0,3	2x125	85	—	—
Métal Glass 2626G	—	—	—	—	—	—	—
Verre 1223	Monophaque	12,5	0,3	250	60	Indirect	—
Verre 12A7	—	12,5	0,3	125	30	Direct	—
Verre 80	Biphaque	5	2	2x400	125	—	Vapeur de mercure.
Métal Glass 80Y-G	—	—	—	—	—	—	—
Métal Glass 80Y-G	—	—	—	—	—	—	—
Verre 808	—	—	—	—	—	—	Indirect
Verre 801	Monophaque	7,5	1,25	700	85	Direct	Vide poussé.
Verre 822	Biphaque	2,5	3	2x500	125	—	Vapeur de mercure.
Verre 83 V	—	5	2	2x400	200	—	Vide poussé.
Métal Glass 83V-G	—	—	—	—	—	—	—
Verre 83	—	5	3	2x500	250	—	Vapeur de mercure.
Verre 84	—	6,3	0,6	2x350	60	—	Vide poussé.
Métal Glass 84X-G	—	—	—	—	—	—	—
Métal Glass 84X-G	—	—	—	—	—	—	—
Métal Glass 82Y-G	—	6,3	0,3	2x350	35	Indirect	—
Verre 823	—	5	3	2x500	250	Direct	Vide poussé.
Métal Glass 83X-G	—	—	—	—	—	—	—

N. B. — La majorité des valves de caractéristiques américaines citées existent dans les marques suivantes : Marlex, l'Incoeur l'Osco, Neotron.

dont nous verrons tous les avantages lorsque nous traiterons les applications des valves. Le rendement de ces nouvelles valves est très bon du fait de la

disposition de la cathode rayonnante à l'anode, qui diminue la charge d'espace et la chute de tension qu'elle provoque.

2. — VALVES A VAPEUR DE MERCURE ET A GAZ

Pour diminuer la résistance interne de l'espace filamentaire des valves à vide, on utilise d'introduire dans l'ampoule une vapeur à basse tension, ou un gaz neutre, qui en s'échappant sous l'émission de la cathode, augmente la conductibilité de l'espace cathode anode.

Les premières réalisations dans ce genre furent les valves Tungar, comportant un filament de tungstène dans une atmosphère d'argon. Par la suite on utilisa l'émission électronique des oxydes alcalino-terreux et on donna à ces tubes toutes les qualités requises au point de vue durée. Cependant, ces tubes qui conviennent parfaitement pour la charge des batteries, même sans un défilé, sont impropres à l'alimentation anodique.

Pour cet usage, ce sont les valves dites « phonotrons » à cause de la leur qui en fonctionnant entraînent leur anode, d'origine américaine, à vapeur de mercure et à basse pression, qui ont été étudiées. Comme toutes les valves gaz, elles pré-

sentent l'avantage de ne provoquer qu'une faible chute de tension de l'ordre de 15 v. ne variant pas avec le débit, et de permettre le redressement de tensions et de courants élevés. Cependant en cas de court-circuit elles seront plus vite détériorées que les valves à vide. Puisque le courant qui les traverse n'est pas limité par la résistance interne.

A noter que toutes les valves de caractéristiques américaines ne sont cependant pas toutes à vapeur de mercure, en effet dans cette série nous trouvons des types à vide poussé : 84, 83V, 2526, 2526G, etc.

3. — LES THYRATRONS

Ce sont des valves gaz dans lesquelles on a introduit une




Fig. 2.

troisième électrode : une grille placée entre cathode et anode, ce qui en augmente la souplesse et les rend aptes à des applications multiples. Comme dans les tubes à vide triode, lorsque la grille est polarisée négativement par rapport à la cathode, elle retarde le mouvement des électrons et même l'arrête si elle est suffisamment négative. Par contre, et la grille est polarisée positivement, le mouvement des électrons est accéléré. Mais le thyatron diffère de la triode par le fait que la grille n'agit pas continuellement sur le courant d'anode, mais seule-




Fig. 1.



Mlle MARTHE DOURIAU a été attachée longtemps comme ingénieure aux bureaux d'études, laboratoires et services de fabrication de plusieurs grandes firmes radiodiffusantes. Elle collabora depuis 1929 à de nombreuses revues d'électricité et de radioélectricité, mais, depuis un an, son activité est entièrement consacrée au Haut-Parleur, où elle remplit les fonctions d'ingénieure au service technique.

Les valves ont pour effet de ne laisser passer qu'une alternance du courant et de fournir ainsi un courant ondule de même signe, qu'il est possible de filtrer et de rendre continu.

Parmi les différents tubes redresseurs qui ont trouvé des applications en radio nous citerons :

1° Les valves à vide défilé ou phonotrons ;

2° Les valves à vapeur de tungstène et à gaz à cathode chaude ;

3° Les thyratrons ;

4° Les valves à vide défilé.

1. — VALVES A VIDE ELEVE

Le principe de ces valves découle de l'effet Edison, phénomène expliqué par l'expérimentation de Fleming, trop connu pour que nous le rappelions.

Les valves sont des diodes constituées d'une plaque et d'un filament placés dans une ampoule de verre où règne un vide poussé. Lorsque le filament est porté à l'incandescence, il émet des électrons qui rendent com-

ducteur l'espace filament plaque pour un seul sens du courant.

Le chauffage filament est assuré par le secteur alternatif abaisé à une valeur convenable. Dans les premières valves (genre Fotos V-O et V-20) les filaments étaient en tungstène ou en thoré, émis à haute température, et il était possible de régler l'émission électronique au moyen d'un rhéostat.

Malgré cet avantage, elles doivent céder la place aux valves à oxyde, dont les premiers types, 506 Philips ou V-5 Fotos, avec leur résistance interne et leur chute de tension bien plus faibles, apportèrent la solution de l'alimentation anodique par le secteur. Leur filament est émis à basse température, ce qui leur permet de supporter sans dommage des surtensions élevées. Nos lecteurs ont pu constater que le filament des valves actuelles, d'un rouge sombre, n'est visible que dans l'obscurité. Enfin un rouge uniforme l'annonçait à été apporté avec le chauffage indirect (Valves 1222, 1223, 1224, TE22, TE23, TE24)

TABLEAU I

VALVES EUROPEENNES							
MARQUE	TYPE	Mode de redressement	Tension filament en volts	Courant filament en ampères	Tension alternative d'anode en volts	Courant redressé maximum en milliampères	Mode de chauffage
Philips	CV1	Monophaque	20	0,2	250	80	Direct
—	CV2	—	30	0,2	250	120	—
—	1801	Biphaque	4	0,4	2x250	—	—
—	506	—	4	1	2x300	75	—
—	1561	—	4	2	2x300	120	—
—	1815	—	4	2,5	2x500	180	—
Radio Philips	A11	—	4	1	2x400	75	—
—	E22	—	6,3	0,4	2x350	60	Indirect
—	E23	—	6,3	0,65	2x400	100	—
—	E24	—	6,3	0,9	2x400	175	—
Fotos	V 6	—	4	1	2x300	60	Direct
—	V 6	—	4	1,2	2x300	70	—
—	V 22	—	4	2	2x500	120	—
—	V 3	Monophaque	4,5	1,4	800	30	—
Manda	QJ-501	Biphaque	4	0,7	2x300	50	—
—	QJ-801	—	4	1,85	2x350	80	—
—	152-1213	—	4	2,1	2x500	125	—
—	GT 85	Monophaque	7,5	1,25	700	85	—
Tungar	PV-405	Biphaque	4	1,1	2x300	70	—
—	PV-400	—	4	2	2x500	125	—
—	PV-401	—	4	2	2x600	180	—
Vincoux	V-250	—	4	0,4	2x300	30	—
—	V-2	—	4	1	2x300	70	—
—	V-480	—	4	2	2x500	120	—

N. B. — Les valves Tungar T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65, T66, T67, T68, T69, T70, T71, T72, T73, T74, T75, T76, T77, T78, T79, T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T88, T89, T90, T91, T92, T93, T94, T95, T96, T97, T98, T99, T100, T101, T102, T103, T104, T105, T106, T107, T108, T109, T110, T111, T112, T113, T114, T115, T116, T117, T118, T119, T120, T121, T122, T123, T124, T125, T126, T127, T128, T129, T130, T131, T132, T133, T134, T135, T136, T137, T138, T139, T140, T141, T142, T143, T144, T145, T146, T147, T148, T149, T150, T151, T152, T153, T154, T155, T156, T157, T158, T159, T160, T161, T162, T163, T164, T165, T166, T167, T168, T169, T170, T171, T172, T173, T174, T175, T176, T177, T178, T179, T180, T181, T182, T183, T184, T185, T186, T187, T188, T189, T190, T191, T192, T193, T194, T195, T196, T197, T198, T199, T200, T201, T202, T203, T204, T205, T206, T207, T208, T209, T210, T211, T212, T213, T214, T215, T216, T217, T218, T219, T220, T221, T222, T223, T224, T225, T226, T227, T228, T229, T230, T231, T232, T233, T234, T235, T236, T237, T238, T239, T240, T241, T242, T243, T244, T245, T246, T247, T248, T249, T250, T251, T252, T253, T254, T255, T256, T257, T258, T259, T260, T261, T262, T263, T264, T265, T266, T267, T268, T269, T270, T271, T272, T273, T274, T275, T276, T277, T278, T279, T280, T281, T282, T283, T284, T285, T286, T287, T288, T289, T290, T291, T292, T293, T294, T295, T296, T297, T298, T299, T300, T301, T302, T303, T304, T305, T306, T307, T308, T309, T310, T311, T312, T313, T314, T315, T316, T317, T318, T319, T320, T321, T322, T323, T324, T325, T326, T327, T328, T329, T330, T331, T332, T333, T334, T335, T336, T337, T338, T339, T340, T341, T342, T343, T344, T345, T346, T347, T348, T349, T350, T351, T352, T353, T354, T355, T356, T357, T358, T359, T360, T361, T362, T363, T364, T365, T366, T367, T368, T369, T370, T371, T372, T373, T374, T375, T376, T377, T378, T379, T380, T381, T382, T383, T384, T385, T386, T387, T388, T389, T390, T391, T392, T393, T394, T395, T396, T397, T398, T399, T400, T401, T402, T403, T404, T405, T406, T407, T408, T409, T410, T411, T412, T413, T414, T415, T416, T417, T418, T419, T420, T421, T422, T423, T424, T425, T426, T427, T428, T429, T430, T431, T432, T433, T434, T435, T436, T437, T438, T439, T440, T441, T442, T443, T444, T445, T446, T447, T448, T449, T450, T451, T452, T453, T454, T455, T456, T457, T458, T459, T460, T461, T462, T463, T464, T465, T466, T467, T468, T469, T470, T471, T472, T473, T474, T475, T476, T477, T478, T479, T480, T481, T482, T483, T484, T485, T486, T487, T488, T489, T490, T491, T492, T493, T494, T495, T496, T497, T498, T499, T500, T501, T502, T503, T504, T505, T506, T507, T508, T509, T510, T511, T512, T513, T514, T515, T516, T517, T518, T519, T520, T521, T522, T523, T524, T525, T526, T527, T528, T529, T530, T531, T532, T533, T534, T535, T536, T537, T538, T539, T540, T541, T542, T543, T544, T545, T546, T547, T548, T549, T550, T551, T552, T553, T554, T555, T556, T557, T558, T559, T560, T561, T562, T563, T564, T565, T566, T567, T568, T569, T570, T571, T572, T573, T574, T575, T576, T577, T578, T579, T580, T581, T582, T583, T584, T585, T586, T587, T588, T589, T590, T591, T592, T593, T594, T595, T596, T597, T598, T599, T600, T601, T602, T603, T604, T605, T606, T607, T608, T609, T610, T611, T612, T613, T614, T615, T616, T617, T618, T619, T620, T621, T622, T623, T624, T625, T626, T627, T628, T629, T630, T631, T632, T633, T634, T635, T636, T637, T638, T639, T640, T641, T642, T643, T644, T645, T646, T647, T648, T649, T650, T651, T652, T653, T654, T655, T656, T657, T658, T659, T660, T661, T662, T663, T664, T665, T666, T667, T668, T669, T670, T671, T672, T673, T674, T675, T676, T677, T678, T679, T680, T681, T682, T683, T684, T685, T686, T687, T688, T689, T690, T691, T692, T693, T694, T695, T696, T697, T698, T699, T700, T701, T702, T703, T704, T705, T706, T707, T708, T709, T710, T711, T712, T713, T714, T715, T716, T717, T718, T719, T720, T721, T722, T723, T724, T725, T726, T727, T728, T729, T730, T731, T732, T733, T734, T735, T736, T737, T738, T739, T740, T741, T742, T743, T744, T745, T746, T747, T748, T749, T750, T751, T752, T753, T754, T755, T756, T757, T758, T759, T760, T761, T762, T763, T764, T765, T766, T767, T768, T769, T770, T771, T772, T773, T774, T775, T776, T777, T778, T779, T780, T781, T782, T783, T784, T785, T786, T787, T788, T789, T790, T791, T792, T793, T794, T795, T796, T797, T798, T799, T800, T801, T802, T803, T804, T805, T806, T807, T808, T809, T810, T811, T812, T813, T814, T815, T816, T817, T818, T819, T820, T821, T822, T823, T824, T825, T826, T827, T828, T829, T830, T831, T832, T833, T834, T835, T836, T837, T838, T839, T840, T841, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T850, T851, T852, T853, T854, T855, T856, T857, T858, T859, T860, T861, T862, T863, T864, T865, T866, T867, T868, T869, T870, T871, T872, T873, T874, T875, T876, T877, T878, T879, T880, T881, T882, T883, T884, T885, T886, T887, T888, T889, T890, T891, T892, T893, T894, T895, T896, T897, T898, T899, T900, T901, T902, T903, T904, T905, T906, T907, T908, T909, T910, T911, T912, T913, T914, T915, T916, T917, T918, T919, T920, T921, T922, T923, T924, T925, T926, T927, T928, T929, T930, T931, T932, T933, T934, T935, T936, T937, T938, T939, T940, T941, T942, T943, T944, T945, T946, T947, T948, T949, T950, T951, T952, T953, T954, T955, T956, T957, T958, T959, T960, T961, T962, T963, T964, T965, T966, T967, T968, T969, T970, T971, T972, T973, T974, T975, T976, T977, T978, T979, T980, T981, T982, T983, T984, T985, T986, T987, T988, T989, T990, T991, T992, T993, T994, T995, T996, T997, T998, T999, T1000.

Les indicateurs d'accord à rayons cathodiques

par Max STEPHEN

La fidélité d'un récepteur est fonction de la syntonie ; or, pour accorder avec toute la précision voulue l'antenne capotée, il est préférable de disposer d'une indication autre que celle de l'oreille, c'est pourquoi depuis quelques années différents systèmes de récepteurs visuels d'accord ont été étudiés.

Cependant le réglage visuel n'a pas trouvé sa véritable solution qu'avec les indicateurs d'accord à rayons cathodiques. Présentant le grand avan-




Fig. 1

tage d'être sans inertie, il est appliqué tous les autres systèmes ; dispositifs magnétiques ou illumination d'un tube au néon.

Les indicateurs visuels cathodiques

sont composés d'une triode amplificatrice et d'un petit oscillographe à rayons cathodiques réunis dans la même ampoule (fig. 1 a).

La structure de la triode, qui est placée dans la partie inférieure de l'ampoule, est normale, elle comprend la grille G et la plaque P. Dans la partie supérieure se trouve l'écran fluorescent E et une ou plusieurs petites lames métalliques D, appelées plaques de déviation (fig. 1 b), l'écran fluorescent, auquel on a donné la forme d'un «*c*», est recouvert d'une matière spéciale qui s'illumine en vertu sous l'action du rayon électronique émis par la cathode.

Les indicateurs visuels peuvent être placés sur tous les récepteurs pourvus d'une commande automatique de contrôle. Leur fonctionnement est très simple : les variations négatives de la tension de la C. A. V. sont appliquées à la grille de l'élément triode et transformées en variations de tension plaque. Cette transformation est obtenue par une résistance en «*z*» en série branchée en série sur le point haute tension de l'alimentation plaque. Lorsque la tension Vg est nulle, on a le maximum de courant anodique, et comme $V_g = R_1$, la chute de tension provoquée par la résistance atteint sa valeur la plus élevée et la tension plaque est minimum.

Suivant les variations de la tension plaque, les électrons émis par la cathode, lorsqu'elle est chaude, sont plus

TYPE	Tension filament	Courant filament	Tension anodique et d'écran	Résistance plaque	Courant écran	Courant plaque pour $V_g = 0$	Tension grille-déviante minimum	Tension grille-déviante maximum
EMI	6,3 v.	0,2 A.	250 v.	2 MO	4,5 mA.	0,12 mA.	- 4 v.	0
MEB	—	—	—	—	—	—	- 5 v.	—
AMI	4	0,3 A.	—	—	—	—	- 4 v.	—
MEA	—	—	—	—	2	—	- 5 v.	—

TABLEAU II

SES	6,3 v.	0,3 A.	250 v.	1 MO	4,5 mA.	0,24 mA.	— 8 v.	0
6GS	—	—	—	—	—	—	—22 v.	—
6T3	—	—	—	—	—	—	—	—
6H5	—	—	—	—	—	—	—	—
6U3	—	—	—	—	—	—	—	—
6NS	—	0,15 A.	125 v.	0,25 MO	—	0,5 mA.	—12	—
6AB5	—	0,15 A.	—	—	—	—	7,5 v.	—

N. B. — Les tubes indicateurs d'accord 6T3, 6H3 et 6U3 ont exactement les mêmes caractéristiques que le classique 6G5, ils ne diffèrent de celui-ci que par le point de tension ou par la forme de l'ampoule (fig. 2).

réduite et même disparaissent pour un signal très fort.

Il existe différents types d'indicateurs à rayons cathodiques. Ils sont cependant tous constitués par un élément cathodique et une triode amplificatrice. Leur différence réside au-

même si la tension «*antifading*» est plus élevée que la tension grille admissible, il suffit de s'en appliquer qu'une partie.

On peut réduire la tension grille en insérant entre grille et cathode une résistance réglable très élevée (environ 4 mégohms) que l'on a été pour obtenir les meilleures conditions de fonctionnement de l'indicateur. Si pour obtenir une marche correcte la résistance doit avoir une valeur trop basse, la sensibilité de l'antifading sera réduite, aussi, dans ce cas, il est préférable d'adopter le montage de la figure 2. La tension de l'indicateur est prise aux extrémités de la résistance R1. Cette tension est filtrée par la résistance R2 et le condensateur

ÉCOLE CENTRALE
de
T. S. F.
12, rue de la Lune
PARIS-2°



Faites votre
SITUATION
Faites votre
SERVICE MILITAIRE
dans la
T.S.F.

La pépinière
des radios français
FONDÉE EN 1919
15.000 ANCIENS ÉLÈVES

ENSEIGNEMENT :
LE JOUR, LE SOIR
et par CORRESPONDANCE

Envoi du GUIDE GÉNÉRAL
des situations, gratuitement sur
simple demande.



type américain type européen
Branchage des indicateurs visuels.

tout dans l'aspect de l'écran, qui varie suivant le nombre de plaques de déviation adoptées.

Dans les indicateurs du type européen, il y a quatre plaques de déviation qui créent quatre taches lumineuses en forme de trèfle à quatre feuilles, d'où leur nom : trèfle cathodique. Les indicateurs du type américain ne comportent qu'une plaque de déviation et, de ce fait, n'ont qu'un secteur d'ombre qui varie de 0 à 90° : ils sont appelés «*Magic Eye* » («*œil magique* »).

Nous donnons ci-après, tableau I, les caractéristiques des indicateurs cathodiques type européen et, tableau 2, celles des indicateurs type américain.

Parmi tous ces indicateurs cathodiques, lequel choisir ? En dehors de la question esthétique, il faut adopter l'indicateur dont la tension de grille maximum correspond à la tension la plus élevée de la C. A. V. Si la tension d'antifading est faible par rapport à la tension grille de la triode




Fig. 2

Fig. 3.

C1. La valeur de la constante de temps de l'ensemble R2, C1, a une grande importance, c'est pourquoi il convient d'adopter des valeurs identiques à celles prises pour le filtre de la tension de la C. A. V.

Le montage des indicateurs visuels ne présente aucune difficulté et leur adaption à un récepteur avec antifading peut être faite par les amateurs les plus novices.

Les tubes sont placés horizontalement au-dessus du châssis, sur des supports ordinaires à lampes européennes à culot P ou américaines à six broches, suivant les types adoptés (fig. 3). Ces indicateurs atteignent une température relativement élevée, c'est pourquoi il est nécessaire de choisir pour leur emplacement un endroit assez ventilé.

de l'indicateur visuel, ce dernier manquera de sensibilité. Par contre, la surcharge de la triode entraînera, pour un signal fort, le recouvrement complet des secteurs d'ombre, ce qui, outre la difficulté d'observer l'accord optimum d'une façon précise, provoque une usure plus rapide de la matière fluorescente de l'écran. La saturation peut, cependant, être évitée,

Comment sont fabriquées les lampes

par R. SUART

R. SUART est plus connu de nos lecteurs sous le pseudonyme Robart, qui figure au bas de certains articles qu'il a écrits. Il est l'auteur d'un petit dictionnaire de termes techniques, paru dix ans dans les pages d'infos courtes du Haut-Parleur.

R. Suart est entré dans l'industrie de la T. S. F. en 1925, où il débutait comme ingénieur aux laboratoires de la Radiotechnique. Il a travaillé pendant de longues années dans des usines de lampes d'émission à S. F. R. On lui doit la première ligne entièrement conçue aux ordres courants et publiée il y a deux ans.

La fabrication des lampes de T.S.F., émission ou réception, est très complexe parce qu'elle met en jeu des matériaux très divers et peu communs, en général, aux autres industries, et parce que les précautions à prendre dans le travail de ces métaux sont tout à fait particulières.

Enfin, et surtout, le pompage nécessite une technique du vide très poussée, puisqu'il s'agit d'obtenir un degré de vide correspondant aux pressions les plus basses réalisées dans les laboratoires de physique.

LAMPES DE RECEPTION

a) Filament ou cathode. — On peut distinguer deux types principaux de lampes de réception : lampes à chauffage direct et chauffage indirect.

a) Chauffage direct. — Le filament est constitué par un support de nickel sur lequel on dépose, au bain ou par projection, une solution de matières alcalino-terreuses (carbonates de strontium ou de calcium).

Pour qu'un tel filament puisse émettre des électrons, il faut le chauffer sous vide à haute température, pour transformer les carbonates en oxydes, puis les oxydes en baryum métallique à grand pouvoir émissif.

La température de fonctionnement normal est de 800 degrés environ.

Une température trop élevée risquerait d'entraîner une forte évaporation par suite d'une évaporation rapide du baryum.

b) Chauffage indirect. — Dans ce cas, la cathode est constituée par un cylindre de nickel recouvert d'oxydes comme dans le cas précédent.

A l'intérieur de ce cylindre se trouve un filament chauffé soigneusement isolé par un revêtement d'alumine.

La suite de la déperdition de chaleur du filament chauffant, en tungstène, doit être portée à une température de 1350 degrés environ, pour obtenir une émission correcte de la cathode.

De grandes précautions doivent être prises pour avoir un bon isolement entre filament et cathode (à 200 millimètres).

L'alumine soit être traitée chimiquement en vue de réduire les impuretés.

Le filament est disposé en épingle à cheveux, en hélice droite ou simple.

Cette dernière forme assure une répartition régulière de la répartition de la cathode électrode.

Par suite des différences de dilatactions et de contractions d'un filament et de l'alumine (qui

le recouvre, lors des allumages et extinctions, des ruptures rapides du filament sont à craindre).

On peut y remédier en fragmentant le revêtement.

B) Grille. — La grille entre directement, la cathode.

Elle est constituée par un cadre ou armature servant de soutien à une toile métallique à mailles plus ou moins larges ou à des fils de nickel ou de molybdène enroulés en spirales.

Le métal utilisé doit être au préalable soigneusement analysé pour vérifier le degré d'impuretés.

La forme de la grille est cylindrique ou plate, suivant que la cathode est constituée par un cylindre ou par plusieurs brins de filament répartis sur un plan rectangulaire.

Les spires de la grille sont fixées sur l'armature par serrures.

Des machines automatiques spéciales permettent de réaliser des grilles de cette façon, à une façon rapide et précise.

Compte tenu des caractéristiques des lampes à relation pour la lampe, il y a toujours intérêt, pour augmenter la pente, donc le facteur de qualité, à utiliser un fil de grille très fin et un spirale à pas serré.

On est alors limité dans cette voie par la rigidité mécanique.

c) Plaque. — La plaque est l'électrode de la lampe qui dissipe le plus d'énergie sous forme de chaleur.

En effet, outre sa propre dissipation causée par l'attraction des électrons qui la bombardent, elle reçoit aussi une certaine quantité de chaleur provenant du rayonnement du filament principal.

Pour les lampes d'émission H.F., la dissipation d'intensité pas extrêmement, parce que ces lampes fonctionnent avec des courants très faibles sous tension réduite.

Par contre, pour les lampes de puissance, il y a lieu de la considérer, et on doit déterminer, en fonction de la puissance que cette électrode doit pouvoir dissiper, l'épaisseur et la surface de la plaque.

Le métal employé est le plus souvent du nickel, noirci ou non.

La forme de l'anode, comme pour la grille, peut être cylindrique ou plate.

L'électrode est découpée et mise en forme à la presse, ou une ou plusieurs parties, assemblées par soudure électrique, par collage ou par arc électrique.

D) Support de verre de la lampe (type de la lampe).

Toutes les électrodes sont enroulées par un support, appelé pied, pourvus des conducteurs nécessaires à l'alimentation en tensions aux électrodes.

Ces conducteurs sont passés à l'intérieur d'un tube de verre qui, on l'a vu, constitue, une extrémité, l'autre extrémité étant évasée pour le raccordement ultérieur à l'ampoule.

Bien entendu, les traverses de verre doivent être faites d'un métal ayant le même coefficient de dilatation que le verre et adhérant parfaitement avec lui. On utilise donc des alliages fer-nickel recouvert de cuivre spécialement traité.

Toutes les opérations relatives au travail du verre (coupe, façonnage) sont effectuées sous le vide pour éviter l'oxydation.

On doit éviter un refroidissement brusque du pied quitte des chauffages de la machine, qui amènerait par la suite des fissures. On reçoit donc soigneusement les pièces avant de les utiliser au montage des électrodes.

e) Montage des électrodes. — Les électrodes sont soudées, directement sur les supports du pied. Au préalable, on les dégage soigneusement et on nettoie les pièces avant de les souder au montage des électrodes.

On obtient ainsi un dégazage préliminaire des électrodes qui facilite beaucoup l'opération de pompage.

Les électrodes montées sur le pied sont fixées par des câbles par des barrettes de mica ou de stéatite.

De même façon, des rondelles de mica permettent d'insérer l'ensemble des électrodes rigide dans l'ampoule.

Le scellement de l'ampoule sur le pied s'effectue sur la machine automatique pourvue de chauffages qui amènent la fusion et rapprochent les bords à joindre.

La encore on recourt d'abord à la lampe qui dissipe le plus d'énergie sous forme de chaleur.

Une petite tubulure est prévue dans le pied (épaisseur) pour le raccordement ultérieur de la lampe avec l'installation de vide.

Dans les lampes métalliques, l'ampoule de verre est remplacée par un cylindre de métal soudé au pied.

Ce cylindre métallique peut constituer, lui-même, l'anode (la cathode) ou servir seulement à la protection du système habituel d'électrodes diamantes.

F) Pompage. — L'opération du pompage est la plus délicate dans la fabrication des lampes de T. S. F.

Elle est d'autant plus délicate qu'elle relève plus du domaine du laboratoire et met en jeu la technique du vide et la technique électronique. Il s'agit d'obtenir un vide parfait, correspondant à une pression de l'ordre du milliardième de millimètre de mercure.

On utilise à cet effet des pompes à vide primaire (pompes relatives à palettes sans huile), complétées au besoin par des pompes à haut vide (pompe à diffusion ou condensation de mercure).

La pompe à diffusion, aux pompes à diffusion, est celle qui est

confiant, même en premier lieu un évacuateur sans trace de vapeur d'eau, à une température voisine de 320 degrés.

Il s'agit ensuite de débarrasser de la façon la plus complète les électrodes de toutes les impuretés qu'elles contiennent, et pour cela il faut les porter à haute température.

L'opération s'effectue en entourant la lampe avec un solénoïde parcouru par un courant de haute fréquence en présence d'un oscillateur local. Les courants induits dans les masses métalliques des électrodes sont suffisamment intenses pour les porter au rouge.

Après avoir porté la formation ou activation de la cathode en envoyant un courant dans le solénoïde, de façon qu'on trouve positif progressivement à 1200 degrés (les autres électrodes continuant à être chauffées par haute fréquence).

Enfin, on termine le pompage par la volatilisation d'un getter.

Le getter est une substance (généralement du baryum) qui a pour but de purifier le milieu physico-chimique, les gaz qui peuvent être dégagés par des électrodes portées complètement, ou libérées lentement au cours de la vie de la lampe.

La lampe ainsi pompée est scellée aussitôt de la canalisation de vide par fermeture du quetsou au chalumeau.

Bien entendu, l'opération de pompage s'effectue sous le vide sur des machines automatiques.

Chaque lampe est reliée à une pompe, l'ensemble se déplace par rotation, pour passer dans l'étuve ou dans le four.

H.F., ou devant le chalumeau de fermeture.

g) Activation de la cathode et essai.

Après le pompage, il est bon de finir l'activation de la cathode en la chauffant vers 800 degrés et en appliquant une tension positive aux autres électrodes.

Après des essais après collages consistent à vérifier les divers paramètres électriques de la lampe.

Une fabrication moderne de lampes de réception permet de réaliser, en un seul montage, un produit extrêmement grand entre toutes les lampes d'un même type.

Et cependant le problème est extrêmement ardu, du fait que les lampes actuelles, à grande efficacité, sont montées avec des électrodes très rapprochées les unes des autres, de sorte que les écarts mécaniques minimes entraînent une variation de la tension.

On a pu calculer et vérifier (Journal of the Institution of Electrical Engineers, juin 1939) que des écarts de plus ou moins 1 % sur les paramètres géométriques entraînent des écarts de plus ou moins 5 % à 10 % sur la valeur du courant.

De nombreux problèmes restent encore l'attention des ingénieurs, pour lesquels nous écrivons la réduction du ronflement et la réduction des bruits parasites, et des vibrations.

Le ronflement à la fréquence du secteur, dans les lampes à chauffage indirect, est la réduction de l'intensité parcourant la

Un bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR"

est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

Le bon de réduction de 500 francs est offert aux lecteurs du "HAUT-PARLEUR" un bon de réduction de 500 francs.

filament chauffant (par suite d'un effet magnétique) et également de la tension de chauffage. L'effet de grille sur les électrons voyageant aux extrémités du système, effet de capacité des extrémités du filament, en regard de la sortie de grille). On peut aussi y ajouter l'émission électronique possible des extrémités débordantes du filament.

Il y a donc un choix judicieux à effectuer dans les valeurs du montage, et de ce point de vue, il faut, chauffant, ces valeurs être toujours les plus faibles possibles.

Il est aussi recommandé de limiter les extrémités du filament.

Les bruits parasites rencontrés parfois provoquant de légers dépôts de vapeur du filament (gatter on metal) d'électrodes vaporisées pendant le pompage et ayant un mauvais contact avec le support sur lequel elles sont déposées.

D'autres fois, il s'agit de poussières de verre qui se déposent sur les électrodes pendant le montage et qui se trouvent carbonisées au pompage, entraînant des contacts intermittents.

Quant aux vibrations mécaniques, elles peuvent être réduites par des montages rigides, et sont généralement fixés par des micas.

Dans ce sens, les lampes des séries récentes à faible encombrement sont particulièrement avantageuses.

Signalons enfin, pour terminer ce chapitre relatif aux lampes de réception, un autre phénomène menaçant des perturbations dans l'utilisation, à savoir l'effet « C ».

Cet effet est dû à l'induction de charges sur le verre, qui émet alors des électrons secondaires quand le potentiel d'anode passe par une valeur critique. Ceci peut arriver quand des électrons de la cathode atteignent l'anode.

On évite ce phénomène en recouvrant la paroi interne de l'anode avec un corps à faible coefficient d'émission secondaire, tel que le noir de fumée.

II) Lampes multiples.

Nous n'avons parlé que des chapitres que des lampes triodes.

Les lampes à grilles multiples (de la tétrode à l'octode) se réalisent de la même façon, la seule différence est qu'elles sont connectées résistamment dans la compléte mécanique du montage.

Les lampes à grille multiple sont pour les lampes doubles (diode ou diode-diole associées dans la même anode) avec une triode ou une pentode).

LAMPES D'ÉMISSION

A) Filament.

Le seul filament employé autrefois était le filament de tungstène pur fonctionnant à une température de 1400 degrés pour avoir une émission suffisante. Pour de petites lampes, on peut utiliser un filament en nickel pur par évaporation.

On lui préfère donc plus souvent le tungstène thoré ou le filament recouvert d'oxydes.

Le thorium, même à faible pourcentage (0,5 à 2 %) est capable d'une émission considérable à une température réduite de 1200 degrés. Le thorium est un élément théorique peut facilement son émission en présence d'un mauvais vide (dégazements en

cours de fonctionnement) d'où une certaine fragilité de la lampe qui ne peut être surmontée qu'en faisant le risque de l'émission.

B) Grille.

La grille doit être capable de pouvoir supporter la chaleur produite par les électrons, la dissipation, et la chaleur provenant du rayonnement des électrons (l'émission de la plaque). Pour de petites lampes, la grille est en nickel, on peut augmenter le pouvoir de dissipation en la recouvrant d'un dépôt noir de carbone.

C) Plaque.

On peut distinguer deux catégories de lampes d'émission : celles dont le refroidissement de l'anode se fait par libre circulation de l'air autour de l'anode (lampes dites à « verre » jusqu'à 20 kilowatts), et celles dont le refroidissement se fait par conduction à travers le « cadre » effectuant par circulation d'un fluide (eau) autour de la plaque.

Pour les lampes de verre, l'anode peut être en nickel, nickel ou noir, moxibolène ou tungstène.

Des aléas permettent d'augmenter le pouvoir de dissipation.

Pour les lampes à circulation d'air, l'anode est en cuivre et forme la paroi extérieure de la lampe.

Il est connu qu'une surface polie et rugueuse diffuse la chaleur qu'une surface brillante et lisse.

On obtient une telle surface par une opération, sablage ou oxydation.

Les Américains utilisent parfois des anodes en graphite, mais celles-ci sont fragiles et se relèvent difficilement à purger.

D) Support de verre (piéd de la lampe).

Le principe est analogue à celui des lampes de réception.

Toutefois, on utilise un verre plus dur, on porte plus grandes les distances des supports d'électrodes dans le verre sont fonction des tensions qui seront appliquées à la lampe en fonctionnement.

On dispose souvent plusieurs pieds, chaque pied supportant une électrode, ce qui augmente ainsi l'isolation.

Les traversées de verre sont fonction des intensités des courants qui les parcourent.

Pour des lampes de grande puissance, le filament enveloppe l'anode, ce qui est favorable ; l'intensité du courant parcourant les conducteurs de support est réduite lorsque quelques centaines d'ampères.

On ne peut songer à utiliser un conducteur de trop gros diamètre, parce qu'il est très difficile d'obtenir une adhérence aux verres. On tourne la difficulté en utilisant une tige métallique double concentrique, permettant une circulation d'air pour le refroidissement.

B) Montage des électrodes.

Les électrodes sont soudées ou rivées sur des colliers serrés sur les tubes de verre des pieds, afin d'éviter la déformation de l'allongement du filament quand il est allumé, pour assurer la rigidité des brins. Des ressorts sont prévus à cet effet.

Les ampoules de verre doivent être dimensionnées, en tenant compte de deux considérations principales : la température ne doit pas être trop élevée (maximum 200 degrés environ) pour être suffisamment loin du verre, et pour éviter la déformation, et pour conserver ses qualités d'isolation d'autre part.

F) Pompage.

Pour les faibles puissances, le

dégazage des électrodes s'opère par chauffage en haute fréquence, comme pour les lampes de réception. Pour les lampes de grande puissance, la masse de métal à dégazer est très importante, et il est difficile d'attendre ces températures très élevées, voisines du point de réaction. Pour les lampes à haute puissance, on a obtenu avec un oscillateur H.F., par suite du matériel trop coûteux, les lampes à haute puissance par une telle installation.

On opère alors par bombardement électronique. Le filament étant allumé à une température voisine de celle de l'anode, on évacue le vide de l'électrode à purger (grille ou plaque) à haut potentiel, ce qui détermine un certain courant d'ionisation, et par conséquent une puissance qui se trouve entièrement dissipée sur l'électrode considérée.

Le pompage complet peut ainsi durer de 1 heure à 50 heures, selon la puissance de la lampe.

G) Essais.

De la même façon que pour les lampes de réception, on vérifie la circulation d'ionisation des électrodes de la lampe. Au surplus, il est désirable, pour les lampes à circulation d'ionisation, de faire un examen radiographique de la structure interne de la lampe, qui ne peut être faite qu'après la mise sous tension, la grille et le filament étant complètement entourés par l'anode.

On décide ainsi les défauts du montage et les accidents qui ont pu survenir au cours de la fabrication (défauts de fonction des électrodes).

Toutes les lampes sont soumises à une oscillation sur les fréquences les plus faibles compatibles avec leur destination. Les modifications, en superpose à la tension continue d'une tension alternante, permettent de vérifier la tenue de la modulation.

Les capacités aux électrodes sont vérifiées, ainsi que les distances des supports d'électrodes.

Enfin, les lampes de faible puissance, principalement celles destinées aux chocs et aux vibrations.

CONCLUSION

En résumé, on voit que la fabrication des lampes de T.S.F. est extrêmement complexe et délicate, est une industrie très spéciale. Et cependant, malgré qu'elle soit jeune, elle se développe à une vitesse qui est grande.

Pour s'en assurer, il suffit de comparer la triode de réception d'un modèle fabriqué en 1925, avec une octode secteur et une lampe électrode de 500 kilowatts, les différences sont énormes. Pour s'en assurer, il suffit de comparer la triode de réception d'un modèle fabriqué en 1925, avec une octode secteur et une lampe électrode de 500 kilowatts, les différences sont énormes. Pour s'en assurer, il suffit de comparer la triode de réception d'un modèle fabriqué en 1925, avec une octode secteur et une lampe électrode de 500 kilowatts, les différences sont énormes.

Pour la lampe de réception, le filament a un diamètre de 20 microns, la grille a un diamètre d'environ 45 mm, la plaque a une surface de 3 cm. carrés ; la lampe a une longueur de 20 mm, et pèse environ 100 grammes.

Pour la lampe de 500 kilowatts, le filament a un diamètre de 20 microns, la grille a un diamètre d'environ 45 mm, la plaque a une surface de 3 cm. carrés ; la lampe a une longueur de 20 mm, et pèse environ 100 grammes.

La comparaison est saisissante.

R. SUART.

Les 2 et 3 de la semaine de Novembre, nous offrons à TOUT VISITEUR SANS obligation, une pièce utile à tous sans frais. Il ne faut rien acheter, nous vous enverrons le matériel mis à votre disposition (sans enregistrement du stock). Nous joindrons certes tout ce qui est en stock.

META 6

Alternatif 6 lampes G 6, 633, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

META 7

Alternatif 7 lampes G 6, 633, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

META 8

Alternatif 8 lampes G 6, 633, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

META 9

Alternatif 9 lampes G 6, 633, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

META 10

Alternatif 10 lampes G 6, 633, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745

LE HAUT-PARLEUR

Lampemètre secteur précis et de construction économique permettant un contrôle rapide et complet de tous les types de lampes usuels.

par Antoine TAILLIEZ

Malgré toute leur perfection actuelles, les lampes restent les organes les plus fragiles de nos récepteurs. Elles sont sujettes à l'usure et à la fatigue, elles souffrent des chocs et des surtensions. Tout en tant, une lampe est appelée à périr par vieillesse ou par accident.

Bien qu'en cours de fabrication elles soient soumises à des contrôles minutieux qui font que dans la pratique elles causent souvent moins de pannes qu'elles seules que les autres appareils réunis, il n'en est pas moins indispensable de vérifier leur fonctionnement, exactement comme on le fait des résistances ou des condensateurs fixes.

Théoriquement, la vérification de toutes les caractéristiques d'une lampe devrait se faire dans les conditions mêmes de son emploi, pour lequel elle a été établie. Dans ce cas, on applique à la lampe ses tensions normales de chauffage et de plaque. On mesure alors toutes les variations du doit anodique en fonction du potentiel appliqué à la grille. On peut à même coup mesurer son degré d'isolement, le bon état de ses électrodes en résistance, ses capacités internes, etc.

De telles mesures sont indispensables dans une unité fabri-

DIFFERENTS MODELES DE LAMPOMETRES

Jadis, au temps de l'alimentation par batteries, on pouvait facilement se procurer des éléments nécessaires à la vérification des lampes : une batterie de chauffage, une batterie de tension anodique, une pile de polarisation. En y ajoutant un milliampermètre, on pouvait vérifier, au besoin avec une très grande précision, tous les modèles de tubes (Fig. 1). La réalisation d'un tel lampomètre était




Fig. 2 - Lampomètre secteur très simple, qui ne fournit que des indications simplifiées. Une lampe peut très bien déborder un courant anodique apparentement normal et cependant, à pas fonction ne correctement, par suite d'un vide déficient, qui, en service intensif, compromettrait ses propriétés amplificatrices. Il peut arriver que la grille soit déformée, que la cathode soit insuffisamment isolée au filament, etc.

On se voit cependant un tube avec plus de précision, est indispensable de pouvoir mesurer les variations du courant anodique en fonction de la polarisation.

Il est facile, tout au moins sur le papier, de donner une version secteur du précédent schéma. La batterie de chauffage est remplacée par un secondaire de transformateur, la batterie haute tension par un redresseur à valve ; quant à la pile de polarisation, on peut lui substituer des résistances chutes ou même un petit redresseur auxiliaire utilisant un diode ou un couple à l'oxyde de cuivre. Une fois parti dans cette voie, on peut réaliser des lampomètres très complexes, dotés de toutes sortes d'organes auxiliaires : vérificateurs, voltmètres multiples, stabilisateurs de tension, etc., qui permettent des contrôles dans des conditions très voisines de la réalité la plupart des types de lampes, ou de vérifier des milliers d'un près de deux cents). Les constructeurs américains ont fait d'abord ces lampomètres, de genre, un constructeur européen, Philips, a trouvé le moyen de perfectionner la méthode en utilisant des cartons perforés qui réalisent automatiquement toutes les connexions nécessaires à la vérification d'un modèle de tube. Ces lampomètres de précision sont très utiles dans les grands laboratoires, les stations service et chez les revendeurs.

Pour se, on a réalisé des lampomètres très simplifiés, les-

quels arrivent à ne plus comprendre qu'un simple transformateur de chauffage et un milliampermètre, la tension anodique étant fournie par le courant du secteur, que la lampe redresse elle-même (Fig. 2).

Toute lampe de réception est, en définitive, constituée par une valve, à l'intérieur de laquelle on a monté une ou plusieurs grilles. Pour les mesures, on peut donc très bien l'alimenter en alternatif qu'elle redressera ipso facto, et mesurer la composante continue de son courant anodique. S'il s'agit d'une lampe à cathode froide, on réduit dans ce octode, etc., on réduit dans ce cas à la plaque toutes les électrodes normalement alimentées à haute tension (grilles écran, grilles anodes, etc.) et on les considère, pour la mesure, comme une anode unique, tandis que la ou les grilles de commande sont réunies à la cathode et, par conséquent, au filament. Le seul contrôle porte alors sur la valeur de ce courant anodique total que l'on mesure par comparaison avec celui d'une lampe témoin en bon état.

Un tel lampomètre est très économique et son emploi est très facile, mais il ne fournit que des indications simplifiées. Une lampe peut très bien déborder un courant anodique apparentement normal et cependant, à pas fonction ne correctement, par suite d'un vide déficient, qui, en service intensif, compromettrait ses propriétés amplificatrices. Il peut arriver que la grille soit déformée, que la cathode soit insuffisamment isolée au filament, etc.




Fig. 3 - Schéma théorique et pratique du lampomètre HP 1938. La lampe à contrôler fonctionne en autoredresseur. La tension anodique est prise sur le primaire du transformateur de chauffage T, qui donne dix tensions au secondaire. La polarisation est fournie par quatre résistances R1, R2, R3, R4 en série avec la cathode. Un inverseur I5 permet de faire varier la tension appliquée à l'anode. Un inverseur I6 permet de sélectionner les tensions appliquées aux grilles-écran. Les lampes témoins N, L2, L3, L4 permettent de déceler les courts-circuits éventuels entre électrodes et de contrôler la qualité du diode de découplage qui trouve protégé par la self S2 contre le passage accidentel du courant alternatif.

ANTOINE TAILLIEZ, né en 1899, est un des fils de la radio. Dès 1917, il réalisait avec succès son premier récepteur à tubes alors qu'il était encore au collège.

Trifluorure au sein d'un ordre de guerre, il participa en 1917 et 1918 les premières apparitions de télégraphie par la soie.

En 1921, les premières émissions radio-phoniques de la Tour le ramènent à sa passion. Il fut un des tout premiers collaborateurs techniques du Haut-Parleur (1925) puis entra à L'Antenne en 1926. Antoine Tailliez collabora aussi à certaines revues professionnalisme, il est également professeur à l'Institut Philomatique.

4° Contrôle de la variation du courant anodique en fonction de la tension appliquée aux écrans 5° et 6° Vérification des courts-circuits pouvant exister dans les circuits de plaque d'écran.

Enfin, condition générale, le lampomètre devait permettre de vérifier le plus grand nombre de tubes possible, quels que soient leur type, leur culot, leur tension de chauffage.

La Figure 3 donne le schéma de principe théorique et pratique de l'appareil.

L'alimentation du lampomètre est assurée par un transformateur unique dont le secondaire donne toutes les tensions de chauffage susceptibles d'être rencontrées dans la pratique, soit 10 au total, à savoir : 2,5, 4, 5, 6,3, 7,5, 13,20, 25 et 30 volts. Il est donc possible d'essayer tous les modèles de tubes actuellement en service, depuis les tubes pour batteries jusqu'aux lampes tubes courts (1).

(1) Dans le n° 569, Mlle Douriaux a donné toutes les caractéristiques pour la construction d'un transformateur de moule analogique.




Fig. 3 - Schéma théorique et pratique du lampomètre HP 1938. La lampe à contrôler fonctionne en autoredresseur. La tension anodique est prise sur le primaire du transformateur de chauffage T, qui donne dix tensions au secondaire. La polarisation est fournie par quatre résistances R1, R2, R3, R4 en série avec la cathode. Un inverseur I5 permet de faire varier la tension appliquée à l'anode. Un inverseur I6 permet de sélectionner les tensions appliquées aux grilles-écran. Les lampes témoins N, L2, L3, L4 permettent de déceler les courts-circuits éventuels entre électrodes et de contrôler la qualité du diode de découplage qui trouve protégé par la self S2 contre le passage accidentel du courant alternatif.

La tension anodique n'est pas redressée ; elle est prise aux bornes du primaire du transformateur, qui joue alors le rôle d'auto-transfo. Un inverseur I1 permet d'allumer la lampe à tester, jus 120 ou 220 volts, suivant le cas, quelle que soit la tension propre du secteur, à la condition toutefois que celui-ci soit convenablement accordé au transformateur par le distributeur L1.

Un interrupteur général Ig commande la mise en service du lampmètre. Une lampe signalatrice L1, branchée en parallèle sur le dévoltageur à V₂, permet de contrôler la mise sous tension.

En l'interrupteur I2, shunté par une ampoule à V=0,4 A, permet de vérifier l'intégrité du filament (premier contrôle).

Normalement, le circuit de chauffage est relié à la cathode, mais un inverseur I3 permet également de le relier à la prise 120 volts du primaire par une lampe au non N et une résistance de protection R5. En cas de court-circuit entre cathode et filament, la lampe N s'allume (deuxième contrôle).

La cathode est reliée à la prise 0 volt primaire par une chaîne de résistances R1, R2, R3, R4, grâce auxquelles on peut faire varier la polarisation appliquée à la grille, par le commutateur I4 et, partant, mesurer la pente de la lampe (troisième contrôle).

On les écarte (et par là, bien entendu, toutes les grilles auxiliaires notamment pour $\alpha = 1$, T) sont reliés ensemble et peuvent être reliés à une ou l'autre extrémité de la

résistance R6, montée en pont avec la résistance R7 sur le circuit anodique général. On a ainsi la faculté de faire varier la tension appliquée aux écrans (soit entre 70 et 130 V, soit entre 110 et 220, suivant que l'inverseur I1 est branché sur 120 ou 220 volts) et, par là, d'observer l'influence de la tension d'écran sur le débit anodique (quatrième contrôle).

Les écrans sont réunis à l'inverseur I5 par une lampe indicatrice L2 et une résistance de protection R8. En cas de court-circuit, cette lampe s'allume (cinquième contrôle).

Enfin, la plaque est reliée au circuit primaire par un inverseur I6, qui permet de la brancher soit sur le milliampèremètre de mesure (position M), soit sur la lampe L3, protégée par la résistance R9 (position E) pour pouvoir dépoter les courants éventuels, sixième contrôle).

LE MILLIAMPÈREMETRE

Le cerveau du lampmètre c'est son milliampèremètre ; c'est de sa qualité que dépend la précision de l'appareil. Il est indispensable d'utiliser un galvanomètre à cadre, pour courant continu, puisqu'il s'agit de mesurer le courant redressé par la lampe. C'est ainsi qu'on trouve des milliampèrètres à plusieurs sensibilités, qui peuvent parfaitement convenir. Ils n'ont qu'un défaut, c'est d'être assez chers.

On peut cependant tourner cette difficulté en utilisant un milliampèremètre à a.c. ou à l.b.e., qu'on pourra adapter le reste du

temps à d'autres usages. C'est ainsi qu'on peut très bien utiliser sur le lampmètre une boîte de contrôle (ou contrôleur universel) du type habituel, bien que les échelles de ces instruments (3, 20, 200 mA) ne soient pas parfaitement adaptées.

Mais la solution la plus élégante consiste à monter un milliampèremètre universel qu'on pourra adapter à toutes les sensibilités voulues par le moyen de shunts amovibles. C'est ainsi que nous avons trouvé dans le commerce un milliampèremètre, spécialement construit dans ce but, et dont la sensibilité est de 1 mA. En utilisant des shunts fournis par le constructeur à un prix relativement modique, il est possible de le graduer pour toutes les sensibilités, notamment pour les échelles 2,5, 15 et 100 milliampères, grâce auxquelles nous pouvons mesurer avec précision le débit de toutes les lampes habituelles. Le reste du temps, ce milliampèremètre peut être utilisé à d'autres usages. On peut, notamment, le transformer en voltmètre à très grande sensibilité (1.000 ohms par volt) ou l'adapter par un redresseur spécial à la mesure des courants alternatifs.

En l'espèce, la résistance de ce milliampèremètre étant de 500 ohms, faut, pour l'adapter aux échelles 2,5, 15 et 100 mA, trois shunts d'une résistance respective de 175, 17,8 et 2,51 ohms (schémas I10, I11 et I12 mis en service par le commutateur I7). Il serait vain de rechercher des valeurs aussi bizarres chez les fabricants habituels et il est indispensable de s'adresser au fabricant même du milliampèremètre.

UNE PRÉCAUTION IMPORTANTE

Quel qu'il soit, le milliampèremètre est un instrument de prix, et il importe de le protéger contre tout accident. Il arrive souvent, dans les lampmètres habituels où le milliampèremètre est directement encastré dans le circuit, ce qu'on appelle, lorsqu'on essaye un tube en court-circuit, que le courant alternatif traversant l'appareil de mesure, à l'insu de l'opérateur, puisque son aiguille ne dévie pas, et le détruit irrémédiablement.

Dans le lampmètre HP 1908, le milliampèremètre est protégé contre tout accident du ce genre par une self à fer qui laisse passer le courant redressé mais s'oppose au passage du courant alternatif, qui est alors dérivé par le condensateur C. On réalise ainsi un véritable filtre. Cette self doit avoir le maximum d'impédance pour le minimum de résistance. Une self d'environ 50 henrys et 750 ohms, telle que les selfs de filtrage utilisés sur les petits récepteurs, peut parfaitement convenir.

Si la résistance ne saurait en rien modifier la précision des lectures. Par contre, ce montage, grâce à la constante de temps du condensateur de dérivation, évite les oscillations brusques de l'aiguille. Le condensateur C au papier a une valeur de 4 microfarads (tension de service 750 volts ou plus).



LA CONSTRUCTION

Comme on a pu le voir, la détermination des caractéristiques essentielles du lampmètre n'est pas de réelle difficulté ;

il n'en est pas de même du détail pratique essentiel : le raccordement des lampes.

Quelqu'un a-t-il essayé de faire le démontrement des types de lampes qui ont pu être réalisées commercialement en Europe et en Amérique ? C'est douteux, mais il n'est pas exagéré de fixer leur nombre aux environs de deux cents, sur lesquels plus d'une centaine sont encore actuellement en service courant en France. Si l'on tient compte que certains modèles de lampes ont été établis avec deux ou trois modèles différents, on aboutit à cette conclusion que pour pouvoir essayer ces différents modèles de tubes, il faudrait disposer au moins d'une cinquantaine de culots. On pourrait ainsi établir un pupitre de mesure d'un aspect très impressionnant mais qui ne rendra pas les services attendus en proportion de son prix de revient et de sa complication.

Pour simuler l'établissement des points de raccordement, nous nous sommes appliqués à utiliser le même outillage le plus grand nombre de tubes possible. C'est ainsi qu'avec la disposition adoptée, le même outillage quadruple européen broches peut servir à la mesure aussi bien des triodes 4 volts à chauffage indirect ou à chauffage direct, que des triodes à chauffage direct. La seule différence, c'est que dans ce cas il n'y a pas à vérifier l'isolement de la cathode, et pour cause. Cette possibilité de faire varier les tensions a permis d'utiliser les mêmes supports pour l'essai des lampes américaines chauffées sous 2,5 et 6,3 volts, de même pour les lampes européennes à



Vue du dessous, supérieur du lampmètre.

Antoine TAILLIEZ.

Abaque pour la détermination des résistances de polarisation des lampes

par A. de GOUVENAIN

Pour effectuer un projet de poste fait calculer, très soigneusement, la valeur des éléments qui le composent. Nous n'entreprendrions pas d'exposer, de façon complète, le calcul d'un poste, ce qui nécessiterait de nombreux chapitres, et pour aujourd'hui nous examinerons qu'un problème particulier, celui du calcul des résistances de polarisation.

On sait, pour chaque type de lampe et pour chacune des fonctions qu'elle remplit, il existe, pour des tensions plaques et écrans déterminées, une valeur de la polarisation grille qui permet d'obtenir les meilleurs résultats, et plus on s'écarte de cette polarisation optimale, plus les résultats seront médiocres. On choisit donc la polarisation optimale qu'il y a à choisir, en tenant compte de la valeur du vecteur obtenu de la manœuvre de qualité, ce qui est bien en réalité le but à atteindre.

Comment résoudre pratiquement le problème ? On commence par se reporter au réseau des caractéristiques de la lampe employée, ces réseaux indiquent le courant de la cathode plaque Ip, en fonction de la



A. DE GOUVENAIN est né en 1907. Ingénieur E. S. M. E. et E. S. E., il est attaché depuis 1933 à l'Établissement central du matériel des transmissions.

Spécialisé dans les sources haute fréquence et les sténographes de précision, A. de Gouvenain fait déjà autorité en la matière. Il collabore naturellement à plusieurs revues et très régulièrement au Haut-Parleur avec le talent et l'expérience que lui valent ses incessants travaux de laboratoire.

tension plaque V_p pour différentes tensions grille V_g et ceci pour une tension d'écran déterminée. Un tel réseau est représenté sur la figure 1 (sur cette figure, nous indiquerons la cathode de la lampe EL3 pentode BF à forte pente).

Ce réseau étant connu, il faut choisir le point de fonctionnement ; ce point ne peut être choisi au hasard, il est conditionné par des con-

siderations de dissipation anodique, d'impédance de charge et de distorsion. Ce point est d'ailleurs indiqué par le constructeur sur ses notices, et souvent on indique la valeur du courant plaque et la polarisation correspondante en volts.




FIG. 1. — Courant anodique en fonction de la tension anodique de la lampe EL3 pour différentes valeurs de polarisation grille. Le réseau est à 250 volts. La ligne pointillée limite la zone d'utilisation.

Dans ces conditions, le problème se simplifie, car la polarisation étant indiquée, il suffit de réaliser un système qui produise une chute de tension entre la cathode et la grille. Le montage est alors très simple, il suffit de placer une résistance entre la cathode et la masse, cette résistance étant parcourue par le courant cathodique. C'est-à-dire la somme des courants des autres électrodes (en général courant plaque plus courant écran).

Reprenons le cas de la lampe EL3.

on voit, d'après la notice d'emploi, que la dissipation anodique maximale étant de 9 watts, il suffit de tracer la courbe de dissipation maximale pour limiter la partie utilisable ; d'autre part, si l'on veut se placer dans la partie médiane du courant, on voit que l'on peut facilement la trouver à 250 volts. On aura un courant anodique de 38 milliamètres pour une polarisation de grille de -6 volts. C'est bien la valeur indiquée par la notice d'emploi, qui nous indique de plus, que, dans ces conditions, le courant écran est de 4 milliamètres, soit 40 milliamètres au total pour le courant passant dans la cathode.

La valeur de la résistance à intercaler entre la cathode et la masse sera alors donnée par la loi d'Ohm et l'on a $R = U/I$ soit

$$R = 6 / 0,04 = 150 \text{ ohms.}$$

Suivant les types de lampes et ses conditions d'emploi, cette résistance varie, mais néanmoins voici quelques ordres de grandeur des lampes actuelles les plus courantes :

Lampe amplificatrice BF finale 1 : 350 à 600 ohms.
Lampe amplificatrice push-pull final : 750 à 1.750 ohms.
Prémultiplicatrice BF par transformateur : 650 à 2.500 ohms.




FIG. 2. — La résistance R dépend de la lampe et de son utilisation (section et tensions appliquées). C'est pour déterminer sa valeur que nous avons établi l'abaque.

Prémultiplicatrice BF par résistance-capacité : 1.500 à 3.000 ohms.
Amplificatrice HF ou RF : 250 à 300 ohms.
Chargeuse de fréquence : 250 à 600 ohms.

Électrique par la courbure de plaque : 8.000 à 20.000 ohms.

Comme on peut s'en rendre compte, les valeurs sont assez élevées, mais elles sont approximatives, elles ne permettent pas d'avoir une idée approximative de la résistance de cathode.

Pour faciliter le travail du technicien, nous avons établi l'abaque




FIG. 3. — Mode d'emploi de l'abaque. Après avoir déterminé la droite correspondant aux milliamètres et l'horizontale passant par le voltage de polarisation en volt désiré, on obtient le point d'intersection O. Par ce point, on fait passer une verticale qui permet de connaître la résistance R en ohms.

ci-joint qui permet d'être instantanément la valeur de la résistance et l'on connaît la polarisation de grille et le courant qui passe dans la cathode.

Pour utiliser l'abaque, on cherche la ligne horizontale correspondant à la valeur de la polarisation en volts, on fait on cherche la ligne oblique qui correspond à la valeur du courant cathodique exprimé en milliamètres. Puis on détermine l'intersection de ces deux lignes, par le point ainsi trouvé on fait passer une verticale qui donne alors la valeur de la résistance exprimée en ohms.

C'est ce mode d'utilisation qui est représenté sur le croquis de la figure 3.

Si les nombres ne sont pas des valeurs rondes marquées sur l'abaque, il faut interpoler à l'aide des repères que l'échelle est logarithmique et non pas linéaire.

A NOS LECTEURS

Si complète qu'ait été la rédaction de ce numéro spécial du « Haut-Parleur » sur les lampes, certaines questions secondaires n'ont pu être traitées matériellement. Le sujet était si vaste qu'il n'y a pas grand nombre de pages, aussi dit nécessaire, mais nous nous étions imposé de ne pas augmenter le prix du numéro.

Que nos lecteurs se rassurent. Quelques articles spécialement écrits pour ce numéro, et qui n'ont pu y trouver place, seront publiés dans nos numéros suivants. Ils traitent des sujets connexes tels que les applications industrielles des lampes, les cellules photo-électriques, les tubes à néon, les oscillographes cathodiques, etc., dont l'absence dans ce numéro spécial ne diminue pas son caractère de documentation complète.

Notamment des compléments seront donnés à propos du Lampemètre H.P. 1938 sous forme de tableaux des valeurs d'essai pour les lampes européennes et américaines anciens modèles.

Chacun sait

la contre réaction

est un grand progrès...

Son efficacité est accrue par l'utilisation des lampes à forte pente : penthode intermédiaire EF 6, penthode finale EL 3 ou EBL 3 - de la série transcontinentale DARIO ROUGE.



Série Transcontinentale

La contre réaction c'est bien
Avec des Dario Rouges c'est mieux

EDITIONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES FRANÇAISE
DIRECTION ET RÉDACTION, 25, rue Louvois-Grand, PARIS
Gérant : G. PAGÉAL, Imp. Commerciale, 5, r. Lamarinière, Paris-14

L'avenir des tubes électroniques

Pour essayer de deviner ce que seront dans l'avenir les tubes électroniques, sans partir sur de considérations fragiles, il semble très intéressant de faire le point et d'examiner dans quelles conditions matérielles l'électronique, science appliquée, a pu bénéficier jusqu'ici




FIG. 1.

des progrès de la recherche pure. Et maintenant d'abord, comment sont réalisés nos lampes de T.S.F. On a remarqué, comme dans d'autres techniques, que la méthode négative qui tend à supprimer — ou à utiliser — des défauts existants, a été, entre toutes, la plus fructueuse. Et c'est ainsi que l'on étudie des circuits pouvant convertir aux lampes ainsi créées; ces circuits sont d'ailleurs imaginés le plus souvent par les techniciens mêmes du constructeur de lampes. Si l'on considère seulement la source d'électrons il faut remarquer la différence profonde qui existe entre le filament en tungstène plein des lampes T.M et celui des premières lampes à filaments thorés ou à oxyde rapportés, entre ces dernières et les tubes à cathodes chauffantes.

PROGRES MECANQUES ET CHIMIQUES

Technique du montage. — Les premières lampes T.M étaient soigneusement montées à la main et même l'habileté des ouvrières, la régularité de centrage de la grille ou... du filament était loin d'être obtenue. Avec le temps, le fillement prenait un centre une fois importante et venait un jour rencontrer la grille. Nous en avons vu mouler des tubes lampes !

Le premier remède a donc été de monter à la machine horizontalement ou verticalement, des électrodes planes, anode rectangulaire, grille bobinée sur une forme en miche, et filament plus robuste.




FIG. 2.

les puisqu'il était tendu en V ou en W et supporté en plusieurs points.

Je considère la dispersion de la poutre et le vidage par exemple incorporé dans le pied-support du tube, comme un cas de défauts de haute valeur qui résultent, en fait, d'une idée géniale.

Les verres tous des premières lampes étaient plats ou moins bombés et d'un isolement thermique insuffisant. Les données pour la construction des électrodes étaient par conséquent insuffisantes et c'est pour remédier à la conductibilité directe et à la capacité

entre fils d'amorce que l'on songea à séparer la grille de la plaque dans les lampes à cornes. Pendant longtemps les électrodes étaient maintenues rigides par des barrettes de verre. Mais le verre se recouvrait souvent assez rapidement d'une couche mateuse qui empêchait la circulation des électrons. Le point en mica ou la barrette de magnésium en forme plus de rigidité et moins de pertes, beaucoup facilité la création des machines automatiques de production rapide. De plus, le mica donne bien plus de facilité pour l'ajustage final avant le vidage des ampoules. La chimie nous offre, sans maintenance, de nouveaux isolants lorsqu'ils auront donné toute satisfaction dans les essais de durée. La technique actuelle des lampes à plusieurs grilles mène des distances rigoureuses entre électrodes, des grilles bobinées mécaniquement que le pas soit variable ou invariable, un garnissage de maille qui permette de commander au mieux le flux électronique.

TECHNIQUE DU VIDE. — Les nouvelles lampes rapides conçues avec des matériaux nouveaux ont des gaz résiduels par le procédé à l'acide, par exemple, permettent de faire des tubes à vide aussi étanches à ceux des premières lampes. Les piques à air liquide, maintenant plus faciles à réaliser, ont permis la technique du froid pour arriver à celle du vide. Les travaux de M. de Marigny ont permis le point de départ de ces recherches diverses mais à combien d'autres




FIG. 3.

sont pas explicites et ces lampes n'existent pas, ne fonctionnent pas, même théoriquement. On commença, sans doute, par l'amplification basse fréquence avec tubes à gat ou à mercure, mais actuellement on ne peut pas bien comment la grille de commande pourrait jouer son rôle d'une manière rigoureuse. Ce serait un exemple assez curieux de retour en arrière, car il y a dix ans, on utilisait pour la détection le dodion et autres lampes à amplification gazeuse. Une lampe d'essai récente à cathode avec cathodes semble montrer de possibilités pour l'amplification des fréquences basses. Cette lampe peut servir d'oscillateur d'essai fonctionnant sous de faibles tensions d'anode. Elle se compose d'une cathode (fig. 4) d'un premier grillage fermé (cathode), d'un second grillage et d'une anode rectangulaire. Un arc à mercure entre la cathode et la cathode. Les ions positifs tendent à rejoindre la plaque d'espace électronique. Les électrons attirés par l'anode traversent sans encombre la grille. Les fréquences basses la poutre est facilement de 30 mA/V.

PROGRES DANS LA CONCEPTION DU TUBE

De quelle façon sont étudiés les nouveaux tubes ? Cette question n'a été posée bien souvent et peut-être croisi plusieurs réponses. La nouvelle lampe ne nait pas comme certains poèmes dictés à leur auteur par une muse imprévue et sans balbutiements. L'ingénieur prenant de la soustra une feuille de papier à dessin neuve et de la droite graine ensuite, sans rature, le plan de la lampe de demain, est un produit d'inspiration. Les grilles ont été ajoutées une par une à l'ai vu de bon sens. L'étude a progressé à plusieurs reprises pour que l'on fasse construire, sans délai, la lampe qu'on avait imaginée et se soit penché sérieusement — sans avoir essayé — que la technique

allait se trouver renouvelée. Il était bien plus facile de revenir avec un palmer (la vernier), toutes les dimensions d'une lampe donnée, l'ont fait à l'essai, les frais d'études et puis c'est déjà un mois de la difficulté supplémentaire de la seconde tentative sans ambages, tout bien la première. Bien utiliser une cathode bien faite donne déjà à penser.

CATHODES MODERNES

Les cathodes ou le filament consomment de moins en moins, où la matière émissive tient mieux, où la température est régulière, sont déjà obtenus mais il faut encore chercher dans cette voie, car le dernier mot n'est pas dit. Le coefficient d'amplification est lui-même à la distance grille-cathode et grille-anode et une réduction du diamètre de la cathode permettrait de donner aux lampes des dimensions géométriques plus faibles pour les fonctions HF. L'amélioration certaine obtenue par la réduction du parcours électronique ne doit pas modifier les caractéristiques modernes.

L'avenir prochain est encore aux cathodes et même pour les petites lampes d'émission. Puis, faisons sans, un changement radical peut demander une dizaine d'années ou plus, mais ce n'est qu'un rêve actuellement. Il y aura peut-être des lampes sans filament ou sans cathode (le ne parle pas de lampes à multiplicateurs photodétecteurs, les brevets qui en parlent déjà, ne


dynamion on obtient un tube où l'émission secondaire est mesurable importante. La course la Va (figure 2), comprend deux portions distinctes avec déphasage de la résistance interne et ensuite une élévation très grande de la résistance interne. Les sections d'électrons très distants (ce qui augmente la distance anode-cathode), ont une capacité interne qui varie dans des temps de parcours électroniques augmentés. Dans l'avenir, on pourra, en partant de ce principe et en utilisant des tensions d'accélération élevées pour obtenir des vitesses électroniques plus grandes, disposer ainsi de lampes remarquables pour autres courtes.

LAMPES A CHAMP MAGNETIQUE

Nous nous souvenons d'avoir vu dans le passé, des noms étranges : frenotron, calyatron qui désignent des lampes où la grille était remplacée par un champ magnétique intérieur ou extérieur. La conception du magnétron a substitué le résonateur maintenant l'emploi très pratique dans les circuits oscillateurs pour ondes très courtes. Dans l'avenir prochain, le principe de la déviation magnétique peut trouver son application dans les lampes de réception principalement pour la concentration électronique dans les lampes à forte dissipation d'anode.

LAMPES A DEVIATION STATIQUE

Différents modèles de ces lampes ont été déjà proposés et, bien qu'il y ait des possibilités dans cette voie les résultats ne sont pas encore définitifs. Le point de départ est le domaine des tubes à rayons cathodiques où l'on a supposé l'écran fluorescent. Les tubes sont distants des anodes portées à des tensions différentes. La tension à amplifier modifie la direction du faisceau d'électrons et le courant d'anode passe ainsi d'une valeur très voisine de zéro à sa valeur maximum. La nécessité de concentrer le fais-



Lampe à déviation montée en amplificateur (principe)

FIG. 4.

ceau avait le de dévier, oblige à des dimensions telles que le parcours électronique est très long. (Figure 3)

Dans cette solution, rien n'est immédiatement applicable avec intérêt. Mais, malgré cela, aucune solution ne doit être condamnée à priori.

MULTIPLICATEURS D'ELECTRONS

L'émission secondaire que l'on réduit par tous les moyens dans les lampes normales, est utilisée,

ou contraire, exclusivement dans les multiplicateurs. Le principe est bien connu, les techniciens ont souvent une idée beaucoup plus vague d'aspect physique des tubes. On choisit pour électrodes émissives secondaires des plaques d'argent ou d'oxyde d'aluminium. La première plaque reçoit un flux lumineux. A l'aide d'un champ électrique interne, elle règle les trajectoires des électrons. Et voit retracer dans ses grandes lignes le multiplicateur électrons pour l'électrode. Mais, en partant de là, que la multiplication peut immédiatement remplacer les lampes connues, il y a loin, dit-on, e de la coupe aux levés. Dans toutes les autres applications, il nous faut une source d'électrons. Avec une cathode, l'émission secondaire rigide est compromise et quant à la stabilité... d'ailleurs, si dans la multiplication normale la cathode est... l'ensemble, il y a, malgré tout, une grille ou moins et une anode, faute de trouver mieux.

REDUCTION DES DIMENSIONS

Ce problème qui par son fondamentalisme que par son application dans les lampes plans, il présente de l'intérêt pour les très petites dimensions. La distribution d'anode des lampes plans marque bien que cette réduction des dimensions est un problème aux limites.

On trouvera du nouveau ?

Dans quelle direction agirait-elle les recherches ?

Le travail quotidiennement de quelques dizaines de chercheurs dont l'objet est souvent, en apparence, très éloigné de l'électronique, nous apporte lentement, mais sûrement, les nouvelles lampes de demain.

Tout ce qui vient d'être dit est une investigation théorique, les recherches de physique nucléaire nous permettraient demain de demander encore plus de services aux électrons dans des domaines sans cesse agrandis : C On a souvent besoin d'un plus petit que soi.

Admirons enfin, avec quelle habileté les découvertes insuffisamment mûries, se trouvent naturellement retardées en fait qu'avec une sage lenteur et se sera une véritable harmonie. Une mesure minutie reste établie entre le temps de développement et les bonnes lampes d'aujourd'hui.

Robert FORDYCE.

L'ÉTABLISSEMENT d'un lampemètre universel est chose délicate, si l'on veut concilier un certain nombre de conditions assez opposées.

Tout d'abord, il doit être assez perfectionné pour répondre aux besoins professionnels, en donnant le sens le plus large à ce mot, mais être d'un maintien très simple entre les mains d'un personnel non spécialiste. Même l'ingénieur capable de se servir d'un pont de Miller ne doit pas avoir besoin de ses connaissances techniques pour vérifier rapidement une simple lampe.

Ce lampemètre doit convenir à l'examen de toutes les lampes, même celles à venir, être entièrement automatique, rendre les fausses manœuvres impossibles, donner des résultats constants et impartiaux.

Lorsqu'on considère le nombre des lampes employées actuellement, mais encore la liste interminable des modèles qui peuvent être rencontrés sur d'anciens récepteurs, on peut penser que le problème est difficilement résoluble, à moins de créer un dispositif nouveau, particulièrement ingénieux.


C'est le cas du « Cartomatic » qui est basé sur un principe séduisant dont on envisagerait

difficilement l'équivalent. Il remplit les conditions proposées plus haut, comme on pourra s'en rendre compte.

CONSTITUTION DU LAMPÈMÈTRE


Il se présente sous la forme d'un pupitre incliné comportant sur le panneau principal :

- 1) Douze supports de lampes se rapportant, à peu de chose près, à tous les types de lampes européennes ou américaines du commerce.
- 2) Un milliampermètre (500 mA) avec échelle divisée normale, mais portant deux sections, l'un rouge, l'autre bleu, sur laquelle l'aiguille peut venir se placer au cours des mesures. On doit déjà cue, dans le premier cas, la lampe est réputée mauvaise et bonne dans le second. Rien ne peut être plus simple.
- 3) Une lampe au néon qui signale les courts-circuits éventuels entre électrodes.
- 4) Une lampe à incandescence qui indique si le filament est coupé.
- 5) Un commutateur à huit boutons-poussoir qui permet de vérifier les électrodes au point de



Remarquer la carte perforée introduite à la partie supérieure droite.

UN APPAREIL DE "SERVICE"
universel



LE CARTOMATIC PHILIPS




Le « cartomatic » Philips assure le contrôle de toutes les lampes de T.S.F., sans aucune exception. - Il permet également "d'écouter" n'importe quel récepteur et de localiser, rapidement et automatiquement, les pannes et les insuffisances éventuelles.

Le « cartomatic » Philips peut être également utilisé comme :

VOLTMÈTRE • AMPÈREMÈTRE • OUTPUMÈTRE grâce à des cartes perforées spéciales de communication (dont 150 sont livrées avec l'appareil).

Demandez prix et facilités spéciales de paiement à Philips, Département Service, 105, rue de Paris Boulogne (Seine).



Une des cartes perforées spéciales livrées avec le « Cartomatic ».

★
LE « CARTOMATIC » EST LA « MARQUE DE QUALITÉ » DE TOUTE STATION SERVICE.

PHILIPS

E. W.

- vue coupures et courts-circuits.
- a) Un potentiomètre pour ajuster la tension du réseau à une valeur standard.
 - 7) Deux douilles pour utiliser l'appareil à la mesure des tensions, intensités, résistances, capacités et même la tension de sortie des récepteurs.
 - 8) Une fente pour l'introduction de fiches perforées (cartes de mesure) qui ont donné leur nom à l'appareil et en font la valeur.

PRINCIPE

La principale difficulté à tourner dans le fonctionnement d'un lampemètre est d'établir le plus rapidement et le plus simplement possible toutes les connexions nécessaires à la mesure d'une lame déterminée, entre toutes les autres.

Ces manœuvres sont réalisées automatiquement par l'introduction d'une fiche perforée dans le pont combinatoire qui est l'organe principal du « Cartomatic ».

Il comporte cent quarante pistons sur une plaque fixe et une piste mobile dont le mouvement est provoqué par une manette placée sur le côté de l'appareil. Cette piste porte les lames de contact, montées les unes à côté des autres, sur dix rangées. En plaçant la fiche et en fermant le pont, les pistons viennent en contact avec les lames s'ils se trouvent devant une perforation de la carte.

La fiche est naturellement en matière isolante, et lorsqu'il n'y a pas de trou à la hauteur d'un piston, celui-ci reste isolé.

Il existe naturellement une carte pour chaque type de lampe, qui est perforée selon une disposition convenable. A la partie supérieure, on trouve un schéma des connexions de la lampe en essai, qui montre à quelles broches les électrodes sont reliées. Les numéros placés en regard des électrodes correspondent aux numéros tracés sur les supports de lampes, ainsi qu'à ceux portés sur le commutateur occupé.

La fiche opère les connexions suivantes pour chaque lampe, déterminées par son choix :

- 1) Tension filament.
 - 2) Tension anodique (ou éventuellement tension pour la mesure des résistances et capacités).
 - 3) Tension grille écran, s'il y a lieu, et pour les tubes redresseurs, sélectifs de la tension alternative anodique.
 - 4) Tension négative de grille.
 - 5) Commutation des douilles de contact du support de lampe envisagé : chaque électrode du support est portée à la tension exacte par l'intermédiaire des pistons dans les perforations de la fiche.
- Ceci permet de réduire à un, plusieurs supports de lampes du même type.

COMMENT FAIRE UNE MESURE

On choisit la carte voulue en se basant sur le numéro de la lampe. Celle-ci est placée dans son support et la fiche dans la fente.

- A point ouvert, on vérifie :
- a) Si le filament n'est pas coupé ;
 - b) Au moyen du commutateur, en pressant bouton par bouton, s'il y a court-circuit entre électrodes.
- On ferme alors les contacts et l'on contrôle :
- a) Si la lampe a un courant anodique normal ;
 - b) Si la pente est suffisante ;
 - c) Si les connexions des diverses électrodes sont intactes et leur isolation suffisante.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail technique des circuits du « Cartomatic », mais que l'on sache que diverses solutions ingénieuses ont été apportées pour assurer le maximum d'automatisme et de sécurité au cours des mesures.

Ce lampemètre permet, comme nous l'avons dit, faire plus de mesures courantes, les connexions nécessaires étant toujours assurées par des cartes perforées spéciales.

- a) Mesure des tensions continues et alternatives jusqu'à 300 volts maximum ;
- b) Mesure des courants continus et alternatifs jusqu'à ampère maximum ;
- c) Mesure des tensions de sortie des récepteurs ;
- d) Mesure des résistances d'un ohm à cinq mégohms ;
- e) Mesure des condensateurs, de 100 microfarads jusqu'à 200 microfarads.

Le « Cartomatic » constitue donc un lampemètre perfectionné et, s'il y a lieu, une boîte de contrôle très utile dans un laboratoire. Il s'applique à toutes les lampes classiques, et rien ne s'oppose à ce qu'on l'emploie ultérieurement pour de nouveaux types. Il suffira de posséder la carte perforée voulue.

Ses manœuvres sont extrêmement simples : elle n'exige aucune connaissance spéciale ou des recherches fastidieuses dans des tableaux de caractéristiques. Les erreurs sont impossibles.

Mais devant la somme de ces perfectionnements, on peut craindre que le « Cartomatic » ne soit d'un prix élevé : c'est une erreur, car il est de l'ordre de grandeur d'un bon récepteur de T.S.F. Tous les professionnels, constructeurs, revendeurs, disposent d'un maximum de ce qu'ils pourraient leur être un tel lampemètre qui a été conçu pour leurs besoins spéciaux. Au moment de vérifier un support de lampes, qu'ils se souviennent du « Cartomatic ».

A. GILBERT.